الخدمات

ضواغط الهواء - مجففات الهواء - التكييف - الشيللر - الغلايات - المولدات









التحكم من التاء الى الميم

مهندس ايمن ياسر عبد العزيز



بسم الله الرحمن الرحيم

التحكم من التاء الى الميم الجزء الرابع

الخدمات



الطبعة الاولى ٢٠١٧ وقف لله تعالى

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام اجمعين على سيد المرسلين سيدنا محمد النبى الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد،



يسرنى ان اقدم لكم النسخة المبدئية من الجزء الرابع لموسوعة التحكم من التاء الى الميم "الخدمات" وفيه اشرح ما تمنيت ان اجده فى كتاب و هو الخدمات الموجودة فى اى مصنع او مستشفى او قرية سياحية لتسهيل المهمة على اى مهندس كهرباء حديث

التخرج لتكون لديه معلومات كافية عن الخدمات من ضواغط الهواء ومجففات الهواء والتكيف والشيللر والغلايات والمولدات من طريقة عملهم ومكوناتهم وطرق تشغيلهم ودوائر التحكم الخاصة بهم وطرق صيانتهم والاعطال الشائعه ليكون المهندس ملم بالخدمات بصورة عامة وقادر على حل اغلب الاعطال وعمل برامج الصيانة لهم وايضا يكون لديه القدرة على الاشراف على الفنيين والمشرفيين العاملين بهذا المجال

لذا اتمنى ان اكون قد وفقت ولو فى القليل فى ايصال ما اردت ايصاله مع العلم ان الكتاب مازال تحت المراجعة لاستقبال ملاحظاتكم لبيان اى اخطاء موجودة بالكتاب لتصحيحها باذن الله تعالى فى النسخة القادمة

م/ ایمن یاسر ۲۰۱۷-۲-۷



الفهرس

الفصل الاول: ضواغط الهواء

Y	ندمة	مة
٩	واع الضواغط	انو
١٦	حقات الضاغط	مل
۲.	رق التحكم في الضواغط	طر
٣.	رق بدء المواتير احادية الاوجه	طر
37	رق بدء المواتير ثلاثية الاوجه	طر
٣٤	ئرة تشغیل ضاغط احادی الوجه اقل من ٥ كيلو وات	داد
27	ئرة تشغيل ضباغط ثلاثي الاوجه اقل من ٥ كيلو وات	داد
٤.	ئرة تشغيل ضاغط ثلاثي الاوجه اكبر من ٥ كيلو وات	داد
٤٣	حكم بالضاغط عبر كارتة الكترونية	الت
٤٤	عتيار الضباعط والكابل والاوفرلود للضباغط	اخ
٤٦	رح ضاغط ترددی قدرة منخفضة	شر
٤٩	رح ضاغط حلزوني screw compressor	شر
٥٣	عدادات شاشة الضاغط	- 1
٥ ٤	عطال	71

الفصل الثانى: مجفف الهواء

01	مقدمة
OV	طرق تجفيف الهواء
09	دائرة تبريد هواء ضاغط اطلس
78	دائرة التحكم لمجفف احادى الاوجه
77	دائرة التحكم لمجفف ثلاثي الاوجه

	الفصل الثالث: مكيفات الهواء
٧.	دائرة التبريد
٧.	مكونات دائرة التبريد
٨٣	شرح دائرة التكييف
Vo	التكييف الشباك
人て	التكييف الاسبليت
77	تكييف السيارة
$\lambda\lambda$	التكييف الصحراوى
19	نظام التدفئة في التكييف
9 7	الاعطال
98	مركبات الترقيم العضوية
	الفصل الرابع: الشيللر
90	مقدمة
90	انواع الشيلار
99	ابراج التبريد
1 • 1	طرق عدم التحميل في الشيللر
١ • ٨	ملحقات الشيللر
171	الاعطال
	الفصل الخامس: الغلايات
	, S. N
172	انواع الغلايات
170	مكونات الغلاية
100	لوحة التحكم

107	ملحقات الغلاية
175	مواصفات المياه داخل الغلاية
178	خطوات التشغيل
179	الصيانة
1 🗸 1	الاعطال

الفصل السادس: المولدات

1 7 5		مقدمة
140		انواع المولدات
١٧٨		طرق توصيل المولدات
111		حساس السرعة
140		متحكم السرعة
190		متحكم الجهد
۲.۳		تشغيل المولدات على التوازي
7.7		جهاز التزامن
711		التيارات الدوارة بين المولدات
712		توزيع الاحمال
775		البطاريات
740		يافطة بيانات المولد
737		تحسين معامل القدرة للمولد
7 2 7		تحديد قدرة المولد
701		الديزل
777		شاحن البطاريات
770		المارش
۲٧.		وحدة التحكم في المحرك

الميم	الى	التاء	من	التحكم
-------	-----	-------	----	--------

الجزء الرابع الخدمات

7 7 9	دائرة تشغيل مولد
7.4.7	دائرة تشغيل اكثر من مولد
FAY	تشغيل المولد
797	الاعطال

الفصل السابع: ملخص دوائر التحكم

ملخص دوائر التحكم الواردة في هذا الجزء ٢٩٣

المراجع

الخاتمة

ضاغطالهواء




مقدمة

ضواغط الهواء اضحت الان عنصرا اساسيا في كل المصانع والعديد من الورش فلا يوجد مصنع يخلو من ضواغط الهواء باختلاف احجامها وانواعها فالهواء المضغوط اصبح الوقود والمحرك الاساسي للعديد من الاكتيواتير النيوماتيك امثال الفالفات والسلونويد والبساتم والطلبمات النيوماتيك والمواتيد النيوماتيك سواء الخطية او الدورانية بل تطورات الدوائر الهوائية لتحتوى على كل ماتملكه الدوائر الكهربية فيوجد مفاتيح هوائية للتشغيل والايقاف تماما مثل مفايتح التشغيل والايقاف الكهربية كما يوجد مفاتيح نهاية المشوار الهوائية على غرار الكهربية ويوجد السولونويد الهوائي على غرار السلونويد الكهربية والطلمبات التي تعمل بالهواء على غرار السلونويد الكهربي والمواتير والطلمبات الكهربية ولكننا لسنا الان بصدد الدوائر النيوماتيكية فسنركز الان على ضواغط ولكننا لسنا الان بصدد الدوائر النيوماتيكية فسنركز الان على ضواغط ومكوناتها والاعطال الخاصة بها

نظام الهواء المضغوط

يتكون اى نظام للهواء المضغوط فى اى مصنع من ضاغط او اكثر يعملان على التوازى ليضغطوا الهواء فى خزان اولى (قد يوجد هذا الخزان او لا) وخرج هذا الخزان يدخل على مجفف او اكثر للهواء لتكثيف بخار الماء من الهواء المضغوط وفصل الماء المتكثف عن الهواء بواسطة فلتر بفاصل ماء ثم يذهب الهواء الى خزان الهواء الرئيسى لتخزين الهواء الجاف به ويوجد فى اسفل الخزان محبس يفتح يدوى او الى لتصريف اى مياه متكثفة بالتانك والرسم التالى يوضح نظام الهواء المضغوط



مما سبق نستنتج العناصر الرئيسية لاى نظام هواء مضغوط

- ١. ضاغط الهواء
- ٢. مجفف الهُواء

لذا سنتطرق فى هذا الفصل للعنصر الاول وهو ضاغط الهواء بالتفصيل لتكون لدينا معرفة عامة بانواعه ومكوناته واعطاله ودوائر التحكم الخاصة به

م/ ایمن یاسر

هناك نوعين رئيسيين من الضواغط


- ١. ضاغط الازاحة
- ٢. الضاغط الحركي (ديناميك)

أولا: ضاغط الازاحة او positive displacement compressor سمى ضاغط ازاحة لان هناك غرفة سحب يتم تغيير حجمها حيث بتصغير حجم الغرفة ينضغط الهواء وبتكبير حجمها يسحب هواء. هذا النوع من الضواغط له ميزة هامة وهو يعطى معدل تدفق هواء ثابت وضغط متغير، الميزة التانية انه يعطى ضغط اعلى من ضغط الضاغط الديناميك في السرعات المنخفضة الوزاحة

- الضاغط الترددي(البستم) reciprocating compressor
 - الضاغط الحلزوني screw compressor
 - Vane compressor •
 - Tooth compressor •

الضاغط الترددي (البستم)

فى هذا النوع من الضاغط يتم سحب الهواء بواسطة حجرة او اكثر للضغط (بستم) فينزول البستم لاسفل يحدث فاكيوم فى الغرفة فيفتح بالف السحب ويملىء هواء وبحركة البستم لاعلى يتم ضغط الهواء فيغلق بلف السحب ويزداد ضغط الهواء حتى ضغط معين يفتح بالف الطرد ليطرد الهواء وهكذا يستمد البستم حركته من عمود كرنك ومهمته تحويل حركة الموتور الدائرية الى حركة ترددية للبستم



Y Figure


وقد تكون حجرة الكرنك مغمورة بالزيت كليا او جزئيا لتزييت الكرنك او لا يوجد زيت oil or oil free or oil less




Figure

رسم توضیحی اخر

- ١. يتحرك البستم ناحية اليمين فيصنع فاكيوم فى حجرة السحب فيفتح فالف السحب ويدخل هواء
- 7. يتحرك البستم لليسار فيضغط الهواء ويغلق بالف السحب وعند ضغط معين يفتح فالف الطرد






• Figure

4 Figure

- لاحظ ان شريحة فالف السحب بداخل حجرة البستم
 - لاحظ ان شريحة قالف الطرد بخارج حجرة البستم
- عند تحرك البستم يمينا يحدث فاكيوم فيجذب شريحة فالف السحب فيفتح ، ويجذب ايضا شريحة فالف الطرد فيغلق
 - عند تحرك البستم لليسار يضغط الهواء فيضغط على شريحة فالف السحب فيغلق ويضغط على شريحة فالف الطرد فيفتح
- لاحظ وجود حجرة للسحب واخرى للطرد بخلاف حجرة البستم للتاكد من ان الضاغط هايدى ضغط ثابت ايضا لتقليل الضوضاء الناتجة من عمل البستم
 - لاحظ ان فالف السحب والطرد كاى فالف ليه زمن فتح وزمن غلق بالتالى ماينفعشى الضاغط من هذا النوع يعمل بسرعات عالية

ضاغط screw compressor


عبارة عن ٢ Screw او حلزون واحد ذكر male و يستمد حركته من الموتور والتانى نتايه اى female اى يستمد حركته من الحلزون الاول screw بالتالى يدور الاثنان عكس بعضهما البعض، نتيجة دورانهم بسرعة عالية يتم سحب هواء فى التجويف بين الاثنين الحلزون screw والغرفة حيث يضيق هذا التجويف فيضغط الهواء حتى يصل



7 Figure

الى حجرة الطرد..

يتم تصنيع مقاس الاثنين screw والغرفة بدقة عاليه لعدم حدوث تسريب هواء بينهم مع مراعاة ان الاثنين screw لا يلامس بعضهم البعض ولا يلامسوا الغرفة التى تحويهم!، ويوجد ترس فى اكس ال screw الاول يقوم بادارة ترس فى اكس ال screw الثانى بالتالى الاثنان يدوروا عكس بعضهم البعض



Y Figure

لاحظ عدم وجود فالفات للسحب والطرد كضاغط البستم بالتالى يمكن ادارته بسرعة اكبر منها فى حالة ضاغط البستم (وجود فالف للسحب والطرد يحتاج الى زمن لفتح او غلق الفالف) بالتالى يمكن الحصول على معدل سريان اعلى مقارنة بحجم الضاغط عنه فى حالة ضاغط البستم

تبرید ال screw


نتيجة لدوران الضاغط بسرعة عالية ترفع درجة حرارته بالتالى يحتاج الى وسيلة لتبريده ،ايضا لتبريد السيل حتى لايسرب، ايضا لتزييت رومان البلى حتى لا تتلف

۱. ضاغط بتبرید زیت :

حيث يعمل الزيت كخافض لدرجة حرارة ال screw وخافض لدرجة حرارة الهواء وكمانع تسريب للهواء وكتزييت لرومان البلى والسيل على ال screw كما ان الهواء الخارج يكون به نسبة زيت وهى مفيدة لتزييت الاجهزة النيوماتيكية مثل سلندر الهواء او بساتم الهواء والفالفات ، العيب الوحيد ان وجود الزيت فى الهواء غير مرحب به فى صناعات الدواء والاغذية والدوائر الالكترونية

7. ضاغط بدون تبرید زیت (تبرید هواء او ماء او الاتنین) ضغط الهواء یعتمد علی فرق درجة الحرارة بین هواء الدخل والخرج بالتالی فی حالة عدم وجود زیت للتبرید ای ان فرق درجة الحرارة کبیر بین الدخل والخرج بالتالی الضغط الناتج قلیل نسبیا لذا تجد ضواغط oil-free دائما تتکون من اکثر من مرحلة للوصول للضغط المطلوب(طیب لو الحکایة کده لیه مایبردوش ال screw من بره بدائرة تبرید مثلا !!! ام بسبب عدم وجود تبرید یدور بسرعة اقل؟؟؟)

ثانیا: ضاغط حرکی (دینامیك) dynamic compressor



۸ Figure

فى الضاغط الحركى يتم تحريك الهواء بسرعة عالية بواسطة ريش الامبللر ثم يقابل الهواء سريع الحركة ال Diffusor والذى يقلل حركة الهواء ويحول طاقة الحركة الى ضغط.


- يعمل عند معدل تدفق متغير flow
- تغير درجة حرارة هواء الدخل يغير من السعة

انواع الضاغط الحركي

- radial يطلق عليه centrifugal compressor يطلق عليه. ۱ compressor
 - Axial compressor .7

شكل الريش يؤثر على ضغط وكمية هواء الضاغط

- لو الريش مستقيمة الضاغط يدى ضغط معين ومعدل سريان
 للهواء معين
- لو الريش فيها انحناء مع فتحة سحب الهواء، الضاغط يدى معدل سريان للهواء اعلى منه فى حالة الريش المستقيمة
- لو الريش فيها انحناء عكس فتحة سحب الهواء الضاغط يدى ضغط اعلى منه فى حالة الريش المستقيمة




بما ان شكل الريش يؤثر على اداء الضاغط ايضا عكس حركة موتور الضاغط بالتالى عكس دوران ريش الضاغط ستؤثر على الضغط ايضا،لذا عند توصيل الضاغط لاول مرة يرجى التاكد من اتجاه الدوران وعادة يكون هناك سهم يدل على الاتجاه الصحيح

مقارنة بين الضاغط الترددي والضاغط الحركي

ضاغط الطرد المركزي (السنترفيوحال)


- يعمل عند ضغط ثابت ومعدل سريان flow متغير
 - ای تغیر بسیط فی الضغط ینتج عنه تغیر
 کبیر فی التدفق flow
- فى حالة انخفاض سرعة دورانه مع وجود ضغط فى الخرج فقد يؤدى الى surge اى ضغط عكسى على الكومبرسور يؤدى الى ايقافه وبالتالى توقف النظام عن العمل(ليه مفيش شيك فالف؟!)
- درجة حرارة الهواء الجوى تؤثر على سرعة الضاغط



\· Figure

ضاغط الازاحة displacement compressor

- يعمل عند معدل سريان flow ثابت
- ای تغیر بسیط فی معدل سریان flow پنتج عنه تغیر کبیر فی الضغط
 - لا يوجد اى احتمالية لحدوث ال surge
 - حرارة الهواء لاتؤثر على سرعة الضاغط



11 Figure

ملحقات ضاغط الهواء

فاصل الماء

عند ضغط الهواء يزيد معدل التشبع ببخار الماء بالتالى حين يبرد الهواء سيتكثف بخار الماء لذا يتم استخدام فاصل الماء ليتم فصل الماء عن الهواء بعد تبريده،

حيث ان الماء اتقل من الهواء!! يدخل الهواء من اليمين ويمر عبر فلتر وبفعل الجاذبية يهبط الماء لاسفل والهواء يخرج من اليسار ويوجد فالف لتصريف الماء يدويا او اوتوماتيكيا بواسطة عوامة او سلونويد فالف

- کلما زاد فرق الضغط معناه حدوث سدد فی فلتر فاصل الماء ویجب تغیره
- عطب وسیلة التحكم فی تصریبف الماء سواء بواسطة عوامة و (علقت علی وضع فتح) او سولونوید و شخص ما مشغله مانیوال او محبس یدوی وشخص ما سایبه مفتوح اكید هیحصل تسرب للهواء وقد یقل ضغط الهواء



17 Figure

فاصل الزيت

كما اوضحنا ان الضواغط يوجد منها انواع تستخدم الزيت كتبريد وتزييت للضاغط لذا كان من الضرورة وجود جهاز لفصل الزيت عن الهواء لتقليل استهلاك الزيت!!

وكما ُهو حالَ فاصل الماء ففاصل الزيت يعمل بالجاذبية بما ان الزيت اثقل من الهواء وايضا يوجد به فلتر للهواء ويوجد فالف لعودة الزيت للضاغط اوتوماتيكيا بواسطة عوامة او سولونويد



۶ Figure



۱۳ Figure

فالف عدم الرجوع (شيك فالف)



هو فالف يسمح بمرور الموائع (غاز او سائل) فی اتجاه واحد فقط

فى الصورة المقابلة مثلا

اذاً مر المائع من اليمين لليسار تفتح له البوابة بفعل ضغط المائع الذي يدفعها لليسار فتفتح ، اما اذا مر من اليسار الى اليمين تغلق البوابة بفل ضغط المائع الذي يدفعها لليمين فتغلق ولا تسمح له بالمرور

\ o Figure


مثال اخر

عبارة عن ديسك وخلفه ياى (او سوستة مش متاكد خخخ) تدفعه في وضع الغلق ،

عند مرور المائع (غاز او سائل) من الييسار الى اليمين تتغلب على الياي وتفتح الفالف

غند مرور مائع من اليمين الى اليسار يظل الفالف مغلق كما هو بفعل الياي

من الاعطال الشائعة هو تعلق اجسام وشوائب بالياى تؤثر على غلقها فيحدث تسريب (عدم غلق الفالف بسبب الياى) لذا يحتاج الفالف للفك للتاكد من نظافة الياى وتغيير السيل ان لزم ثم تجميعه مرة اخرى



17 Figure

مثال اخر لفالف عدم الرجوع

والشكل ده مشهور اكتر في دوائر النيوماتيك، وهو نفس الفكرة كرة تستحدم للفتح والغلق وياى يضغط على الكرة لتغلق عند مرور الهواء من اليمين لليسار يتغلب على الياى فتفتح عند مرور الهواء من اليسار الى اليمين لا يمر لان الفالف مغلق بفعل الياى...

للمرة العشرين عدم عمل الفالف بصورة صحيحة يكون سببه الياى او السيل (هو الفالف فيه غير ياى وسيل يا فركوح خخخخخ) وعند تركيب فالف عدم الرجوع برجاء التاكد من اتجاه التركيب...



17 Figure



۱۸ Figure

هناك بعض الانواع تركب داخل وصلات ربط المواسير



طرق التحكم في الضواغط

۱. الضواغط الاقل من ٥ كيلو وات

يستخدم بريشرستات معها تفصل عند ضغط عالى cut out وتوصل عند ضغط منخفض cut In وهى توجد عادة فى ضواغط cutompressor compressor او ضاغط البستم ذا قدرات صغيرة لاتتعدى o كيلو وات تقريبا

طريقة عملها

ضغط الهواء يقابل ديفرام فيضغط عليه فيقوم بعكس نقاط الكونتاكت ويوجد سوستة معاكسة لضغط الهواء وبالتحكم فى ضغط هذه السوستة يتم التحكم في قيمة ضغط الفصل



Y · Figure



۲۱ Figure

ضاغط الهواء



TT Figure

اختيار البريشرستات

 وجود مفتاح تشغيل وايقاف للضاغط (الافضل نقول مفتاح اتوماتيك او ايقاف) ام بدون مفتاح

كونتاكت البريشـرسـتات هل

الضاغط مباشرة عليها

سنجل فاز ولا ٣ فاز واقصى قدرة



موتور تتوصل عليها ايه؟ ام هي کونتاکت کونترول ای لایوصل بور

۲ Figure

- حالة الكونتاكت هل هي NC ام NO
- اغلب البريشرستات النقط هي NC وعند وصول الضغط للقيمة القصوف cut out تفصل النقاط وعند انخفاض الضغط للقيمة الصغري Cut in توصل النقاط مرة اخرى
 - توجد انواع معكوسة يعني حالة النقاط هي NO اي مفتوحة وعند وصول الضغط الى القيمة العظمي cut out تغلق النقاط وعند انخفاض الضغط للقيمة الصغري توصل النقاط (ممكن تستخدم لفتح فالف تصريف ضغط زائد من خزان مثلا!!
 - وجود امكانية ضبط ضغط الفصل والتوصيل امرلا وقيمهم
 - √ امكانية ضبط ضغط الفصل cut out والتوصيل cut in
- ✓ امكانية ضبط ضغط الفصل cut out وضغط التوصيل ثابت مثلا هيوصل لما الضغط يقل عن ضغط الفصل اللي انت ضبطه ىمقدار ١ بار مثلا
 - ✓ يوصل ويفصل عند قيم ضغط ثابتة غير قابلة للتغيير
 - طريقة توصيل الهواء
 - a بعض الانواع تثبت مباشرة على التانك بالتالي يجب ان تحدد مقاس الوصلة
 - b) بعض الانواع تثبت في لوحة التحكم وتوصل بواسطة خراطيم هواء

وجود او عدم وجود فالف عدم التحميل او فالف الطرد blowing
 valve مع البريشرستات لتصريف ضعط هواء الهيد في حالة فصل البريشستات (حتى عند اعادة توصيل البريشرستات وتشغيل الضاغط لايعمل على ضغط هواء حتى لايفصل اوفرلود)



۶٤ Figure

صبط صغط الفصل والتوصيل

يتم ضبط قيمة ضغط التوصيل cut in اولا ثم ضبط قيمة الضغط العالى Cut out بحيث الفرق بينهم لايقل عن ١ بار حتى لايعمل الضاغط ويفصل مرات كثيرة

- مسمار ضبط ضغط التوصيل Cut in عادة المسمار الاكبر مع ملاحظة انه يزود ضغط التوصيل وايضا ضغط الفصل معا لذا نضبط ضغط التوصيل اولا
 - مسمار ضبط ضغط الفصل cut out هو عادة المسمار الاصغير ويضبط ضغط الفصل فقط



۲0 Figure


خطوات ضبط البريشرستات

- ۱. يتم تشغيل الضاغط وملاحظة قيمة الضغط الذي سيتوقف عنده وهو ده الضغط الاقصى او cut out
- ٢. يتم فتح محبس تصريف هواء التانك لينخفض ضغط الهواء مع ملاحظة قيمة الضغط الذى سيعمل عليه الضاغط وهو ده ضغط التوصيل او cut in
 - ٣. يتم ايقاف الضاغط وزيادة او انقاص ضغط التوصيل عن طريق لف
 المسار الكبير مع او عكس عقارب الساعة على الترتيب
- يتم تشغيل الضاغط ومرة اخرى يتم متابعة قيمة الضغط اللى هيفصل عندها الضاغط (تغيير ضغط التوصيل بتغير قيمة ضغط الفصل ايضا) حتى يفصل الضاغط
- ٥. يتم فتح محبس هواء تانك الهواء لخفض الضغط ونلاحظ قيمة الضغط التى سيعمل عندها الضاغط ويتم اعادة الضبط عند الضرورة كما اوضحت
 - ٦. بعد ضبط ضغط التوصيل cut in بالطريقة السابقة يتم تشغيل الضاغط حتى يفصل وملاحظة ضغط الفصل اذا لم يكن القيمة المطلوبة
- ٧. يتم زيادة او انقاص ضغط الفصل cut out بلف المسمار الصغير مع او عكس عقارب الساعة ثم اعادة الخطوات للتاكد من فصل الضاغط عند الضغط المطلوب وعمل الضاغط عند الضغط الصحيح
- ۸. فی الاغلب ضغط التوصیل cut in هو ٥,٥ بار وضغط الفصل cut out هو ۷ بار

فالف عدم التحميل او فالف الطرد blowing valve

من المعروف ان موتور الضاغط لايستطيع البدء على ضغط اى البدء فى وجود ضغط هواء عليه (حاله كحال ضاغط التبريد الذى لا يبدا الا بعد تعادل ضغوط الدائرة) ، و هنا تاتى وظيفة فالف الطرد وهو طرد الهواء الموجود بهيد الضاغط بعد توقفه (اكيد فى التبريد مش هيطرد مركب التبريد للخارج !!!! بالتالى الفالف ده موجود فقط فى ضواغط الهواء)

يوجد فالف عدم التحميل او فالف الطرد blowing valve بين طرد الضاغط وخزان الهواء قبل الشيك فالف حيث يقوم بتسريب هواء الموجود في هيد الضاغط قبل الشيك فالف للخارج بعد توقف الضاغط



77 Figure



يوجد ايضا فالف الطرد منفصلا عن البريشرستات

حيث ياخذ وصلة هواء من خرج الضاغط الى سولونويد وخرج السلونويد مفتوح (اى يفرغ فى الجو..) ويتحكم فى تشغيل وفصل السلونويد طبقا لتشغيل وفصل الضاغط ونوع السلونويد هل NC او NO بجيث يفرغ ضغط الهيد عند توقف الضاغط (عادة بيبقى NOاى وضع طبيعى مفتوح اى انه فاتح وصلة الهواء الى الخارج اى انه يلزم اشارة لغلق السلونويد لمنع تسريب الهواء للخارج حتى يستطيع الضاغط ان يبنى ضغط عند عمله)



YY Figure



۲۸ Figure سـولونوید عدم التحمیل

الاعطال

- سماع صوت تسریب الهواء فیسسسس باستمرار بعد توقف الضاغط
- ١. انخفاض ضغط خزان الهواء وهذا يعنى تلف الشيك فالف بالتالى ضغط الخزان يتسرب من خلال فالف الطرد
 - عدم انخفاض ضغط الخزان ، اكيد الضاغط مافصلشى!! ومازال يعمل (نتيجة لدع كونتاكت الريشرستات مثلا!)
 - عمل الضاغط ولكن لا يعطى ضغط
- (a) يتم التأكد من غلق فالف عدم التحميل او الطرد blown يتم التأكد من عدم وجود هواء خارج منه اى انه valve مغلق واكيد لن تسمع صوت فيسسسسسس
 - (b) التاكد من عمل سولونويد البوابة ان وجد
 - (c) يتم التاكد من اتجاه دوران موتور الضاغط
 - (d) التاكد من عدم وجود اى تسريب ومن وضع محابس الهواء
 - فصل الضاغط اوفرلود عند البدء
 - a) بدء الضاغط على ضغط مما يعنى عدم عمل فالف الطرد لتصريف هواء الهيد
 - (b

- ۲. الضواغط الاكبر من ٥ كيلو وات يتم استخدام تحميل/لاتحميل حيث يعمل الضاغط بلا حمل عند وصول الضغط للقيمة المطلوبة لزمن معين ثم عند انخفاض الضغط يعمل الضاغط بالحمل ، عمل الضاغط بدون حمل وذلك بغلق البوابة يسحب امبير مقداره ٣٠% من قدرته وعلى الرغم من كده ده افضل كتير جدااا من الفصل والتشغيل المتكرر للضاغط (التى ستؤدى للارتفاع حرارته وفصله اوفرلود وتقليل عمره الافتراضى) لان طريقة البدء غالبا ستار دلتا ويتم ذلك بواسطة
- وجود بوابة على السحب NC (اى وضع طبيعى مغلق لا يسمح بمرور الهواء) اى عند وصول اشارة للسلونويد تفتح البوابة(وتسمح بمرور الهواء) ويعمل الضاغط بالحمل وعند انقاطع الاشارة ترجع البوابة لوضعها الاصلى مغلق ويعمل الضاغط بلاحمل اى لا يعطى ضغط (اذا لم يعطى الضاغط ضغط وهو يعمل يبقى تشك ان السلونويد بايظ)

فتح او غلق البوابة بواسطة ضغطهواء الخزان



۲۹ Figure

وفى نفس وقت غلق البوابة يفتح فالف الطرد blow-off valve (او فالف عدم التحميل) ويطرد الهواء للخارج بالتالى يعمل الضاغط بلا حمل(تذكر فى شيك فالف بين طرد الضاغط وخزان الهواء فعند فتح فالف الطرد يطرد الهواء من هيد الضاغط ويحافظ على ضغط الخزان كما هو) وعند انخفاض الضغط لقيمة معينة تفتح البوابة ويغلق فالف الطرد او فالف عدم التحميل فيعمل الضاغط بالحمل


طيب هو صح ان الموتور يعمل والبوابة مغلقة؟؟

طبعا لا ، يبقى لازم تعرف ان البوابة مش مغلقة بنسبة ٢٠٠% وعادة بيبقى فيها فتحة صغيرة وذلك لضمان وجود ضغط هواء صغير لمرور الزيت لتبريد وتزييت الضاغط

لفالف عدم التحميل ميزة هامة جداااا الا وهى تفريغ الهواء من هيد الضاغط فى حالة توقف الضاغط حتى اذا عمل الضاغط مرة اخرى لا يبدا على ضغط ، فقد يفصل اوفرلود (لو الموتور فصل اوفرلود عند البدء شيك على عمل فالف عدم التحميل فهو احد الاسباب)ولو الفالف علق على وضع فتح

فلن يعطى الضاغط ضغط (عدم اعطاء الضاغط ضغط قد يكون سببه البوابة او فالف عدم التحميل)

قد يكون السلونويد على البوابة مباشرة او يستخدم السلونويد للتحكم في اشارة هواء تفتح وتغلق البوابة وفالف عدم التحميل



۲۰ Figure

البوابة NC اى قافل مسار السحب فيعمل السولونويند ويمرر هواء يفتح به البوابة السحب ونفس الهواء يصل لغلق فالف عدم التحميل (والذى بدوره موصل اليه هواء مباشر لفتح الفالف فتكون النتيجة ان الفالف يبقى كما هو مغلق)

عند وصول الضغط للقيمة المطلوبة بدلا من ايقاف الضاغط يفصل السولونويد فيعود البوابة NC وتغلق خط السحب نفس الوقت تنقطع اشارة هواء الغلق من على فالف عدم التحميل وتتبقى فقط اشارة الفتح لفالف عدم التحميل (موصلة مباشر دائما) بالتالى يفتح الفالف لتصريف ضغط الهواء من الهيد،

فاذا ظل الهواء عند ضغط عالى فترة معينة يتوقف الضاغط حتى انخفاض الضغط يعمل الضاغط مرة اخرى

ملحوظة:

فى الموديلات الحديثة والتى تعمل بكارتة الكترونية فان الزمن الذى يعمله الضاغط بدون حمل قبل التوقف يتغير اوتوماتيكيا فمثلا لو الضغط اتحقق وقفلت البوابة وعمل الضاغط بلا حمل لزمن اولى ١٠ دقائق وبعدين وقف الموتور فالكارتة تقيس الزمن اللى بيمر بين ايقاف الموتور وانخفاض الضغط مرة اخرى بالتالى لو زمن قليل يبقى تزود زمن عدم التحميل ل ١٥ دقيقة مثلا وبعدين تشوف زمن راحة الموتور اد ايه وهكذا بحيث تعطيك افضل زمن انتظار فى وضع لاتحميل يقابله اكبر زمن راحة للموتور.....

الاعطال

- سماع صوت تسريب الهواء فيسسس باستمرار في حالة لاحمل اي بعد وصول الضغط للضغط الاقصى(استمرار عمل الضاغط وغلق البوابة وتشغيل فالف الطرد)
- (a) انخفاض ضغط خزان الهواء وهذا يعنى تلف الشيك فالف بالتالى ضغط الخزان يتسرب من خلال فالف الطرد
- (b) عدم انخفاض ضغط الهواء وهذا يعنى عدم غلق البوابة ويمكن التاكد بملاحظة زيادة ضغط هواء الخزان او بقياس امبير الضاغط تجده الامبير الطبيعى للموتور اى ان الضاغط يعمل بالحمل اى ان البوابة لم تغلق
- سماع صوت تسريب الهواء فيسسسس باستمرار اثناء عمل الضاغط فى وضع تحميل (عدم وصول الضغط للقيمة المطلوبة)
 a) عدم غلق فالف الطرد عند عمل الضاغط
 - عمل الضاغط ولكن لا يعطى ضغط
 - (e) يتم التاكد من سولونويد البوابة ومن فتح البوابة
- (f) يتم التاكد من غلق فالف عدم التحميل او الطرد blown valve ويمكن التاكد من عدم وجود هواء خارج منه اى انه مغلق
 - (g) التاكد من اتجاه دوران الموتور
 - (h) التاكد من ضع محابس الهواء وعدم وجود تسريب
 - فصل الضاغط اوفرلود عند البدء
- c) بدء الضاغط على ضغط مما يعنى عدم عمل فالف الطرد
 - d) الجهد على اطراف الموتور اقل من الجهد المقنن
 - e) سـقوط فازة

الضواغط ال ٣ فاز توصل بالضاغط عبر سير


- عدم شد السير جيدا سيتسبب في نظر السير
- شد السير اكثر من الازم سيتسبب فى التحميل على رومان البلى وبالتالى التقليل من عمرهم الافتراضى والشد الزيادة عن اللزوم سيتسبب فى فصل الموتور اوفرلود...

الشد المناسب للسير هو عندما تضغط باصبعك على منتصف السير يجب ان ينخفض لاسفل مسافة معينة تتعلمها بالخبرة –تقريبا ١ سم- (المفروض بتختلف على حسب البعد بين سنتر التارة والتارة الاخرى والمفروض جهاز معين بتضغط بيه ويقرا قيمة قوة الضغط وتشوف المسافة اللى تحركها السير للاسفل اد ايه...)، ولكنى وجدت طريقتين نحدد بها مقدار المسافة ولست متاكد من صحتها (تعتمد على قوة الضغط وهى تختلف من شخص لاخر!!)

- ١. عند الضغط على السير من المنتصف ينخفض للاسفل مسافة تعادل المسافة بين سنتر التارة الاولى والتانية بالمللى مقسوم على ٢٠
 - ۲. او ینخفض مسافة مقدارها ۱۸/۱ بوصة لکل بوصة بین سنتر التارة الاولی والتانیة



۲۱ Figure



۳۲ Figure

ملحوظة:


كل عدد ساعات معينة تقريبا ٥٠٠ ساعة تشغيل يجب مراجعة شد السير..

طرق بدء المواتير ١ فاز

في حالة وجود ملفات تقويم منفصلة

- ريلاى التيار للقدرات اقل من نصف حصان وده عباره عن ملف يوصل توالى مع ملفات التشغيل والكونتكات NO توالى مع ملفات التقويم وعند بدء الموتور ملفات التشغيل تسحب امبير عالى يولد مجال قوى يغلق الكونتكات فتدخل ملفات التقويم وبعد الدوران يقل امبير ملفات التشغيل فيضعف المجال فتفصل الكونتاكت. عند اختياره يجب تحديد الجهد وامبير الضاغط كام لانه يوصل توالى معه ويجب تحديد تركيبه لاعلى ام لاسفل لان في ضواغط يكون لاسفل وضواغط يركب في الفيشه لاعلى
 - الريلاى الحرارى او المقاومه الحراريه PTC للقدرات اقل من نصف حصان مقاومه ذات معامل حرارى موجب يعنى بتزيد قيمتها كلما زادت الحراره اى الامبير وتوصل توالى مع ملفات التقويم عند البدء تسحب امبير عالى تسخن المقاومه فتفصل ملفات التقويم ويكون الموتور قد دار وتظل فاصله بفعل تيار التسرب البسيط اللى بيمر فى ملفات التقويم والمقاومة الحرارية و هو تقريبا ٢٠,٠ امبير (اقسم قيمة الجهد على قيمة المقاومة مهما كانت عالية هيكون فيه تيار بسيط) ، وتعمل على اى قدرة موتور واى جهد
- افی الضواغط الاکبر من نصف حصان یستخدم ریلای الفولت طرفی الکویل توصل توازی مع ملفات البدء و الکونتاکت توالی مع ملفات البتغیل مع العلم ان فیه طرف مشترك بین الکویل و الکونتاکت تکون NC ای وضع طبیعی مغلق عند البدء و بعد دور ان الموتور یتولد جهد کافی علی ملفات البدء یکون کافی لعکس نقاط ریلای الفولت فیفصل و تفصل ملفات البدء (بمعنی اخر عند البدء تسحب ملفات البدء امبیر عالی بالتالی التیار المار فی ملفات الریلای قلیل لانهم توازی و بعد البدء یقل تیار ملفات البدء بالتالی یمر فی ملفات الریلای تیار کافی یولد مجال کافی لجذب الکونتاکت فتغیر من وضعها المغلق الی مفتوح و تظل علی هذا الوضع) ، ریلای الفولت یحدد بقیمة الفولت فقط و لا یفرق قدرة الضاغط

طرق فصل ملفات التقويم للموتور احادى الوجه



ضواغط اكبر من نصف حصان

ضواغط اقل من نصف حصان

۳۳ Figure


طرق بدء المواتير ٣ فاز


- المواتير اقل من ١٠ كيلو وات توصل مباشرة بالكهرباء (بدء مباشر)
- المواتير اكبر من ١٠ كيلو وات يجب استخدام طريقة بدأ عادة ستار دلتا او انفرتر (للبدء والتحكم في السرعة)

البدء المباشر

توصل الثلاث فاز الى القاطع الكهربي ومنه الى الكونتاكت الرئيسية للكونتاكتور وخرج الكونتاكتور الي الاوفرلود ومنه الي الموتور ،بتشغيل الكونتاكتور يصل كهرباء للموتور فيعمل، بفصل الكونتاكتور يفصل كهرباء عن الموتور فيقف

عند الضغط على مفتاح التشغيل start يصل كهرباء لكويل الكونتاكتور فيعمل فيغلق نقاطه الرئيسية ويصل كهرباء للموتور فيعمل ،ايضا يعكس وضع نقاط الكنترول فيغلق نقطته المفتوحة 14-13 K1 لتكون لاتش اي مسار بديل للتيار بعد رفع اصبعك عن مفتاح التشغيل ، عند الضغط على مفتاح الايقاف Stop يفصل كهرباء عن كويل الكنتاكتور فيفيصل بور عن الموتور وايضا تعود نقاط التحكم لحالتها الرئيسية فتفتح النقطة 14-13 k1





Motor 1 Motor 1 Motor 1 On Off OL


To Figure

ستار دلتا (یجب ان یکون جهد دلتا للموتور ۲۸۰ فولت) یتم تشغیل الموتور اولا ستار وذلك بتوصیل الکونتاکتور الرئیسیK1 لتوصیل بور للموتور وتوصیل کونتاکتور ستار K2 الذی یغلق نهایات او بدایات ملفات الموتور معا لیعمل الموتور ستار ولا یمکن تحمیله حمل کامل فی هذه المرحلة وبعد زمن معین عادة ۲۰ ثانیة یتم فصل کونتاکتور ستار وتوصیل کونتاکتور دلتا K3 والذی یصل ملفات الموتور دلتا بالتالی یمکن تحمیل الموتور بالحمل الکامل


دائرة التحكم

عند الضغط على مفتاح التشغيل يصل التيار الى كويل كونتاكتور ستار K2 فيعمل بالتالى يغلق نقاطه الرئيسية فتصل ملفات الموتور ستار ايضا يغلق نقاط التحكم فيغلق النقطة 14-13 K1 لتكون مسار بديل للتيار بدل المفتاح (لان برفع اصبعك عن المفتاح يرجع مفتوح مرة اخرى) ايضا يفتح نقطته المغلقة في سكة كونتاكتور دلتا K3 (لمنع تشغيله حتى لايحدث شورت) ويغلق نقطته المفتوحة في سكة الكونتاكتور الرئيسي K1 فيصل تيار لكويل الكونتاكتور ويعمل K1 ليصل بور الى الموتور فيعمل وايضا يغلق K1 اللاتش الخاص به توازى مع نقطة كونتاكتور ستار K2 (ليضمن عمل الكونتاكتور

يصل ايضا بور للتيمر الموصل توازى مع كويل كونتاكتور ستار ليعد الزمن المظبوط عليه وبعد هذا الزمن يفتح نقطته فى سكة كونتاكتور ستار k2 فيعمل ستار k2 فيفصل ويصل نقطته فى سكة كونتاكتور دلتا k3 فيعمل الموتور دلتا (ولن يفصل كونتاكتور الرئيسى k1 لان لاتش k1 توازى مع نقطة K2)



™ Figure



۴۶ Figure

شرح دائرة تشغیل ضاغط احادی الوجه اقل من ۵ کیلو وات موصل مباشرة عبر کونتاکت بریشرستات


اسهل وابسط دائرة على الاطلاق للضواغط الهواء البريشرستات هي ٢ قطب ويجب ان تتحمل كونتاكت البريشرستات امبير الموتور لان الكونتاكت توصل وتفصل البور للموتور مباشرة عادة مع البريشرستات مفتاح تشغيل وايقاف الضاغط

- عند ادارة المفتاح على وضع ايقاف فان كونتاكت البريشرستات تكون
 مفصولة دائما
 - عند ادارة المفتاح على وضع تشغيل الى ، فان كونتاكت
 البريشرستات تفصل وتوصل بناء على ضغط الهواء وقيمة ضغط
 الفصل cut out وضغط التوصيل cut in المضبوطة عبر مسامير ضبط
 الضغط

الدائرة عبارة عن سكينة احادى الوجة (٢ قطب) موصلة توالى بدخل كونتاكت البريشرستات L1-L2 وخرج نقاط البريشرستات T1-T2 موصلة باوفرلود مبطط (وجه واحد) ثم الى الموتور

يوجد لمبة بيان موصلة مع كونتاكت دخل البريشرستات L1-L2 لبيان وجود بور من عدمه


يُوجُد لَمبة بيان موصلة مع خرج كونتاكت البريشرستات T1-T2 لبيان تشغيل الضاغط من عدمه



يركب مع البريشرستات فالف الطرد وهو فالف مغلق NC وعند فصل البريشرستات للكونتاكت الخاصة بها تحرك بنز يضغط على فالف الطرد فيجعله يفتح ليصرف الهواء من هيد الضاغط وعند انخفاض الضغط وغلق البريشرستات للكونتاكت الخاصة بها تجذب البنز فيبتعد عن فالف الطرد فيعود مغلق مرة اخرى، مما سبق لايوجد اى دائرة للتحكم فى فالف الطرد...

دائرة اخرى

نفس الدائرة السابقة ولكن بطريقة رسم مختلف! لكن لم يتم توصيل اوفرلود مع الموتور (الموتور به اوفرلود داخلي)




3

شرح دائرة تشغیل ضاغط احادی الوجه اقل من ۵ کیلو وات موصل عبر کونتاکتور (بریشرستات)

فى هذه الدائرة تم توصيل وفصل الضاغط بواسطة كونتاكتور ثلاثى الاوجه ، وتم استخدام كونتاكت البريشرستات كنترول فقط ولم يتم توصيل بور عليها بالتالى كونتاكت البريشرستات لا نختارها على اساس امبير الموتور كما فعلنا مع الدائرة السابقة

اولا لاحظ توصيل الموتور الوجه الواحد عبر الكونتاكتور ثلاثى الاوجه وعبر الاوفرلود ثلاثى الاوجه حيث تم توصيل الفازة الاولى على اول كونتاكت للكونتاكتور والنيوترال على تانى كونتاكت وخرج تانى كونتاكت ادخلناها على دخل ثالث كونتاكت وتم توصيل الموتور على خرج الكونتاكت الاولى والثالثة وتم نفس الشىء للاوفرلود والسبب فى ذلك هو تحيل الحمل الحرارى على الثلاث فازات للكونتاكتور والاوفرلود للحفاظ على العمر الافتراضى ايضا لضمان الفصل الجيد للاوفرلود (تيار الثلاث فازات للاوفرلود يبقى متساوى)

تم التحكم فى تشغيل وفصل الضاغط عبر سلكتور لو وضعنا السلكتور على وضع تشغيل سيعمل ويفصل الضاغط بواسطة كونتاكت البريشرستات



٤ · Figure

شرح دائرة تشغيل ضاغط ثلاثى الاوجه اقل من ٥ كيلو وات (بريشرستات)


• تم توصیل الضاغط عبر کونتاکتور وکونتاکت البریشرستات تستخدم ککنترول فقط ولیس بور

عند الضغط على مفتاح التشغيل يعمل الريلاى المساعد R فيعكس وضع نقاطه بالتالى يغلق نقطته المفتوحه (التوازى مع مفتاح التشغيل) بالتالى يظل يعمل الريلاى حتى بعد رفع اصبعك عن مفتاح التشغيل ورجوع نقطته مفتوحة مرة اخرى

بعمل الريلاى R يغلق ايضا نقطته فى سكة كويل كونتاكتور الضاغط K1 بالتالى يتم فصل وتشغيل الكونتاكتور بواسطة نقطة P من مفتاح الضغط (بريشرستات)

عند تشغيل الضاغط لاول مرة (الضغط صفر) تكون النقطة P مغلقة ut out out يعمل الضاغط وعند وصول الضغط للقيمة المطلوبة cut out وليكن V بار تفتح النقطة الخاصة بحساس الضغط P فيفصل الكونتاكتور وبالتالى يقف الضاغط


عند انخفاض الضغط للقيمة الدنيا cut in ولبكن o بار بعكس الحساس وضع نقاطه فتغلق النقطة P فيعمل الضاغط مرة اخرى عند وصول الضغط للقيم العليا cut out تعود النقطة p مفتوحة مرة اخرى فيفصل الكونتاكتور وبالتالى يقف الضاغط وهكذا



السبب الوحيد لجعل دوائر الكنترول تعمل غالبا بمفتاح بوش بوتن للتشغيل واخر للايقاف بدلا من السلكتور هو فى حالة السلكتور وقطعت الكهرباء والموتور كان يعمل وعادت مرة اخرى سيعمل الموتور (طالما كان السلكتور على وضع تشغيل) بالتالى قد تسبب حوادث للفنى او المشغل اذا تواجد فى منطقة عمل الماكينة ظنا منه ان الماكينة مفصولة...

لكن فى التطبيقات مثل ضواغط الهواء او طلمبات الماء فالموتور يعمل ويفصل توماتيكى طبقا لحساس ضغط (فى حالة ضاغط الهواء) او حساس مستوى او عوامة (فى حالة طلمبة الماء) بالتالى ضاغط الهواء يظل فى وضع تشغيل طول الوردية (او طول اليوم لو المصنع ثلاث ورادى) ويتحكم حساس الضغط فى فصله وتوصيله بالتالى يمكننا فى هذا التطبيق استخدام سلكتور بدلا من البوش بوتن، فحتى اذا قطعت الكهرباء فهذا لايعنى ان دوائر الهواء فارغة (لكنها مازالت مضغوطة بالهواء) فلن يعمل اى فنى بها(فى حالة اى مشكلة) الا اذا تم تفريغ الهواء من الخزان وفصل سكينة الضاغط للتاكد من انه لن يعمل بالتالى لا يوجد اى خطورة من استخدام السلكتور فى هذه التطبيقات بالاضافة انها ستوفر بوش بوتن تشغيل واخر ايقاف وريلاى البدء وستجعل الدائرة ابسط مايكون

فى الدائرة التالية تم استبدال مفتاح التشغيل ومفتاح الايقاف والريلاى R1 بالسلكتور عند وضع السلكتور على وضع تشغيل سيعمل ويفصل الضاغط بواسطة حساس الضغط




دائرة ضاغط اقل من ٥ كيلو وات بدء مباشر مع وجود فالف طرد منفصل عن البريشرستات وفالف بيرج

- مفتاح تشغیل عبارة عن سلکتور عند وضعه فی وضع تشغیل
 سیفصل ویعمل الضاغط (الکونتاکتور k1) بواسطة حساس الضغط
 واذا تم وضع السلکتور علی وضع ایقاف سیفصل الکونتاکتور ولن
 یعمل مرة اخری الا اذا وضعنا السلکتور علی وضع تشغیل مرة اخری
 وانخفض الضغط.....
 - فالف الطرد blowing valve عادة يكون NO اى وضع طبيعى مفتوح لذا عند عمل الضاغط يجب ايصال اشارة لفالف الطرد ليغلق وعند فصل الضاغط يجب قطع الاشارة عن الفالف ليعود مفتوح مرة اخرى ويسرب الهواء من هيد الضاغط
- لذا تم توصيل سولونويد الطرد عن طريق نقطة مفتوحة من كونتاكتور الضاغط K1 فاذا عمل الكونتاكتور غلق نقاطه المفتوحة فوصل اشارة لسولونويد الطرد Y1 فغلق السلونويد واذا فصل الكونتاكتور ترجع نقطته مفتوحة مرة اخرى فيفصل بور عن السولونويد Y1 فيعود مفتوح مرة اخرى ليسرب هواء الهيد حتى يعمل الضاغط مرة اخرى بدون ضغط هواء بالهيد حتى لايفصل اوفرلود..

(يمكن توصيل سولونويد الطرد ٢٦ توازى مع كويل الكونتاكتور K1 لو نفس الجهد او توصيله توازى مع لمبة البيان H2 لو نفس الجهد...)

فالف البيرج Y2 عادة NC ويوصل توالى عبر تيمر Interval حيث يصل التيمر بور الى الفالف ليفتح ٥ ثوانى كل ٧ دقائق لطرد اى ماء يكون قد تجمع فى غرفة التجفيف



شرح دائرة تشغيل ضاغط اكبر من ٥ كيلو وات (تحميل/لاتحميل)


نقطة حساس الضغط P تتحكم فى فتح او غلق البوابة بدلا من تشغيل او فصل الضاغط ايضا تقوم بتشغيل تيمر لفصل الضاغط فى حالة عمله بلا حمل زمن معين

مفتاح تشغیل یقوم بتشغیل ریلای R1 وعمل لاتش نقطة مفتوحة من ریلای التشغیل R1 یقوم بتوصیل تیار لکونتاکتور ستار K1 والذی یقوم بتشغیل کونتاکتور الرئیسی K2 ویعمل لاتش علی نفسه، یشغل الکونتاکتور الرئیسی تیمر ستار دلتا T1 وبعد الزمن المطلوب یقوم بفصل کونتاکتور ستارK1 وتشغیل کونتاکتور دلتا

يفتح فالف البوابة فى حالة ان الضغط قليل اى نقطة البريشر NC وفى حالة دخول كونتاكتور دلتا K3 (حتى لايعمل البوابة اثناء البدء بالتالى يفصل الضاغط اوفرلود)

الريلای R2 يعمل مع البريشر يعنی لو البريشر NCالريلای يعمل لو البريشر فصل وبقی NO الريلای يفصل (يستخدم الريلای لان البريشرستات تكون نقاطه مفتوحة او مغلقة ونحن نريد نقطة مغلقة لفتح وغلق البوابة ونقطة مفتوحة لتشغيل التيمر)

بالتالى عند تحقق الضغط يفصل البريشر نقاطه فيفصل البوابة كذلك يفصل R2 فترجع نقطة الريلاي لوضعها NC فيعمل تيمر فصل موتور الضاغط T2 لو عدى الزمن المضبوط ولم ينخفض الضغط يفصل التيمر T2 الموتور من خلال نقطته NC اللي في سكة دائرة ستار دلتا، واذا انخفض الضغط تعود نقطة البريشر NC ويعمل ريلاي R2 فيفصل التيمر ويبدأ دائرة ستار دلتا في العمل مرة اخرى



فى هذه الدائرة تم استبدال مفتاح التشغيل ومفتاح الايقاف والريلات R1 بالسلكتور


نفس الدائرة السابقة بس بعد حذف فرع تشغيل الريلاى R1
واستبدال النقطة المفتوحة للريلاى المستخدمة لتشغيل ستار دلتا
بالسلكتور وتوصيل نقطة الاوفرلود المغلقة توالى مع السلكتور لفصل
الموتور فى حالة الاوفرلود

عند وضع السلكتور فى وضع تشغيل سيصل جهد الى كونتاكتور ستار فيعمل ويغلق نقطته المفتوحة فى سكة الكونتاكتور الرئيسى K2 فيعمل ايضا ويعمل معه التيمر ليعد زمن ويعكس نقاطه فيفتح نقطته المغلقة فى سكة كونتاكتور ستار فيتوقف ويغلق نقطته المفتوحة فى سكة كوونتاكتور دلتا فعمل


بعد عمل كونتاكتور دلتا K3 يفصل ويوصل البوابة Y1 بواسطة حساس الضغط

اذا تحقق الضغط يفصل الحساس نقطته المغلقة P فيفصل البوابة و الريلاى R2 فترجع نقطته مغلقة بالتالى يعمل التيمر T2 ويعد زمن لو الضغط لسه ما انخفضشى ووصل التيمر للزمن المظبوط عليه هيفتح نقطته المغلقة في سكة دائرة ستار دلتا ويتوقف الموتور

اذا انخفض الضغط تعود نقطة الحساس P مغلقة بالتالى يعمل الريلاى R2 فيفصل التيمر فتعود نقطته مغلقة مرة اخرى فتعمل دائرة ستار دلتا وبعد دخول كونتاكتور دلتا تفتح البوابة مرة اخرى وهكذا..



نفس الدائرة السابقة ولكن لو فالف الطرد منفصل عن البوابة وفالف الطردY2 عادة NO فيتم توصيله توازى مع البوابة Y1(البوابة عادة NC) بالتالى عند دخول كونتاكتور دلتا وانخفاض الضغط ستصل اشارة لسولونويد البوابة NC ليفتح ايضا سيصل اشارة لسولونويد الطرد NO ليغلق (حتى لا يسرب هواء الضاغط للخارج)




التحكم بالضاغط عبر كارتة الكترونية

نقاط الدخل

مفتاح ایقاف الطواریء SE –مفتاح الضغط (انالوج او دیجیتال)S-حساس الحرارةJ10-نقطة مغلقة من اوفرلود الضاغط F1 واوفرلود موتور تهویة ان وجدF6 -نقطة مغلقة من کونتاکتور التغذیة الرئیسی للوحة ان وجد KR

نقاط الخرج

کونتاکتور الرئیسی K1-کونتاکتور ستارK2-کونتاکتور دلتا3X(واکید بینهم انترلوك کهربی)-سلونوید البوابةY – کونتاکتور موتور التهویة ان وجدKV



۶ Figure

اختيار القاطع العمومي

• لو الضاغط سنجل فاز

امبیر ال قاطع العمومی CB هو ۱٫۵* امبیر الموتور (ستارت کباستور موتور)

Model	CFM @ 80PSI	Total HP	Tank Capacity	Dimensions (inches)		Dimensions (inches)		Voltage	Amps	Circuit Breaker
				L	D	Н				
C1103	3.95	1	20	34	24	29.5	115	13.4	15	
C1203	3.95	1	20	34	24	29.5	230	6.7	10	
C2106	7,95	2	20	34	24	29.5	115	26.8	30	
C2206	7.95	2	20	34	24	29.5	230	13.4	15	
C3210	11.85	3	30	46	26	36	230	21.1	30	

۶۸ Figure

نسبة ارتفاع او انخفاض الجهد المسموح بيها هي %5 (لو الجهد انخفض العزم هيقل والموتور هيفصل اوفرلود)

لو الضاغط ٣ فاز

يتم اختيار القاطع العمومى CB=امبير الموتور * ۱٫۷ الفيوز من النوع GL نفس امبير ال CB الفيوز من النوع ۸۸= AM امبير السكينة CB (الفيوز بالجدول هو GL فيوز)

Power Hp	Rated voltage 38 Magneto thermal switch		Rated voltage 2 Magneto thermal switch	220/240V Fuse
25	63 A	63 A	80 A	100 A
30	80 A	80 A	125 A	125 A
40	100 A	100 A	160 A	160 A

۶۹ Figure

نسبة الانخفاض او الارتفاع في الجهد المسموح بها هي ٦%

اختيار مساحة مقطع الكابل

لو الطول فی حدود ٤ متر یبقی
 ۱ مم یشیل ۳,۷۵ امبیر

۱	Rated voltage 220/240	Rated voltage 380/415V	Power Hp	
	25 mm²	10 mm ²	25	
	35 mm ²	16 mm²	30	
	35 mm²	16 mm²	40	

• · Figure

لو طول الكابل اكبر من ٤ متر واقل من ٢٠ متر
 ١ مم يشيل ٢,٤ امبير

HP	kW	220/240V 50/60 Hz 3 ph	380/415V 50/60 Hz 3 ph
	18,5	35 mm²	16 mm²
5	22	50 mm ²	25 mm²
0	30	70 mm ²	25 mm ²

۰ \ Figure

قيم ضبط الاوفرلود


- الاوفرلود يتم ظبطه على امبير ستار (المناظر لجهد ستار ١٥٠ فولت) على الرغم من عمل الموتور على جهد دلتا ٣٨٠ فولت، لان الموتور ستار دلتا والاوفرلود متوصل جوه دلتا
- لو الموتور بدء مباشر يتم ظبط الاوفرلود على الامبير المناظر ل ٣٨٠ فولت (سواء كان٣٨٠ فولت جهد ستار او دلتا)

Power Hp	Rated voltage 380/415V-3ph	Rated voltage 220/240V-3ph
25	22 A	38,1 A
30	25,7 A	44,3 A
40	1	/

• Y Figure


ضاغط ذو حركة ترددية قدرة منخفضة (سنجل فاز موتور)

- Oil free (لايوجد زيت تبريد لغرفة عمود الكرنك)
- ماركة Dcionline موديل C1000 امريكي الصنع عبارة عن موتور او اكثر كل موتور يقوم بادارة بستم او اكثر وكل بستم به حجرتين حجرة للسحب واخرى للطرد حيث يقوم بسحب الهواء من حجرة السحب والمتصلة بفلتر للهواء (يسحب هواء من الجو المحيط)ثم ضغطه عبر حجرة الضغط الى انبابيب من النحاس (لتبريد حرارة الهواء لانه ساخن) ثم الى فلتر بفاصل ماء لفلترة الهواء وفصل الماء (بعد تبريد الهواء يتكثف بخار الماء) ويفصل الماء اوتوماتيكيا (باستخدام عوامة ميكانيكية عند ارتفاع الماء ترفع العوامة لاعلى فتفح بحركة ميكانيكية فالف لتصريف الماء حتى تنخفض العوامة فنغلق الفالف)



ثم يدخل على حجرة التجفيف وهو تانك اسطوانى لتبريد الهواء ويوجد باسفله فالف البيرج يفتح لمدة ١٠ ثوانى كل ٧ دقائق للتاكد من تصريف اى مياه بحجرة التجفيف ثم يدخل الهواء الى الخزان عن طريق حساس ضغط يطلق عليه بريوستات يتم فصل الضاغط عند ضغط معين وليكن 100PSI وتشغيله مرة اخرى عند انخفاض الضغط الى 80PSI

- يجب تغيير فلتر الهواء كل مدة يحددها المصنع مع العلم ان سدد الفلتر سيسبب زيادة حرارة الضاغط وفي نقص كمية الهواء
 - يتم تغيير فلتر فاصل الماء كل فترة يحددها المصنع مع العلم ان سدد الفلتر سيسبب اوفرلود ويوجد مؤشر اخضر يتحول للاحمر لتغيير الفلتر (لو الضاغط واقف المؤشر دائما اخضر)
- فيه ريليف فالف (فالف امان)عند حجرة الضغط يفتح فى حالة ارتفاع الضغط داخل الحجرة (بسبب سدد الفلتر (فلتر بفاصل ماء) او غلق محبس الهواء الباى باص
 - یوجد شیك فالف مباشرة بعد حجرة التجفیف وبالتالی لو بایظ
 والضاغط فاصل هیسرب هواء الخزان الی حجرة التجفیف
- لو عوامة فاصل الماء علقت (عوامة ميكانيكية) هتفتح علطول
 وبالتالى هتسرب هواء وبالتالى ضغط الهواء هيقل وهيفضل الضاغط
 شغال علطول مش هيفصل لانه مش هيحقق الضغط!



۶ Figure

- عند تغيير فلتر فاصل الماء (طبعا بنغير الفلتر فقط!!) يجب ايقاف الضاغط طبعا
- وغلق محبس توصيل الهواء بين حجرة التجفيف وتانك الهواء (لايجب الاعتماد على الشيك فالف) ثم عمل بيرج يدوى لتفريغ حجرة التجفيف من الهواء والتاكد من مؤشر الضغط لتاكيد عدم وجود ضغط في حجرة التجفيف ولا الفلتر (يتم عزل الاتنين معا عن التانك عن طريق المحبس) ثم يتم تغيير الفلتر....
- التأكد قبل فك اى شيء (فلتر هواء، وصلة هواء الضاغط...) من عدم وجود ضغط هواء !!!!!
- لو مثلا عندك ضاغط هواء متوصل عن طريق ماسورة PVC لتانك هواء خارجى وطلب منك –لاى سبب- توصيل خرج ضاغط اخر بالتانك لعطل في الضاغط الاول فيجب ان يكون هناك محبس لعزل ضغط التانك الهواء عن الماسورة وبعد غلق المحبس يجب تفريغ الهواء في الوصلة PVC ومش هاينفع تستخدم فالف البيرج لان فيه صمام عدم رجوع بعده بالتالي لازم يكون فيه فالف قبل صمام عدم الرجوع تفرغ به ضغط الهواء والا يجب تفريغ ضغط خزان الهواء... ثم يتم فك الوصلة وتوصيل وصلة الضاغط الاخر!! ، وايضا ان لم تجد محبس لعزل تانك الهواء عن الماسورة فيجب تفريغ ضغط خزان الهواء!!!
- ممكن يكون الموتور سنجل فاز او ٣ فاز حسب سعة الضاغط وده مش هيغير حاجه فى كل ماسبق ، اللهم الا شىء واحد الا هو التاكد من اتجاه الموتور عند توصيله قبل تركيب السير
 - فى الاغلب الموتور بيتصل بالضاغط عن طريق سير لذا من الاعطال الشائعة
- ١. انقطاع السير وبالتالى انخفاض ضغط الهواء لعدم عمل الضاغط (الموتور يعمل منفصلا)
 - ٢. نطر للسير نتيجة تركيب سير اكبر من المطلوب او (استطالة السير!)

هل حجرة التجفيف بها سيلكا جيل لامتصاص الرطوبة ؟ والا ما هى الية عملها؟

لو فيه سيلكا جيل للامتصاص الرطوبة كان هيبقى فيه بيرج لطرد الماء؟؟؟ طبعا لا،

اذا لا يوجد سيلكا يا باشمهندس وفى الاغلب هى membrane اذا لا يوجد سيلكا يا باشمهندس وفى الاغلب هى drayer اى يوجد بوليمرات الفيبر تقوم بامتصاص الماء وتسمح للهواء air drayer بالمرور وسنتعرف عليها فى تجفيف الهواء

ضاغط screw compressor

عبارة عن Screw او حلزون نتيجة دورانه بسرعة عالية يتم سحب هواء فى التجويف بين الحلزون والحجرة حتى يصل الى فتحة الطرد.. يوجد نوعين ضاغط بتبريد زيت او بدون تبريد زيت

ضاغط بدون زيت تبريد



• • Figure


يتم سحب هواء بواسطة screw عبر فلتر هواء وفالف السحب ثم يتم تبريد الهواء باستخدام inter cooler وهو مبادل حراری (زی الرادیاتیر)ثم یذهب لفاصل الماء للتخلص من الماء اتوماتیکیا (باستخدام عوامة میکانیکیة عند ارتفاع الماء ترفع العوامة لاعلی فتفح بحرکة میکانیکیة فالف لتصریف الماء حتی تنخفض العوامة فیغلق الفالف) ثم مرحلة تانیة (screw لرفع الضغط الهواء ثم مبادل لتبرید الهواء ثم فاصل ماء) ثم الی المجفف

تذكر ان ضاغط بدون تبريد زيت oil-free يتكون من مرحلتين




٥٦ Figure

ضاغط بتبرید زیت GB silent rotary compressor




∘ ∨ Figure

يتم سحب هواء من خلال فلتر هواء الدخل فالف السحب الى ال screw حيث يخلط مع الزيت ومنه الى تانك حيث يتم فصل الزيت بالجاذبية ويخرج الزيت وهو ساخن الى رادياتير لتبريده ثم يعود الى فلتر الزيت لفلترته ثم يعود للضاغط مرة اخرى والهواء يخرج من فاصل الزيت الى مبادل حرارى لتبريده ثم لفاصل ماء ثم يذهب الى المحفف...



٥ Figure

مثال اخر



۹ Figure

ضاغط الهواء


كل وكيل للضاغط يزودك بشيك ليست يخبرك بها الاجزاء المراد فحصها او استبدالها بعد عدد ساعات تشغيل معينة

تغيير فلتر الزيت (يجب تزييت الجاسكت قبل التركيب)




تغيير فلتر

فاصل الزيت



7. Figure

\ Figure
\]



۶۲ Figure



ت سر انهوام ۳ Figure



فلتر الهواء ۲٤ Figure

الاعدادات التي تضبط من الشاشة

مش كل الماركات والموديلات فيها كل الخواص دى لكن بتختلف اختلاف بسيط من ماركة لاخرى ومن موديل لاخر

- يتم تحديد من الشاشة درجة الحرارة التي سيفصل عندها الضاغط
 - الضغط الذى سيعمل عليه الضاغط Loading pressure او ضغط التحميل
- الضغط الذي سيفصل عنده الضاغط او unloading pressure [الفرق بين ضغط الفصل والتوصيل للضاغط في حدود ١ بار]
 - يمكن ضبط وقت تشغيل وايقاف الضاغط من الشاشة
 - · زمن ستار دلتا (عاد<mark>ة ٥ ث</mark>واني في الضواغ<mark>ط الصغيرة)</mark>
 - زمن تاخير لفصل ال<mark>ضاغط</mark> في حالة تحقيقه <mark>الضغط المطلوب</mark>
 - زمن تاخير تشغيل الضاغط عند انخفاض الضغط
 - ضبط تيمر للتنبيه بعمل الصيانة
- معرفة عدد الساعات المتبقية لفلتر الهواء وفلتر الزيت وعدد ساعات التشغيل الكلية

ملاحظات

- يوجد فالف NC على السحب وظيفته تشغيل الضاغط دون حمل عند البدء وبعد بدء الضاغط يتم فتح الفالف،بالتالى اذا كان الضاغط يعمل ولكن لا يعطى ضغط فاحتمال كبير يكون سلونويد البوابة تالف ولم يفتح وبالتالى يعمل الضاغط بلا حمل وبالتالى لا يعطى ضغط هواء...
- اذا تم وصول الضغط للقيمة المطلوبة لأيفصل الضاغط فورا ولكن يفصل البوابة ليعود الى وضعه الاصلى NC فيعمل الضاغط بدون حمل لزمن محدد مسبقا ثم يتوقف اذا لم يتم انخفاض الضغط، اما اذا انخفض الضغط يفتح البوابة (السلونيد) فيعمل الضاغط بالحمل حتى يقلل من عدد مرات فصل وتوصيل الموتور
- وظیفة الزیت هی التبرید ای سحب الحرارة الناتجة من عمل الضاغط
 وتزییت ال screw وال bearing
 - يوجد حساس مستوى للزيت لو قل عن الحد الادنى يفصل الضاغط
 - يوجد حساس حرارة للزيت لو ارتفع درجة الحرارة يفصل الضاغط
- يوجد فلتر للزيت يتم تغييره كل فترة يحددها المصنع، لو لم يتم تغييره تنسد مسامه بفعل الشوائب ويقل الزيت الذاهب لل screw لتبريده ويفصل الضاغط بسبب ارتفاع درجة الحرارة
 - عدم كفاءة رادياتير تبريد الزيت (او اى طريقة مستخدمة لتبريده) معناه دخول الزيت لل screw وهو ساخن معناه ايضا انخفاض كفاءة تبريد الزيت وبالتالى فصل الضاغط بسبب ارتفاع درجة الحرارة عن الحد الاقصى للزيت او للضاغط
- تحول الزيت الى مايشبه اللبن نتيجة اختلاط الزيت بالماء (فيه رطوبة عاليه فى مكان سحب الضاغط للهواء مثلا الضاغط يسحب الهواء عن

- طريق مسار من خارج الغرفة ويوجد مياه كثيرة دائمة على الارض لاى سبب كان-تسبب ارتفاع الرطوبة) او عمل الضاغط لفترة قصيرة غير كافية للحفاظ على بخار الماء فيتكثف او ان الضاغط اكبر كثيراااا من الحمل
 - عكس حركة الموتور يسبب تلف الضاغط لذا لازم يكون فيه فاز سيكونس ريلاي (ريلاي تتابع الاوجه)
- بعد عمل صيانة للموتور (تغيير رومان البلي مثلا) يجب اختبار اتجاه الموتور قبل توصيل السير..(يوجد سهم يبين اتجاه الدوران الصحيح)
- يجب مراجعة شد السير كل فترة معينة (٥٠٠ ساعة تشغيل تقريبا)
 وضبطه ان لزم الامر
- انخفاض الجهد المغذ<mark>ى ل</mark>لضاغط يسبب انخف<mark>اض العزم وقد يفصل</mark> الضاغط اوفرلود وده ممكن يكون بسبب انخفاض جهد المصدر او ان جهد المصدر مضبوط ولكن عدم ربط جيد للاطراف الكابل فى السكينة او الكونتاكتور ينتج عنها باد كونتاكت فتكربن الترامل وينخفض الجهد او بسبب طول الكابل المغذى للضاغط مما يسبب انخفاض جهد عن القيمة المسموح بها او بسبب تاكل كونتاكت الكونتاكتور
- الضاغط الملحق بمجفف الأفضل تشغيل المجفف قبل الضاغط ب ٢٠ دقيقة !

الاعطال

فى حالة وجود مشكلة يجب قراءة رسالة التحذير والخطا المسجلة على الشاشة او لمبات البيان ومعرفة اسبابها بالرجوع الى مانيوال الضاغط ثم الضغط على ريسيت والتاكد من زوال الالرم (بعد حل المشكلة بالطبع) ثم اعادة تشغيل الضاغط

- لو ضغط الهواء الخارج من الضاغط قليل
 - ۱. فیه تسریب هواء
 - ٢. عدم غلق فالف الطرد blown down
 - ٣. البوابة مغلقة (السلونايد بايظ)
- على عوامة فاصل الماء ان وجد (العوامة فاتحة على طول بالتالى تسرب هواء)
 - ٥. فلتر هواء الدخل مسدود (التاكد من عدد ساعات تشغيل الفلتر)
 - ٦. تسريب الهواء من الريليف فالف
- ۷. السير مرخى.. اى يحتاج الى شد او السير مقطوع (الموتور يعمل منفصلا!)
- ٨. مراجعة قيمة الضغط المضبوطة لتشغيل الضاغط وقيمة الضغط التى يفصل عندها الضاغط (ضغط التحميل/ضغط عدم التحميل)
 - ٩. التاكد من الشيك <mark>فالف</mark>


- وجود زيت في الهواء
- ١. الزيت اعلى من المستوى المطلوب في التانك
- ۲. لزوجة زيت قليلة (ارتفاع حرارة الزيت او استخدام نوع زيت خاطيء)
 - لو استهلاك الزيت كتير
 - ۱. الضاغط يعمل كثيرا
 - ۲. <mark>ارتفا</mark>ع درجة حرارة الضاغط (بسبب مشكلة في تبريد الزيت)
 - ٣. ا<mark>رتفا</mark>ع حرارة الضاغط بسبب سدد في فلتر الهوا<mark>ء</mark>
 - عدم وزن هید الضاغط (میزان ماء) لجسم الضاغط لضمان التزییت الجید (لو فیه میل ببقی فیه اجزاء التزییت فیها هیبقی مش جید)
- لو بلف السحب علق(السوتة مع الزمن ممكن تقفش) وعندى عدد
 كبير من البلفات علشان احدد انهى فيهم باستخد قلم حرارى
 thermo pin قلم قياس الحرارة ديجيتال واضعه في منتصف بالف
 السحب لمدة دقيقة واسجل الحراره لكل بالفات السحب والحرارة
 المختلفة يبقى البلف فيه مشكلة
 - فلتر الهواء يحتاج تغيير قبل عدد الساعات المقررة
 - التاكد من استخدام فلتر هواء اصلى
- وجود اتربة في مكان ماخذ الهواء وفي هذه الحالة يجب تغيير مكان ماخذ هواء الضاغط
 - لو الضاغط لا يعمل
 - ١. التّاكد من ان ضغط خزان الهواء اقل من الضغط المطلوب!!!
 - ۲. التاکد من عدم عمل ای مفتاح ایقاف طاری،
 - ٣. التاكد من عدم فصل الضاغط اوفرلود
 - ٤. التاكد من قيم ضغط تشغيل وفصل الضاغط من اعدادات الشاشة
 - ٥. التاكد من عمل حساس الضغط
 - ٦. التاكد من اوقات تشغيل وايقاف الضاغط من اعدادات الشاشة
 - لو الضاغط يفصل اوفرلود عند البدء
 - ١. التاكد من عمل فالف الطرد blown down
 - ٢. التاكد من عدم سقوط فازة
- ٣. قياس الجهد على اطراف الموتور والتاكد ان انخفاض الجهد بالقيمة المسموح بها
 - ٤. التاكد من عدم شد السير اكثر من اللازم
- ٥. التاكد من عدم عكس حركة الموتور (انقطاع التيار وعودته بفاز سيكونس مختلف)

- ارتفاع حرارة الضاغط
- ١. سعة الضاغط اقل من الحمل بالتالى الضاغط يعمل باستمرار ولا يفصل
 - ۲. فلتر الزيت يحتاج الى تغيير
 - ٣. مشكلة في تبريد الزيت (الرادياتير فيه سدد او المروحة لاتعمل)

الصيانة الاسبوعية

تنظيف الرادياتير ان وجد -مراجعة مستوى الزيت – التاكد من امبير الضاغط-فتح محبس اسفل تانك الهواء قليلا لتفريغ اى مياه متجمعة فى تانك الهواء ،مراجعة عدد ساعات المتبقية لتغيير فلتر الهواء وفلتر الزيت

مواصفات حجرة الضاغط



۱۰ Figure

التهوية



الجزء الرابع الخدمات

التحكم من التاء الى الميم




مجفف الهواء



مقدمة

الهواء الخارج من الضاغط يكون مشبع ببخار الماء نتيجة ضغطه (كلما زاد ضغط الهواء كلما زادت نسبة بخار الماء به) فضاغط الهواء الذى يعطى ٢٠٠لتر/ث هواء يعطى ايضا ١٠ لتر/س ماء بفرض ضعط هواء ٧ بار ودرجة حرارة ٢٠ درجة

وهذا البخار سيتكثف لاحقا فى خطوط الهواء مما يؤدى الى دخول ماء مع الهواء الى الدوائر والاجهزة النيوماتيكية مما يؤدى لتلفها



• عند دخول الهواء من الفتحة على اليسار



۶۷ Figure

يدفع الديسك للداخل وبالتالى يدخل الاكس داخل السلندر يعمل الماء (الموجود مع الهواء) على تقصير العمر الافتراضى للسيل الموجود على الديسك وفى اعلى واسفل السلندر (طقم الاصلاح) وعمل تشققات به مما يؤدى لتسريب هواء بالتالى ضعف حركة البستم بالاضافة الى ان الماء فى مواسير الهواء الحديد سيؤدى الى صدىء ووجود شوائف مع الهواء تعمل على اتلاف البستم او الفالف او...


لذا فهو من الضرورى جدا ان يكون الهواء خالى من الماء وهنا يأتى دور المجفف.

مجفف الهواء على غير (الاستشوار !!!) ليس تسخين الهواء ولكن تبريده! حيث ان الهواء نتيجة عمل الضاغط والضغط العالى ترتفع درجة حرارته ولكنه يشبع ببخار الماء لارتفاع الضغط(كلما ارتفع الضغط زاد التشبع ببخار الماء) وبالتالى لتجفيف الهواء يجب تكثيف الماء وذلك عن طريق تبريد الهواء حتى يتكثف الماء ويتم التخلص منه اوتوماتيكيا عن طريق فاصل الماء بواسطة عوامة

هواء جاف

طرق تجفيف الهواء

- ١. عن طريق مبادل حراري (مبادل هواء او ماء) لتبريد الهواء مع فاصل ماء
 - ۲. استخدام دائرة تبرید
- 7. التجفيف باستخدام اسطوانة مليئة ببوليمرات الفيبر والتى تمتص بخار الماء وتسمح للهواء بالمرور ويوجد فاصل لتصريف الماء ويطلق عليها membrane drayer
 - اسخدام مادة مثل السيلكا جيل لامتصاص الرطوبة وعادة يبقى ٢ تانك علشان واحد يمتص الرطوبة والاخر يعمل regeneration اى اعادة تنشيط للسيلكا جيل بها لانها بعد فترة تتشبع بالرطوبة وتلزم ااعادة التنشيط



الاشهر طبعا هي الطريقة الاولى والتانية وعادة يتم الجمع بينهم كما سنوضح تاليا

مكان تركيب المجفف


يجب ان يكون هناك باى باص على دخل وخرج المجفف عليه محبس يدوى لعمل باى باص فى حالة وجود صيانة للمجفف يجب وجود محبس على دخل وخرج المجفف لعزل المجفف عن



Y · Figure

دائرة تبريد هواء ضاغط اطلس

يقوم بتبريد الهواء عن طريق دائرة تبريد وايضا عن طريق مبادل حرارى بين الهواء البارد (الخرج) والهواء الساخن (الدخل) يتكون من ضاغط لضغط مركب التبريد (ضغط المكثف) و المكثف (مبادل حرارى بمروحة) لتبريد حرارة غاز التبريد ليتحول الى سائل وفلتر لمركب التبريد وكابلارى او صمام انتشار (لعمل فرق ضغط بين المكثف عالى الضغط والمبخر واطى الضغط، وكويل المبخر (الذى يستخدم كمبادل حرارى لتبريد الهواء) وفاصل ماء لفصل الماء عن الهواء البارد






دائرة الهواء

يوجد مبادل حرارى اول بين دخل الهواء الساخن المشبع بالماء وخرج الهواء البارد الجاف وذلك لتبريد دخل الهواء قليلا وايضا لرفع درجة حرارة خرج الهواء قليلا

المبادل الحرارى الثانى بين دخل الهواء الذى تم تبريده قليلا فى المبادل الاول يتم تبريده بواسطة مركب التبريد فى المبادل الثانى وبالتالى يتم تكثيف الماء ثم يخرج من المبادل لفاصل الماء للتخلص من الماء ثم يعود الى المبادل الاول لكى يتم خفض حرارة هواء الدخا



۲۳ Figure

دائرة التبريد


دائرة تبرید عادیة عبارة عن ضاغط لضغط غاز التبرید موصل الی مکثف لخفض درجة حرارة غاز التبرید لتحویله الی سائل وهو عبارة عن شبکة من المواسیر النحاس ومروحة هواء ثم الی فلتر لفلترة مرکب التبرید من ای شوائب قبل الکابلاری (اضیق جزء فی الدائرة) ثم الی الکابلاری وهو عبارة عن ماسورة نحاس علی شکل کویل لها فتحة خروج ضیقة وظیفتها عمل فرق ضغط بین المکثف والمبخر ورش سائل التبرید(بخ)فی المبخر والذی یمتص حرارة الهواء الساخن فی المواسیر المبرد ویتحول السائل الی غاز لیذهب الی الضاغط مرة اخری

مجفف الهواء

- وظیفة المجمع (Acumulator) التاکد من سحب الضاغط غاز فقط لان من المحتمل رجوع غاز مع سائل ودخول سائل للضاغط یؤدی الی تلفه
- لاحظ ان فی اکسبانشن فالف علی بای باص بین دخل وخرج الضاغط للتحکم فی کمیة مرکب التبرید اللی هتروح للمبخر (حتی لا یتجمد المبخر فی حالة عدم التحمیل یتشمع -) وفی الاغلب بیبقی رجلاش ضغط عکسی back pressure regulator ووظیفته هی تثبیت ضغط المکثف عند قیمة معینة وعند زیادة الضغط لارتفاع الحرارة او توقف المروحة یفتح رجلاش الضغط العکسی قلیلا لیثبت الضغط وفی حالة السدد التام یفتح رجلاش الضغط العکسی ویعمل بای باص بین دخل وخرج الضاغط لمنع تلفه (الرجلاش لیه مسمار بتحدد بیه ضغط المکثف الطبیعی ولو الضغط زاد عنه الرجلاش هیفتح لانه NC)
 - يتم تشغيل وفصل مروحة المكثف بنقطة مفتوحة NO من بريشر سويتش عند وصول ضغط المكثف الى ضغط معين يغلق البريشر النقطة المفتوحة وتعمل المروحة وعند انخفاض الضغط الى قيمة معينة يفصل البريشر وتفصل المروحة (للمحافظة على ضغط المكثف عند ضغط ثابت)
- یوجد های بریشر سویتش مسؤول عن فصل الضاغط فی حالة ارتفاع ضغط المکثف الی درجة عالیة ولاعادة التشغیل بعد حل المشکلة یتم الضغط علی زر ریسیت فی البریشر سویتش حتی تعود نقاطه الی وضعها الطبیعی NC ویمکن تشغیل الضاغط مرة اخری
 - سبب ارتفاع ضغط المكثف هو عدم عمل مروحة التبريد او اتجاه
 دوران المروحة خاطىء او ارتفاع درجة حرارة الجو او سخونة شديدة
 لدخل الهواء المراد تجفيفه
- فى حالة عدم التحميل او التحميل الجزئى ينخفض ضغط المبخر وبالتالى يتم فتح فالف الباى باص لزيادة ضغط المبخر (حتى لايؤدى الى عودة مركب التبريد فى صورة سائلة الى الضاغط لان الضاغط مصمم للعمل مع الغاز)وحتى لايؤدى الى تشميع المبخر!(تكون طبقة من الثلج على المبخر مما تقلل من كفاءة التبريد –زى طبقة الثلج فى فريزر الثلاجة والتى تعمل كعازل للفريزر ويقل درجة تبريده!!)
- کما اوضحنا یوجد ۲ بریشر سویتش واحد به مفتاح ریسیت وده های بریشر والاخر لا یوجد به ریست وده مسؤل عن فصل وتوصیل مروحة المکثف والاثنین موجودین قبل الفلتر وقبل الکابلاری (موجودین فی الطرد)
- یوجد احیانا حمایة حراریة داخل الضاغط لفصله فی حالة ارتفاع حرارته ویجب الانتظار حتی تبرد الملفات ویعمل مرة اخری (حوالی ساعتین)

•


قد يكون مجفف الهواء منفردا او قد يكون ضاغط الهواء ملحق به مجفف الهواء كوحدة واحدة



Air flow, GX 7 and GX 11 Full-Feature (tank-mounted)

Y Figure


مثال اخر



vo Figure


دائرة التحكم لمجفف احادي الوجه

- يتم توصيل وفصل مروحة المكثف بواسطة نقطة مفتوحة من مفتاح الضغط المنخفض low pressure switch (بالتالي كونتاكت مفتاح الضغط لازم تستحمل امبير الموتور)
- يتم فصل الضاغط بواسطة نقطة مغلقة من مفتاح الضغط العالى
 high pressure switch فى حالة ارتفاع ضغط المكثف (لعدم عمل مروحة المكثف او ارتفاع حرارة الجو) (بالتالى كونتاكت مفتاح الضغط لازم تستحمل امبير الموتور
 - potential relay توصيل ريلاي الفولت
 - يستخدم لفصل ملفات التقويم (في حالة ملفات التقويم المنفصلة)
 - ◄ يتم توصيل الطرف ١ بملفات التشغيل او الملفات الدائمة R
 - ◄ يتم توصيل الطرف ٢ بملفات التقويم أو البدء S
 - ✓ يتم توصيل الطرف ٥ بالطرف المشترك لملفات الضاغط
 - ✓ يتم توصيل مكثف التشغيل الدائم بين ملفات التشغيل
 والتقويم اى بين R-S او بين ۲-۲
 - فی حالة ریلای فولت اربع اطراف یکون هناك طرف ٤ وهو نقطة تجمیع لیس الا
- حیث یتم توصیل مکثف البدء C1 بین ۱-٤ وتوصیل ملفات
 التشغیل علی ٤ بدلا من ۱ (بالتالی مکثف البدء بقی توالی
 مع ملفات التشغیل فیفصل معاها بالتالی النقطة ٤ وظیفتها
 تسهیل توصیل مکثف البدء لیس الا)



فی حالة وجود فالف طرد للماء المتكثف والذی یفتح ۵ ثوانی
 کل ۷ دقائق یتم توصیل سولونوید الفالف توالی مع تیمر
 interval

دائرة تحكم مجفف احادى الوجه ماركة اطلس




YY Figure

- S1 سلكتور تشغيل وايقاف المجفف
- M2 مروحة المكثف تعمل وتفصل بواسطة مفتاح الضغط المنخفض low pressure switch S3
- M1 ضاغط وریلای جهد للبدء (۲-۵ کویل الریلای –یوصل توازی مع ملفات البدء- و ۲-۱ النقطة المفتوحة للریلای)
 - ۱. تم توصيل الطرف ٥ من ريلاى الجهد بالطرف المشترك لملفات التشغيل والتقويم
- تم توصیل الطرف ۲ لریلای الجهد بملفات البدء (۲ نقطة مشتركة بین النقطة المفتوحة وكویل الریلای)
- ٣. تم النقطة ١ بملفات التشغيل (توصيل الطرف الاخر للنقطة المفتوحة للريلاي)
 - ٤. تم توصیل مكثف دائم C1 بین ملفات التشغیل (قبل او بعد سویتش الضغط العالی مش هاتفرق) والتقویم (النقطة ۲)
 - ٥. تم توصيل مكثف بدء بين ملفات التشغيل والنقطة ١
 - بما ان کویل ریلای البدء موصل توازی مع ملفات البدء یبقی اکید ده ریلای فولت ولیس ریلای تیار....

- تم توصیل ملفات التشغیل بالکهرباء عن طریق نقطة مغلقة من مفتاح الضغط العالی S7 high pressure switch لیفصل الضاغط فی حالة ارتفاع ضغط المکثف لای سبب
 - تم توصیل common الطرف المشترك لملفات التشغیل والتقویم داخلیا بحمایة حراریة (نقطة مغلقة) تفتح فی حالة ارتفاع حرارة الضاغط (یعنی لو الضاغط مش شغال وجسم الضاغط سخن تتوقع فصل نقطة الحمایة الحراریة الموجودة بداخل الموتور وتستنی حتی پیرد جسم الموتور)
- خیار اضافی ثیرموستات دیجیتال: تعمل بجهد ۱۲ فولت بین ٤-٥ وتوصل بها حساس حرارة وتستخدم نقطة مفتوحة٣-٢ لتشغیل لمبة بیان الارم انخفاض الحرارة H2
- خيار اضافى: وحدة الكترونيةB1 لتشغيل فالف صرف الماء drain زمن
 معين كل فترة
 - وجود سخان R5 لزیت الضاغط

دائرة اخرى



- S1 سلكتور تشغيل وايقاف المجفف
- M2 مروحة المكثف تعمل وتفصل بواسطة مفتاح الضغط المنخفض low pressure switch
 - M1 ضاغط بمكثف بدء ومكثف تشغيل وريلاى جهد للبدء
 - ١. الطرف ٥ يوصل بالطرف المشترك لملفات التشغيل والتقويم
 - ٢. الطرف ٢ يوصل بملفات التقويم
 - ٣. الطرف ١ يوصل بمكثف البدء
 - ٤. الطرف ٤ يوصل بمكثف البدء وملفات التشغيل
- ٥. النقطة ٤ هى نقطة تجميع ليس الا وتم وضعها لسهولة توصيل مكثف بدء ولو ماكانشى فيه مكثف بدء يبقى توصل ملفات التشغيل بالنقطة
 ١ عادى خالص والنقطة ٤ فاضية
 - ٦. تم توصیل مکثف دائم بین ملفات التشغیل(النقطة ٤ ولو مافیش مکثف بدء تبقی النقطة ١)
 - بما ان کویل ریلای البدء موصل توازی مع ملفات التشغیل یبقی اکید
 ده ریلای فولت ولیس ریلای تیار....
- تم توصیل ملفات التشغیل بالکهرباء عن طریق نقطة مغلقة من مفتاح الضغط العالی S7 high pressure switch لیفصل الضاغط فی حالة ارتفاع ضغط المکثف لای سبب

مجفف الهواء


- تم توصیل common الطرف المشترك لملفات التشغیل والتقویم داخلیا بحمایة حراریة (نقطة مغلقة) تفتح فی حالة ارتفاع حرارة الضاغط (یعنی لو الضاغط مش شغال وجسم الضاغط سخن تتوقع فصل نقطة الحمایة الحراریة الموجودة بداخل الموتور وتستنی حتی پیرد جسم الموتور)
- خیار اضافی: توصیل تیمر K1 intervalمع سلونوید Y1 لعمل تصریف للماء کل زمن معین ولیکن کل ۷ دقائق یعمل السلونوید لمدة ۳ ثوانی لتصریف الماء

خيار اضافى ثيرموستات ديجيتال: تعمل بجهد ١٢ فولت بين ٤-٥ وتوصل بها حساس حرارة وتستخدم نقطة مفتوحة٣-٢ لتشغيل لمبة بيان الارم انخفاض الحرارة H2


دائرة التحكم لمجفف ثلاثي الوجه

نفس دائرة مجفف احادى الوجه ولكن كونتاكت مفتاح الضغط توصل وتفصل كونتاكتور الموتور ولا توصل مباشرة على بور الموتور

- لا نقاط اوفرلود الضاغط ومتور مروحة المكثف توالى لفصل الدائرة في حالة فصل اي اوفرلود
 - لتحكم في تشغيل وفصل الدائرة (انا افضل السلكتور عن البوش بوتن في مثل هذه التطبيقات)
- لله يتم توصيل نقطة مغلقة من مفتاح الضغط العالى فى سكة كونتاكتور الضاغط K1 لفصلة فى حالة ارتفاع ضغط المكثف
 - ♣ يتم توصيل نقطة مفتوحة من حساس الضغط المنخفض فى سكة كونتاكتور مروحة المكثف K2 لفصل وتوصيل الكونتاكتور طبقا لحساس الضغط (بالتالى طبقا لحرارة المكثف لان الضغط يتناسب طردى مع الحرارة)



دائرة تحكم لمجفف اطلس٣ فاز




۸ · Figure

- S1 سلكتور تشغيل وفصل الضاغط
- M1 موتور الضاغط يعمل بواسطة الكونتاكتور K1
- سخان زیت للضاغط یعمل بجهد ۳۸۰ فولت عن طریق فازتین من خرج
 کونتاکور الضاغط
 - M2 موتور مروحة المكثف يعمل بواسطة الكونتاكتور K2
 - مفتاح ضغط عالى \$2 يفصل بوبينة الكونتاكتور K1
 - مفتاح ضغط S3 يوصل ويفصل بوبينة الكونتاكتور K2
 - خیار اضافی ثیرموستات دیجیتال: جهد التشغیل ٤-٥ وتوصل بها حساس حرارة وتستخدم نقطة مفتوحة٣-١ لتشغیل لمبة بیان الارم انخفاض الحرارة H3

الجزء الرابع الخدمات


التحكم من التاء الى الميم

التبريد والتكييف



دائرة التبريد

يقوم الضاغط بضغط مركب التبريد الى ضغط معين مما يؤدى لزيادة درجة حرارة غاز التبريد فيتم تبريده عن طريق مروره فى مواسير من الالومونيوم او النحاس على شكل شبكة (المكثف) لزيادة مساحة تعرضها للهواء لتبريدها ، نتيجة ضغط مركب التبريد وتبريده يتحول الى سائل ثم يمر عبر محبس لعمل فرق ضغط بين المكثف والمبخر و لبخ سائل مركب التبريد على شكل قطرات (بخ) بحيث يسهل تبخره فى المبخر مسببا فى انخفاض كبير فى درجة حرارة المبخر الذى يدفع عبره الهواء المراد تبريده او السائل المراد تبريده ، ويعود بخار مركب التبريد الى الضاغط ليتم ضغطه مرة اخرى



مكونات دائرة التبريد:

- الضاغط: وظيفته ضغط غاز التبريد الى ضغط معين (ضغط المكثف)
- CDB5 COMMINITY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PRO

AY Figure

- Open type الطلمبه والموتور منفصلین وبینهم سیر زی تکیف السیاره واغلب ضواغط الهواء ال ۳ فاز وضواغط التکییف ال ۳ فاز
 - Sealed type : .٢
 - ۳. Semi sealed فیه مسامیر یمکن فکها لعمل صبانه

- الضاغط الجديد السحب والطرد عليه طبه مطاط لمنع تسريب الزيت ويكون مملوء بغاز خامل لحماية الاجزاء من الصدأ لذا لا يجب فك الطبه الا عند التركيب
- لا يجب امالة الضاغط اثناء نقله او نقل الثلاجه حتى لا يدخل الزيت الى غرفة السحب وعند تشغيل الضاغط يذهب الى الطرد وقد يسبب سدد فى المكثف لذا يفضل عدم تشغيل الثلاجه بعد نقلها الا بعد ساعتين للتاكد من عودة الزيت الى حلة الضاغط(لو كان فى ماسورة السحب اما لو دخل غرفة السحب يبقى خراب مالطه!)
 - کاتم الصوت muffler بین الضاغط والمواسیر (وهو ماسوره مرنه لمنع نقل اهتزاز الضاغط الی المواسیر لتقلیل الضوضاء)




۸۳ Figure

مصیدة الزیت او oil separator (لمنع دخول الزیت الی المکثف حتی لا یسبب انسداد به)




 فى ضواغط التكييف او الثلاجة تكون المصيدة عبارة عن انتفاخ من النحاس او اسطوانة قطرها اكبر من المواسير يسقط به الزيت لمنع سدد المواسير وبمرور الوقت يتبخر تدريجيا ويعود للضاغط...

- المكثف (عبارة عن مواسير من النحاس او الالومونيوم واحيانا بمروحة لزيادة التبريد) اى مكثف تكون بدايته من اعلى ونهايته من اسفل علشان نضمن خروج سائل وليس غاز! ايضا عند تبريد المكثف من اعلى يسخن الهواء وعندها يرتفع لا على فلا يسبب سخونة للمكثف
 - تبريد المكثف
 - ۱. هوائی او مائی او الاثنین ویسمی تبخیری
 - ۲. Static or dynamic یعنی بمراوح او بدون



^7 Figure



 زجاجة بيان تكون بعد المكثف (لنرى السائل به وهل هناك فقاعات غاز ام لا ونسبة الرطوبه)



۸۸ Figure



 خزان السائل (سائل التبرید) یکون بعد المکثف لتخزین السائل به (خصوصا لو مستخدم اداة الانتشار وهی عبارة عن فالف یفتح ویغلق اوتوماتیك بدیل للكابلاری)


۸۹ Figure

- الكابلارى (ماسورة من النحاس على شكل كويل تستخدم لعمل فرق ضغط بين المبخر والمكثف وايضا لبخ السائل على شكل قطرات فى المبخر لتسهيل تبخره)
 - القطر الصغير يوصل بالمكثف والقطر الكبير يوصل بالمبخر
 - فى الثلاجات :ماسورة الكابلورى نجعلها تلامس الراجع او ماسورة السحب لخفض حرارتها للتاكد انها تحوى سائل ولزيادة حرارة السحب للتاكد انه غاز (مبادل حرارى)




۹ · Figure

- اداة الانتشارعمل فرق ضغط بين المكثف والمبخر
 - Thermostatic expansion valve .1
 - Neutral expansion valve .7
- صمام الانتشار الحرارى TXV=thermostatic expansion valve يوضع بعد المكثف بدلا من الكابلارى، وله دخل وخرج عادى ولكن له كابلارى او بالب به غاز يتمدد بالحراره وينكمش بالبروده ويثبت البالب على ماسورة السحب او الراجع (قبل المبادل الحرارى ان وجد) لقياس حرارة السحب لو عاليه يتمدد ويضغط الانتفاخ على ابرة داخل الفالف فيفتح اكثر واذا انخفضت الحراره ينكمش السائل ويغلق الفالف قليلا وهكذا




۹۱ Figure

 (ای انه یتحکم فی مقدار الفتح للحفاظ علی ضغط ثابت للمکثف وذلك بواسطة الاستشعار لحرارة ماسورة السحب او بمعنی اخر زیادة التبرید او خفض التبرید) یوجد سوسته یجب الضغط علیها لفتح الفالف کما یوجد ضغط بسیط من المکثف لجعل الفالف مغلق ،اذا تمدد الغاز فی البالب یجب ان یعاکس ضغط المکثف والسوسته ، فى مسمار لظبط السوسته عند لفه مع عقارب الساعة يزيد ضغط
السوسته وبالتالى يغلق الصمام(يحتاج الى ضغط بالب اعلى اى
حرارة اعلى لفتحه) عند لف المسمار عكس عقارب الساعه يخف
ضغط السوسته وبالتالى اى ضغط قليل فى البالب يفتح الصمام



۹۲ Figure

• External equalizer نفس فالف الاكسبانشن السابق ولكن الفالف يفتح ويغلق بفعل حرارة وضغط ماسورة السحب



۹۳ Figure




۴ Figure

- الفلتر یوجد قبل الکابلاری او صمام الانتشار(للشوائب وللرطوبه لمنع حدوث سدد فی اضیق مکان وهو صمام الانتشار او الکابلاری ولامتصص الرطوبه لمنع تکون ثلج داخل مواسیر المبخر وتسد المبخر)
- احيانا يكون الفلتر عبارة عن خنق في الماسورة



۹ • Figure

- ندرة حدوث سدد شوائب او سدد رطوبه فى التكييف لان ضغط
 المبخر فى التكييف اعلى منه فى الثلاجه مما يؤدى لعدم حدوث
 سدد شوائب وايضا درجة حرارة المبخر تبريد وليس تجميد اى انها
 اعلى من ١٥ درجه بالتالى لا يتجمد بخار الماء بالمبخر ولا يحدث
 سدد رطوبه! لذا لا يتم وضع فلتر والافضل ان يكون موجود احتياطيا
- سلونید: یوجد بعد الریسیفر (لعمل ال pump down ای یقفل السلوناید قبل الضاغط حتی یسحب الضاغط الغاز کله داخل الخزان)




Pump Down System

۹٦ Figure

- نقطة الثيرموستات NC توصل وتفصل السولنويد
- نقطة حساس الضغط المنخفض NO توصل وتفصل الضاغط
- عند ارتفاع الحرارة توصل الثيرموستات الكونتاكت فتوصل اشارة للسولونويد فيعمل ويفتح المسار فيمر مركب التبريد للمبخر (لان المركب مضغوط فى المكثف وضغط المكثف اعلى من المبخر) ويقل ضغط المكثف ويزداد ضغط المبخر حتى يغلق حساس انخفاض الضغط نقطته (لان الضغط زاد) فيعمل الضاغط
- عند وصول الحرارة للقيمة المطلوبة تفصل الثيرموستات النقطة الخاصة بها فيفصل السولونويد فالف فيعود لوضعه مغلق اى يمنع مرور مركب التبريد ويظل يعمل الضاغط حتى يسحب الشحنة من المبخر للمكثف ويحس حساس الضغط بانخفاض الضغط ويفتح نقطته فيقف الضاغط وهكذا
 - المبخر

عبارة عن كويل من النحاس موصل بعد الكابلارى او صمام الانتشار بالتالى يوجد به سائل التبريد الذى يمتص الحرارة ويتحول الى غاز

- ۱. هوائی (ستاتیك او دینامیك یعنی بمروحة او بدون) ای یقوم بخفض حرارة الهواء ای تبریده
 - ۲. مائی (شیللر) ای یقوم بتبرید ماء وفی الحالة دی ممکن یکون عبارة عن مبادل حراری مش کویل



التبريد والتكييف

 المجمع (accumulator حتى نتاكد ان سحب الضاغط غاز وليس سائل) لان الضاغط مصمم للعمل على غاز وليس سائل ايضا فى حالة دخول سائل بارد فانه يتبخر بفعل سخونة زيت الضاغط بالتالى ينطر زيت بكمية كبيرة قد تؤدى الى سدد ايضا قد يتلف الضاغط لقلة الزيت




Accumulator

Service of the control of the control

۹۸ Figure

- لو الضاغط ترددی لا یوجد مجمع لان المبخر تبرید وبالتالی الراجع غاز ولیس سائل اما لو کان الضاغط دائری فلازم وجود مجمع لان ماسورة السحب علی الغرفه مباشرة ولا یتم عمل مبادل حراری فی التکییف الشباك لانه سیسخن الراجع والراجع یستخدم لتبرید الضاغط والزیت
- الثیرموستات عباره عن ماسوره بها غاز تسمی بالب یتمدد بالحراره وینکمش بالبروده فعندما یتمدد یضغط علی انتفاخ بادخله کونتاکت فیوصل وعندما ینکمش یفصل الکونتاکت وتوجد اوکره للتحکم فی الفصل ویوجد وضع الصفر ای الایقاف،
 - ۱. في مبخر ستاتك توصل على مواسير المبخر
 - ٢. في حالة مبخر ديناميك تعلق في الهواء بعد المبخر



Axial fan propeller المروحة العاديه وهى تسحب الهواء من الخلف وتطرده للامام (لو اتعكس اتجاه الموتور يتعكس اتجاه الهواء)
 سرعتها اعلى وارخص وتحتاج موتور قدرته اقل منها فى حالة مروحة الطرد المركزى ولكنها اكثر ازعاجا!



۱۰۱ Figure

Centrifugal fan blower مروحه تسحب الهواء من المنتصف وتطرده للاجناب ولو انعكس الموتور لا ينعكس اتجاه الهواء ولكن يضعف! الهم مميزاتها هى قلة الضوضاء الناتجة من عملها ، ايضا يمكن استخدمها بداخل او خارج المبنى لانها تتغلب على الضغط العكسى




Figure 102



Figure 103

التبريد والتكييف

 الهای بریشر واللو بریشور فیه ثابت القیمه وفیه بتدریج تظبط تقیمة الفصل وقیمة التوصیل مثلا ۳۰ وال۱۰ طاله ۱۰ لو ضغط منخفض (للو بریشر) یفصل عند ۳۰ ویوصل عند ٤٠ ولو ضغط مرتفع(های بریشر) یفصل عند ۳۰ ویوصل عند ۲۰ وفیه ریست اوتوماتیك وریست مانیوال...



۱۰۶ Figure

 مفتاح الضغط العالى (الهاى) يوصل على الطرد ومفتاح الضغط المنخفض (اللو) يوصل على السحب (على عكس مجفف الهواء والذى يكون مفتاح الضغط العالى والمنخفض على الطرد)



۱۰۰ Figure



Figure 106

 الضاغط یفصل های بسبب زیادة الضغط بسبب عدم عمل مروحة المكثف او حدوث سدد فی الدائره او عدم فتح الاكسبانشن لو وجد مشكله به ...


- لو المكثف عليه مروحه ولم تعمل يقل تبريد المكثف ويقل السائل
 اى يزيد الغاز اى يزيد الضغط ويفصل هاى بريشر ويؤثر على الضاغط
 واكيد انخفاض كمية السائل تضعف التبريد....
- الضاغط یفصل لوو بریشر لعدم عمل مروحة المبخر(او عدم وجود حمل یقوم بتبریده) او لتکون ثلج علی المبخر او لوجود تسریب فی الدائره!
- یمکن استخدام دیفروست سینسور علی سطح المبخر وعند الاحساس بانخفاض الحراره یفصل الضاغط لان ده معناه سدد الفلتر او تنفیس او عدم عمل مروحة المبخر لذا تکون ثلج (او یفصل مروحة المکثف زی اللو بریشر حتی ترتفع حرارة المکثف ویدخل المبخر غاز اکثر منه سائل بالتالی ساخن بالتالی یسیح الثلج) ، المکثف بالخارج نفس النظام یترکب علیه ثرموستات ولو ارتفعت حرارة المکثف قوی بالتالی الضغط زاد فیفصل الضاغط وده بدیل الهای واللو بریشر اشطه!



۱۰۷ Figure

- محابس الخدمه توجد على ماسورة السحب والطرد وضع الفتح
 يكون مفتوح لنهايته اى عكس عقارب الساعه ولو تم لفه ٣ لفات
 فى اتجاه عقارب الساعه يكون فى وضع الخدمه ويمكن قياس
 الضغط او الشحن واذا تم ربط المحبس لنهايته مع عقارب الساعه
 يكون وضع الغلق لحبس الشحنه فى حالة فك اجزاء من الدائره
 للصيانه!
- ماسورة السحب قطرها اكبر من ماسورة الطرد لان ضغطها اقل ويتم شحن الدائرة من ماسورة السحب لان ضغطها اقل وبالتالى الشحن اسهل


رجلاش الضغط العكسى back pressure regulator يكون موجود بين سحب وطرد الضاغط ويكون NC اى وضع طبيعى مغلق وعند زيادة ضغط طرد الضاغط لاى سبب عن القيمة المضبوطة فى رجلاش الضغط العكسى يفتح بمقدار يتناسب مع الفرق بين الضغط الفعلى والضغط المظبوط عليه الرجلاش لخفض الضفط ولحماية الضاغط من ارتفاع الضغط الخطر



- يتم ضبط القيمة المطلوبة لضغط الدخل بواسطة مسمار او
- تضغط لجعل الفالف مغلق ويتم امرار سائل الدخل الى ديفرام اسفل السوستة ليعاكس ضغط السوستة ليفتح الفالف
 - حين يكون ضغط الدخل اقل من القيمة المطلوب يتغلب ضغط السوستة على ضغط الدخل ويظل الفالف مغلق
- حينما يتعدى ضغط الدخل القيمة المطلوبة يتغلب ضغط الدخل
 على ضغط السوستة فيفتح الفالف بمقدار يتناسب مع فرق
 ضغط الدخل عن القيمة المضبوطة حتى ينخفض الضغط
 للقيمة المطلوبة فيتغلب ضغط السوستة على ضغط الدخل
 فيغلق مرة اخرى وهلم جرا

شرح دائرة التكييف

يخرج الغاز من خرج الضاغط الى كاتم الصوت muffler (وهو ماسوره مرنه لمنع نقل اهتزاز الضاغط الى المواسير لتقليل الضوضاء) ثم الى مصيدة الزيت او oil separator (لمنع دخول الزيت الى المكثف حتى لا يسبب انسداد به) ثم يدخل الغاز الى المكثف (عبارة عن مواسير من لنحاس واحيانا بمروحة لتبريد غاز التبريد ليتحول الى سائل) ومنه الى زجاجة بيان(لنرى السائل به وهل هناك فقاعات غاز ام لا ونسبة الرطوبه)ثم الى خزان السائل (لو اداة الانتشار هى فالف يفتح ويغلق اوتوماتيك) ثم الى الفلتر(للشوائب وللرطوبه لمنع حدوث سدد فى اضيق مكان وهو صمام الانتشار او الكابلارى ولامتصص الرطوبه لمنع تكون ثلج داخل مواسير المبخر وتسد المبخر)وبعد الفلتر سلونيد(لعمل ال pump down اى يقفل السلونايد اولا ثم سيعمل الضاغط ثوانى حتى يسحب الضاغط الغاز كله الخزان) ثم الى اداة الانتشار ثم الى المبخر ثم الى المجمع داخل الخزان) ثم الى اداة الانتشار ثم الى المبخر ثم الى المجمع داخاط غاز وليس سائل)ثم يعود الى سحب الضاغط




- ضغط المكثف ثابت لاى غاز سواء فى التبريد او التجميد ولكن ضغط
 المبخر هو الذى يختلف لانه يعتمد على حرارة المبخر اعتناسب
 طردى مع آبالتالى مبرد المياه ضغط المبخر اعلى من ضغط مبخر
 الثلاجه ولايمكن تركيب ضاغط التكييف او المبرد مكان ضاغظ الثلاجة
 (التجميد)
 - HBP=high back pressure للضواغط مبردات المياه
 - LBP=Low back pressure لضواغط الثلاجات
 - یتم عزل مواسیر التکییف بخرطوم ارم فلیکس
 - یتم عزل الحراری باستخدام الفوم المحقون او الواح الفل او الصوف الزجاجی
 - موزع الهواء يسمى grill وموجهات الهواء الاوتوماتيكيه تسمى swing
 - یوجد علی سحب التکییف فلتر الومونیوم او اسفنجی او بلاستیك سدده یسبب ضعف تبرید التکییف لانه هیقلل سحب الهواء من الغرفة
 - وممكن وجود فلتر ايونى بجانب احدهم وممكن اضافة فلتر كربونى لامتصاص الروايح والغازات ويجب وضعه فى الشمس كل ٢ شهر لمدة ساعتين لاعادة تنشيطه!
- غطاء صندوق المكثف فى التكييف لازم يكون مغلق علشان تسحب المروحة الهواء من المكثف مش من الجو لخفض حرارة المكثف والا كأن المروحة لا تعمل
 - انواع مبخر المكيف حسب مكان تثبيته -ree stand-casette-ducted

انواع اجهزة التكييف

- ١. التكبيف الشياك
- ٢. التكبيف الاستلبت
- ٣. التكييف المركزىDX-VRV
 - ٤. تكييف السياره
 - ٥. التكييف الصحراوي

التكييف الشباك

 فى التكييف الشباك يوجد جدار معزول بين المكثف والمبخر لعدم نقل حرارة المكثف الى المبخر كما يوجد محبس عند فتحه يفتح بوابه فى الجدار من اجل تجديد هواء الغرفه ولا يجب ان تظل مفتوحه فتره طويله لانها تؤثر على كفاءة الضاغط ومواسير المكثف نحاس والزعانف الومونيوم ويمكن ان تكن المواسير الومونيوم




11. Figure

 لا يتم عمل مبادل حراری فی التكييف الشباك لانه سيسخن الراجع والراجع يستخدم لتبريد لضاغط والزيت

التكييف الاستليت

- التكييف الاسبليت عبارة عن وحدتين وحدة خارجية (المكثف) ووحدة داخلية(المبخر) ويتم الربط بينهم بمواسير مركب التبريد
 - الضاغط ومروحة المكثف والكابلارى يكونو فى الوحدة الخارجية لتقليل الضوضاء




۱۱۱ Figure

 فى التكييف الاسبليت اذا كان الكابلرى فى الوحده الداخليه يكون ضوضاء اكثر بسبب صوت البخ. وتكون الماسورتان الواصله بين الوحدتين احدهما دافئه (سائل) الطرد والاخرى بارده (غاز) الراجع ، فالافضل يكون الكابلرى فى الوحده الخارجيه وتكون ماسورة الراجع بارده غاز والماسورة الاخرى دافئة سائل....

تكييف السيارة


تكييف السياره الضاغط من النوع المفتوح وموتور العربه يتصل بالضاغط عن طريق كلاتش وسير والمكثف جبرى بمروحه ويوضع عند شبكة الهواء في مقدمة السياره ووضع التدفئه يتم تشغيل سلونويد يمرر مياه تبريد الموتور الساخنه لملف داخل التبلوه لتدفئة الكابينه، ويوجد خزان سائل قبل صمام الانتشار لان سرعة الضاغط مرتبطه بسرعة موتور السياره فلو السياره هدت الضاغط هتقل سرعته وخزان السائل هيعوض ده



117 Figure

التكييف الصحراوي

التكييف الصحراوی عباره عن طلمبة مياه تسحب من خزان وترش
الماء على ماده مساميه مثل القش او الاسفنج وخلفها مروحه تدفع
الهواء الى الغرفه مرورا بالقش فيتبخر الماء من القش ويسبب بروده
الهواء وعيبه انه يزيد نسبة الرطوبه فى الجو ولا يصلح فى اجواء
رطبه مثل مصر ولكن يصلح فى اجواء جافه






نظام التدفئه في التكييف

سخان او بلف عاكس(يتم عكس الدائره اى يصبح المكثف مبخر والمبخر مكثف) والبلف العاكس افضل لانه لا يؤكسد الهواء مثل السخان

• Reversing valve or 4 way valve كما سبق يستخدم لعكس الدائره للتدفئه ويركب عليه سلونويد للتحويل للتدفئه عند فصل كهرباء على الملف يكون تبريد،



110 Figure

يوجد بداخل الفالف ديسك يمين واخر شمال متصلين ببعض ويوجد ثقب فى كل منهم لنقل قليل من غاز التبريد الى خلف الديسك اليمين والشمال ويتصلو عن طريق مواسير شعريه الى pilot valve حيث يقوم السولونويد بتوصيل احدهم على الراجع للفالف وبالتالى يتحرك المحبس الى هذه الجهة وعند توصيل تيار للملف يعكس فالف المرشد الانبوب الموصل للمحبس فيتحرك المحبس فى الاتجاه الاخر..

الفالف العاكس له اربع مخارج (لذا سمى صمام الاربع اتجهات او فور واى فالف)

A توصل بخرج الضاغط ودائما ضغط عالى سواء فى وضع التدفئة او لتبريد


B توصل بسحب الضاغط ودائما ضغط منخفض سواء فى وضع التدفئة او التبريد

C توصل على المبخر

D توصل على المكثف

في وضع التبريد

B توصل ب C اى المبخر موصل على السحب A توصل مع D اى الطرد يوصل على المكثف



117 Figure

في وضع التدفئة

B توصل على D اى المكثف يوصل على السحب A توصل مع C اى خرج الضاغط يوصل مع المبخر بالتالى يصبح المبخر مكثف والمكثف مبخر

 (ملحوظة لو السلونويد فاصل يبقى وضع تبريد ولو شغال يبقى وضع تدفئة وده فى البلاد الحارة مثل مصر والخليج اما فى البلاد الباردة مثل اوروبا فهو العكس اى لو السولونويد فاصل يبقى تدفئة ولو السلونويد شغال يبقى تبريد والرسومات التوضيحية للبلاد الباردة)

- فى حالة التكييف الاسبليت ذو البلف العاكس فان فى التدفئه فى الشتاء الضاغط والمجموعه بالخارج تكون مبخر وبالتالى مع البرودة الشديده فى الخارج قد يتحول الغاز بداخل الضاغط الى سائل ويختلط بالزيت فى الحله وعند دوران الضاغط يتبخر السائل محدثا فوران ونطر للزيت قد يدخل للسحب بكميه كبيره ويؤدى الى تلف الضاغط لقلة الزيت واعتقد لن يسبب سدد فى المواسير لان الضغط عالى وقطر المواسير اكبر لذا يوضع سخان صغير فى حلة الضاغط يعمل فى حالة فصل الضاغط لضمان دفء الزيت اشطه! الضاغط يعمل فى حالة فصل الضاغط لضمان دفء الزيت اشطه! العاكس بحيث تفصل فى حالة الاحساس بالثلج على المبخر بالخارج فيفصل الملف العاكس ليتحول الى مكثف يسخن الثلج ويذيبه فى نفس الوقت لا تعمل المروحه فلا نحس بالبروده بداخل المكان
- الفلتر يوضع قبل اداة الانتشار ويوجد عليه سهم يبين اتجاه التركيب وفى حالة التدفئه بالبلف العاكس يجب ان يكون الفلتر يسمح بالتركيب فى الاتجاهين!

للمحافظة على العمر الافتراضى للتكييف يجب عليك الا تظبط درجة الحرارة على اقل من ٢١ درجة حتى لايعمل التكييف باستمرار فى الصيف فى درجات الحرارة العالية ويكون لديه متسع من الراحة ،ايضا يجب عليك الالتزام بغلق باب الغرفة/النوافذ حتى لاتسبب حمل حرارى زائد على التكييف،والمحافظة على نظافة فلتر التكييف، ومراعاة قيمة الجهد على اطراف الضاغط تكون فى الحدود المسموح بها

هناك اعطال ليس لك يد بها

- ١. ارتفاع او انخفاض جهد الشبكة يؤثر على الضاغط وقد يعرضه للتلف المباشر او يقلل من العمر الافتراضي
- آنتهاء العمر الافتراضى لبعض الاجزاء اشهرها مكثف مروحة المبخر-المكثف-الضاغط

الاعطال الشائعة

- ضعف كفاءة التبريد
- √ سدد فلتر الهواء
- ✓ تراكم الاتربة على زعانف المبخر والمكثف
- 🗸 مما يؤدي لارتفاع حرارة مروحة المبخر وقد يؤدي لتلفها
 - 🗸 تكون ثلج على المبخر
 - 🗸 تساقط مياه التكثيف من الجهاز
- ارتفاع ضغط المكثف (بسبب سدد زعانف المكثف) مما يؤدى
 لتلف الضاغط
 - عدم عمل مروحة المبخر /المكثف •
 - تلف المكثف الخاص بها (حاول ادارتها بيدك لو المروحة سليمة والمكثف تالف ستدور وتستمر بالدوران)
 - 🗸 وجود شىء يعوق الدوران
 - تلف فى جلب المروحة او تلف الموتور
 - توقف تبريد التكييف بعد فترة قصيرة
 - یعنی فصل اوفرلود الضاغط مما یعنی وجود ضغط عالی فی المکثف
- سبب ضغط المكثف العالى عدم عمل مروحة المكثف بسبب
 تلف الكباستور فى اغلب الاحوال وايضا بسبب تراكم الاتربة
 عليها مما تحتاج الى تنظيف
 - تساقط المياه من الوحدة الداخلية
 - √ سدد خرطوم الصرف
 - √ وجود ثلج على المبخر نتيجة سدد فلتر الهواء
 - ✓ عدم العزل الجيد لمواسير التكييف

مركبات الترقيم العضويه

لها ثلاث ارقام الاول کربون – واحد التانی هیدروجین +۱ والتالت کلور **مثلا** R12=R012

ذرة كربون ولا يوجد هيدروجين و٢ ذرة كلور ولا يتم ذكر عدد ذرات الفللور وهو هنا ٢

مركبات التبريد الغير عضويه

المركبات الغير عضويه مثل النشادر - ثانى اكسيد الكربون - ثانى اكسيد الكبريت

رقمها يساوى الوزن الجزيئي لها زائد ٧٠٠

NH3 النشادر= النيتروجين N14 الهيدروجين H1 يبقىN1+۳*۱=۱۷ و الكلى ۷۱۷+۱۷+۷۱

مركبات تبريد ايزوبتريه

خواصها تختلُف عن خواص المركبات الداخله فى تركيبها ورمزها ٥٠٠ مثل Ro٠٨-Ro٠٢

مركبات التبريد الغير ايزوبتريه

خواصها مشابها لخواص مكونتها ويعطى لها الرقم ٤٠٠ R404-R407-R4010

المركبات التي تتفاعل مع الاوزون

CFC <mark>كلورو</mark> فللورو كربون

(R11-R12-R13-R22-R114-R500-R502-R503)

HCFC هيدرو فللورو <mark>كللورو</mark> كربون

المركبات التي لاتتفاعل مع الاوزون (لا تحتوى على كلور)

HFCهيدرو فللور كربون R134a مافيهوش كللور يؤذى الاوزون –زيت الضاغط بولى ايستر





مقدمة

يقوم بخفض درجة حرارة الماء الى حوالي ٧سليزيوس بواسطة دائرة تبريد يخرج الماء البارد من الشيللر الى المبنى لتبريد الهُوَاء حيث يمر الماء البارد في كل غرفة بالمبنى على كوبل نجاس خلفه مروحة تقوم بتوجيه الهواء عبر الكويل النحاس الحاوي للماء البارد من الشيللر فيتم خفض حرارة الهواء ويتم التحكم في درجة الحرارة بالتحكم في سرعة مروحة الهواء(٣ سرعات) او بالتحكم في سولونويد ثم يعود الماء الى الشيللر بدرجة حرارة ۱۲ درجة سليزيوس تقريبا (دخل ۵۳ فهرنهايت والخرج ۵۵ فهرنهايت)

● فهرنهایت =سلیزیوس*۸۸+۲۲ هذا الماء يجب ان يكون معالج كيميائيا حتى لايسبب املاح او تاكل للمواسير او الكويل او الطلمبات (دائرة مغلقة) و طريقة تبريد المكثف تحدد نوع الشيللر

انواع الشيللر

- ١. شيللر تبريد هواء : يتم تبريد المكثف بالهواء بواسطة مروحة
- ٢. شيللر تبريد ماء: يتم تبريد المكثف بالماء عن طريق ماء بارد قادم من ابراج التبريد

شيللر تبريد ماء	شيللر تبريد هواء	
عالية لوجود ابراج التبريد وطلمبة معالجة الماء	منخفضة	التكلفة
اقل من شيللر تبريد الهواء	اعلى من شيللر تبريد الماء	درجة حرارة المكثف
۰٫۸-۰٫۵۵ کیلو وات لطن التبرید	١,٢٥ كيلو وات لطن التبريد	استهلاك الكهرباء
اكثر من شيللر تبريد الهواء نتيجة وجود برج التبريد وطلمبة معالجة الماء	اقل من شيللر تبريد الماء	الصيانة
بجب تشغيل ابراج التبريد اولا وتحقيق درجة برودة لماء التبريد اولا قبل تشغيل الشيللر	ب فورا	دخول الخدمة
داخل المبنى وابراج التبريد فى الخارج طبعا!	خارج المبنى	مكانه
قدرة تبريد عالية	قدرة تبريد متوسطة	متوفر بقدرات
عالى بسبب ابراج التبريد	منخفض	استهلاك الماء

شيللر تبريد هواء


تبريد المكثف يكون بالهواء الجبرى (مروحة) ملاحظات على مكان الشيللر

- يجب ان تكون خارج المبنى وليس بداخله
- لازم يكون موازى للرياح بطول الشيللر حتى لا تؤثر على ضغط المكثف
- یجب مراعاة المسافة الادنی بین الشیللر وای جدار وکذلك ارتفاع الجدار
 وکذلك اقل مسافة بین ۲ شیللر طبقا لمانیوال الشیللر
 - يتم اختيار الشيللر طبقا لمعدل سريان الماء المطلوب ودرجة حراة الماء المطلوبة والفرق بين حرارة الدخل والخرج (الحمل الحرارى)
- تانك الاكسبانشن لازم يتركب على الراجع ويكون مستوى الماء به اعلى
 بمقدار ۱ متر من اى اجزاء فى الدائرة
- يتم استخدام وصلة مرنة لتوصيل انبوب الماء وانبوب الراجع بالشيللر لمنع
 نقل ای اهتزازات لانابيب الماء




۱۱۷ Figure

دائرة الشيللر Direct expansion evaporator type (المبخر عبارة عن انابيب تبريد والماء حولها) يستخدم هذا المبخر عادة مع الضاغط الترددي



۱۱۸ Figure


دائرة شيللر Folded shell and tube evaporator type (المبخر عبارة عن انابيب ماء والتبريد حولها) يستخدم هذا المبخر عادة مع ضاغط screw وضاغط الطرد المركزى



119 Figure


شيللر تبريد ماء

يتم تبريد المكثف بماء بارد قادم من ابراج التبريد توجد طلمبة ماء لتدوير ماء تبريد المكثف توجد وحدة معالجة ماء المكثف لمنع التاكل



۱۲. Figure

توجد طلمبة تقوم بسحب ماء تبريد المكثف الى اعىل ابراج التبريد حيث يتم رشه بواسطة رشاشات على زعانف الومونيوم لزيادة مساحة تعرضه للهواء فيتبخر جزء منه ويبرد باقى الماء ليسقط فى حوض ماء التبريد ويتم ضخ الماء بواسطة طلمبة الى مكثف الشيللر لتبريده وهكذا..




111 Figure

ابراج التبريد cooling tower

تقوم بتبريد الماء المستخدم فى تبريد مكثف دائرة الشيللر تقوم طلمبة ماء ابراج التبريد بضخ الماء الى البرج حيث يمر على رشاشات ماء لتحويل الماء الى رذاذ ليسهل تبخر جزء منه، واثناء سقوط رذاذ الماء يقابلها هواء بفعل مروحة الهواء التى تسحب الهواء من جوانب البرج الى اعلى البرج، يعمل الهواء على تبخر جزء من الماء الى الجو ممتصا بذلك حرارة باقى الماء فيبرد اى تقل حرارته ويسقط فى حوض البرج فتقوم طلمبة ماء الشيللر بسحب الماء البارد لتبريد المكثف واعادته للبرج لتبريده مرة اخرى

FILL

مادة معينة توضع اسفل الرشاش تقوم بزيادة مساحة تعرض الماء للهواء كما تعمل على زيادة زمن تعرض الماء للهواء لزيادة كفاءة برج التبريد




ممكن تكون دائرة الماء الخاصة بتبريد المكثف دائرة مغلقة لان الماء يجب ان يكون مغالج كيميائيا حتى لاتترسب املاح على المواسير اويسبب صدأ

. . .

دائرة تبريد مغلقة لتبريد مكثف الشيللر

فيكون دائرة البرج كما هى وتوجد طلمبة لتدوير ماء البرج من الحوض الى اعلى البرج لتبريده وفالف وعوامه لتعويض نقص ماء الحوض من خلال مصدر مياه

وتكون هناك طلمبة مياه تبريد مكثف الشيللر واللى بتكون دائرة مغلقة حيث تدفع الطلمبة الماء الى كويل موجود فى البرج يبرد بفعل ماء البرج ويعود الماء بارد ليبرد المكثف الشيللر وهكذا فهذه دورة مغلقة



ضعف تبريد البرج بسبب


- ۱. سدد رشاشات الماء
 - ٢. ضعف مروحة الهواء
- ٣. تراكم الاتربة على جوانب البرج (مكان سحب الهواء لداخل البرج)
 - ٤. تلُّف صُمامُ الخلط ان وجد
 - ٥. عدم عمل او ضعف طلمبة الماء

صمام الخلط way mixing valve

يستخدم للتحكم في درجة حرارة ماء البرج

عند وصول درجة حرارة الماء بالبرج للقيمة المطلوبة يعمل الصمام فيصل -C A

عند ارتفاع حرارة ماء البرج يفصل الصمام فيصل A-B فيعمل باى باص على المكثف حتى وصول حرارة ماء البرج للقيمة المطلوبة



التحميل وعدم التحميل في ضواغط الشيللر


- علمنا انه فی ضواغط الهواء هناك فالف اسمه فالف الطرد او blowing
 valve یقوم بطرد الهواء عند ایقاف الضاغط حتی عند بدءه مرة اخری یعمل
 بلا حمل فلا یفصل اوفرلود ،فی ضواغط الشیللر طبعا مافیش حاجه اسمها
 طرد مرکب التبرید..... طیب ایه الحل؟
 - الحل انه بیستخدم بای باص سواء سولونوید on/off او فالف یتحکم فی مقدار فتحه لعمل بای باص بین الدخل والخرج فی حالة بدء الضاغط ایضا فی حالة عدم التحمیل وده ممکن یکون بای باص خارجی وده الاشهر او بای باص داخلی وده خصوصا فی حالة ضاغط screw
 - طرق عدم التحميل في الضواغط من النوع positive displacement
 - ١. بواسطة مغير للسرعة انفرتر وده الافضل والاغلى
 - 7. بواسطة باى باص داخلى (خصوصا ضاغط الحلزون يما الحلزون screw)
 - ۳. بواسطة بای باص خارجی

الباي باص الداخلي

اشهر طريقة للتحكم في ضاغط screw هو الباي باص داخل الضاغط وليس خارجه

وذلك بوجود سولونويد او اكثر عند تشغيله يعمل باى باص على مكان معين فى الروتور screw ليسرب الهواء للسحب مرة اخرى بالتالى يقل ضغط الضاغط ويقل التحميل

فى الصورة مرحلتين لعدم التحميل اى ٢ سولونويد عند عمل السولونويد الى الاول يسرب الهواء من الروتور screw فى الجزء المقابل للسولونويد الى السحب مرة اخرى مما يقلل من ضغط الضاغط وبالتالى من سعته، واذا اردنا تخفيض اكتر يعمل السولونويد التانى فيعمل باى باص على جزء اخر من الروتور screw ليسرب الهواء من هذه االنقطة للسحب مما يقلل من ضغط الضاغط اكثر وايضا من حمل الضاغط وهكذا



Two Step Plug Valve Unloading Mechanism.


عند بدء الضاغط يجب ان يبدء بدون حمل ثم يتم تحميله، لذا يقوم نظام التحكم باهمال قراءة حساس انخفاض الضغط عند البدء (لان بدء الضاغط بدون حمل يعنى انخفاض ضغطه بالتالى من المتوقع ان حساس انخفاض الضغط مدى اشارة) وبعد زمن معين ٣ دقائق من المفترض ان الضاغط بدء وتم التحميل بواسطة قفل الباى باص للمرحلتين بالتالى المفروض الضغط زاد...

لذا لو بعد بدء الضاغط فصل وادى الالرم انخفاض الضغط يبقى اكيد تشك في سولونويد الباي باص للمرحلتين او احدهم.....


Slide valve فالف الانزلاق

يكون موازى للروتور ويتخكم فى فتحة طرد الروتور، فكلما كانت فتحة الطرد فى اخر الروتور على اليسار ادى ضغط اعلى وكلما اقتربت فتحة الطرد يمين الروتور ادى ضغط اقل او بمعنى اخر كلما كانت فتحة الطرد جهة اليمين فان الجزء الفعال فى الروتور يكون صغير بالتالى تكون السعة اصغر وكلما كانت فتحة الطرد جهة اليسار فيكون الجزء الفعال فى الروتور اكبر بالتالى يعطى سعة اكبر

- ممكن يكون بيعمل عن طريق موتور(اتجاهين) وانكودر لتجديد مقدار الفتح
 او القفل او بمعنى ادق لتحديد موضع ال slide valve
 - ممكن يكون فالف الانزلاق بيعمل بواسطة فالف حرارى اى فالف يعمل
 بالحرارة او بالضغط مثل صمام الانتشار الحرارى
 - وممكن يكون بيعمل بواسطة زيت الضاغط وسولونويد فعندما لا يعمل
 السولونويد يكون وضع لا تحميل وعندما يعمل السولونويد يتحرك فالف
 الانزلاق ناحية التحميل
- وممكن يكون بيعمل بواسطة زيت الضاغط و٢ سولونويد سولونويد لا تحميل بيحرك slide valve جهة اليسار اى لاتحميل وسولونويد التحميل بيحرك valve slide
 - وممكن يكون بيعمل بواسطة زيت الضاغط وعدد من السولونويد كما سنوضح تاليا



Slide valve 4 step capacity control التحكم في السعة بواسطة ٤ مراحل عن طريق slid valve



۱۲۷ Figure

الموتور موجود بداخل الضاغط ويبرد بمركب التبريد يتم سحب مركب التبريد عبر فلتر بواسطة screw حيث يتم ضغطه ويمر

عبر فلتر للزيت ثم الى طرد الضاغط يمر الزيت عبر فلتر و كابلارى الى البستم ويتغلب ضغط الزيت على (السوستة وضغط غاز التبريد) بالتالى يتحرك البستم ناحية اليمين فتقل

رانسوسته وصغط عار انتبرید) بانتانی یتحرك سعة الضاغط وایضا لبدء الضاغط باقل سعة

عند عمل فالف ۱ او ۲ يمر ضغط الزيت الى السحب بالتالى لايستطيع التغلب على السوستة والغاز ويتحرك البستم لليسار مما يزيد من سعة الضاغط واذا عمل الاثنين سولونويد معا يتحرك الضاغط الى اقصى اليسار ويعطى اقصى سعة

سولونويد ١٦يسمح بتسريب بعض من غاز التبريد الى السحب مرة اخرى مما يقلل من ضغط غاز التبريد في حالة الرغبة في تقليل السعة قليلا

ملاحظات

- الضاغط في الاغلب يعمل ستار دلتا ويبدأ بدون حمل
- فى انواع لما الحرارة توصل للقيمة المطلوبة بدل ايقاف الضاغط يفتح الباى باص (بين الدخل والخرج) زمن معين ولو الحرارة لسه مظبوطة يوقف الضاغط لتجنب الابقاف والتشغيل المتكرر للضاغط
- فى انواع تستخدم مغيرات سرعة للتحكم فى الضاغط وده افضل فى توفير الكهرباء ولكنه اغلى طبعا
 - فى انواع تستخدم مغير سرعة مع موتور مروحة المكثف تبعا لحرارة الجو وللمحافظة على ضغط المكثف وده طبعا افضل ولكنه اغلى
 - فیه حساس حرارة الجو
- فىه حساس ضغط عالى ومنخفض لايقاف الضاغط فى حالة ارتفاع الضغط
 او انخفاضه بصورة كبيرة وفى هذه الحالة لا يجب عمل ريسيت والتشغيل
 الا بعد التاكد من حل المشكلة او من انخفاض الضغط (فى حالة كان فاصل
 هاى بريشر) قبل اعادة التشغيل لتجنب تلف الضاغط
- عند بدء الضاغط يتم اهمال قراءة حساس الضغط المنخفض لزمن معين وليكن ٤ دقائق هو زمن البدء مثلا حتى وصول الضغط للقيمة المطلوبة (لان اثناء البدء اكيد هايكون الضغط اقل من قيمة حساس الضغط المنخفض امابعد الزمن المحدد (يختلف من شيللر لاخر) ولم يغلق حساس الضغط المنخفض الكونتاكت الخاص به فيفصل الضاغط مع اعطاء الارم وهنا يجب متابعة عداد الضغط لقراءة الضغط اللى فصل عنده الضاغط وبمعرفة قيمة الضغط اللى مفروض هيوصل عندها الحساس تقدر تحدد اذا كان الحساس بايظ ولا الحساس سليم وفعلا لم يصل الضغط للقيمة المطلوبة بالتالى يوجد مشكل في سولونويد فالف الانزلاق
 - فی حالة ان الحمل قلیل قووی او تقریبا۰۰ % من سعة الشیللر قد یفصل الضاغط ثم یعمل بعد زمن قصیر قد یؤدی لفصله اوفرلود لانه یعمل علی ضغط لذا غالبا فیه زمن مقداره ۳ دقائق بعد فصل الضاغط لاتستطیع اعادة تشغیله الا بعد ال ۳ دقائق
 - فى الشيللر الذى يحوى اكثر من ضاغط يتم ضبط ترتيب دخول الضواغط
 وزمن تاخير دخول الضاغط حتى لا يدخل اكثر من ضاغط فى نفس الوقت
 - توجد ثيرموستات للتحكم فى حرارة الماء ويثبت البالب على ماسورة خرج الماء من كويل المبخر او يكون فى حساس حرارة Pt100 على ماسورة الماء الخرج ومتوصل ب PLC ومنه يتحكم فى الشيللر
 - فى فلو ميتر لقياس معدل سريان الماء الخارج وذلك لفصل الشيللر فى
 حالة عدم وجود سريان لتجنب تجمد المبخر
 - يمكن اضافة محلول مانع التجمد (محلول الجيكلو) لتجنب تجمد المبخر

- صمام الانتشار من النوع الالكترونى اى انه يعمل بواسطة موتور الخطوة او step motor ولا يسبب انخفاض ضغط كبير مثل صمام الانتشار الحرارى ولاختباره يمكنك تشغيله يدوى من قائمة الصيانة فى شاشة الشيللر وتحدد مقدار الفتح من الشاشة ومراقبة الفالف
 - يتم ضبط درجة حرارة الماء المطلوبة
- اذا انخفضت حرارة الماء اكثر من القيمة المضبوطة يقوم الشيللر بتقليل الاكسبانشن واذا استمر الانخفاض يخفض تحميل الضاط بواسطة فالف الانزلاق او اى وسيلة اخرى ولو استمر الانخفاض يوقف الضاغط ولو استمر الانخفاض يستمر الشيللر فى ايقاف المراحل حتى ايقاف الشيللر لمنع تجمد المبخر فى حالة الحمل الصغير او لا حمل
- Pump down عند ايقاف الضاغط لايفصل مباشرة ولكن يفصل سولونويد ال pump down ويعمل الضاغط لسحب مركب التبريد من المبخر ل الريسيفر حتى يشعر حساس الضغط المنخفض بالانخفاض فيفصل الضاغط
- بتم الحفاظ على ضغط المكثف تبريد الهواء في الشيللر (ضغط الهيد head)
 بفصل وتشغيل مراوح المكثف او التحكم في سرعتها
- يتم الحفاظ على ضغط مكثف تبريد الماء فى الشيللر (ضغط الهيد head)
 pressure) بواسطة التحكم فى مقدار فتح سولونويد ماء التبريد القادم من ابراج التبريد
- تبعا لفرق الحرارة بين دخل الماء للمبخر وخرج الماء من المبخر يتم التحكم فى مقدار تحميل الضاغط او ادخال او اخراج مراحل (فى حالة الشيللر اللى اكثر من ضاغط او مرحلة)
- لازم مكان الشيللر يكون فيه تهوية جيدة لان تسريب مركب التبريد قد يؤدى
 للاختناق او الانفجار
 - لاتفصل الشييللر وتترك محبس خط السائل فى المبخر مغلق لان مركب
 التبريد سيعلق بين المحبس وصمام الانتشار وقد يزيد الضغط فى هذه
 الحالة لقيمة خطرة
 - نوع الزيت المستخدم مع الضاغط مرتبط بنوع مركب التبريد
- تسخین اسطوانة التبرید (لشحن الشیللر) بماء دافیء فقط ولا یتم تسلیط نار مباشرة علیها....
 - تعرض تسريب مركب التبريد للهب ينتج غازات سامة
- لاختبار التسريب لدائرة التبريد قبل شحنها لاتقم بضغطها هواء او اى غاز به
 اكسجين لانه سيسبب انفجار
 - استخدم نيتروجين جاف فقط لاختبار التسرب
 - للعمل فى دائرة الماء نقم بغلق فالف دخول وخروج الماء وطرد الماء من الدائرة قبل العمل فى طلمبة المياه او الفلو ميتر او فلتر الماء..الخ الخ
 - استخدم سلم للوصول للاجزاء العالية ولا تتسلق الشيللر خخخخخخ
 - وجود فقاعات فی زجاجة البیان یعنی عدم تبرید جید للمکثف او شحنة قلیلة ویتغیر لون ورق فی زجاجة البیان لیدل علی وجود رطوبة فی الدائرة

الحساسات الموجودة بالشيللر


- فيه حساس حرارة للماء الداخل للمبخر
- فيه حساس حرارة للماء الخارج من المبخر
 - فيه فلو سويتش للماء الخارج من المبخر
 - فیه حساس حرارة الجو
- فيه حساس ضغط لسائل التبريد في المبخر
- فيه حساس ضغط لمركب التبريد في المكثف
 - فيه حساس حرارة على طرد الضاغط
 - فيه حساس حرارة على سحب الضاغط
- فیه حساس ضغط عالی علی طرد المکثف HP
 - فیه سلوناید علی ال economizer
 - فیه حساس مستوی للزیت
 - فیه حساس حرارة للزیت
 - في حالة التبريد بالماء
 - فيه حساس حرارة دخول ماء التبريد
 - فيه حساس حرارة لخروج ماء التبريد
- صمام الانتشار من النوع الالكتروني اي يعمل عن طريق موتور الخطوة stepper motor

الملحقات الموجودة بالشيللر

Purge unit وحدة البيرج

تستخدم مع شيللر اللى به ضاغط من النوع الطرد المركزى والذى يعمل على مركبات تبريد منخفضة الضغط مثل R11-R123

حيث تعمل تحت الضعط الجوى بالتالى عند التسريب تدخل الهواء والرطوبة للدائرة لذا لابد من وحدة بيرج لطرد الهواء والرطوبة كل فترة حيث تعمل الرطوبة على تغيير خواص الزيت وايضا على حدوث تاكل وايضا على تكوين احماض تدمر عزل ملفات الموتور ويعمل الهواء على خفض كفاءة النظام باستهلاك قدرة الضاغط وايضا يقلل من كفاءة التبريد



عبارة عن مرحلتين

المرحلة الاولى لفصل الماء:


حيث يتم تبريد المركب التبريد بواسطة المكثف ثم يدخل لحجرة الفصل لفصل سائل مركب التبريد عن الماء ويعود سائل مركب التبريد للشيلر مرة اخرى

المرحلة التانية لفصل الهواء :

بواسطة تانك كربون يتم فصل الهواء عن مركب التبريد ويتم تصيريف الهواء اعلى التانك وتقوم طلمبة لسحب مركب التبريد من تانك الكربون الى الشللر مرة اخرى

وحدة التفريغ Pump out unit

عبارة عن تانك لتخزين شحنة التبريد وضاغط صغير ومكثف تبريد هواء او ماء حيث يتم عزل مركب التبريد في هذه الوحدة لتسهيل صيانة الضاغط والمبخر والمكثف



179 Figure

Economizer

خرج المكثف يذهب الى مبادل حرارى ثم صمام الانتشار ثم المبخر جزء من المكثف يذهب الى صمام انتشار اخر يمرر سائل تبريد بكمية صغيرة فى المبادل حتى يبرد سائل التبريد الرئيسى المتجه الى المبخر للتاكد من انه سائل ولزيادة كفاءة النظام ثم يخرج من المبادل غاز فيعود الى الضاغط مرة اخرى ويوجد سلونويد لتشغيل او ايقاف الايكونوميزر



۱۳۰ Figure

Pump down


هو عملية حجز مركب التبريد في المكثف والريسيفر

لتسهيل عمل الصيانة للمبخر

ولمنع وجود سائل التبريد فى حجرة الضاغط فى الشتاء فعند البدء سينطر الضاغط كمية زيت كبيرة نتيجة تبخر مركب التبريد المختلط مع الزيت... ويتم عمل ال pump down بواسطة سولونويد NC(وضع طبيعى مغلق لا يسمح بالمرور) موجود بعد الريسيفر + حساس ضغط منخفض موجود على سحب الضاغط

عند ايقاف الضاغط لا يتم ايقاف الضاغط مباشرة ولكن يتم قطع اشارة السولونويد وبعد قطع الاشارة عنه لانه NC لايسمح بمرور مركب التبريد الى صمام الانتشار بالتالى تحتجز الشحنة فى المكثف والريسيفر ، فيسحب الضاغط الشحنة من المبخر لتخزينها فى المكثف والريسيفر ويعمل الضاغط حتى يعطى حساس انخفاض الضغط - اللى على السحب - اشارة فيتوقف الضاغط

يبقى عند تشغيل الضاغط بعد دقائق او ثوانى اعطى انذار انخفاض الضغط يبقى تشك ان السولونويد بايظ....



لو تكييف مثلا نقطة الثيرموستات NC توصل وتفصل السولنويد ونقطة حساس الضغط المنخفض NO توصل وتفصل الضاغط

- عند ارتفاع الحرارة توصل الثيرموستات الكونتاكت فتوصل اشارة للسولونويد فيعمل ويفتح المسار فيمر مركب التبريد للمبخر (لان المركب مضغوط في المكثف وضغط المكثف اعلى من المبخر) ويقل ضغط المكثف ويزداد ضغط المبخر حتى يغلق حساس انخفاض الضغط نقطته (لان الضغط زاد) فيعمل الضاغط
- عند وصول الحرارة للقيمة المطلوبة تفصل الثيرموستات النقطة الخاصة بها فيفصل السولونويد فالف فيعود لوضعه مغلق اى يمنع مرور مركب التبريد ويظل يعمل الضاغط حتى يسحب الشحنة من المبخر للمكثف ويحس حساس الضغط بانخفاض الضغط ويفتح نقطته فيقف الضاغط وهكذا

باى باص الغاز السخن hot gas bypass

يستخدم لامرار غاز ساخن من (قبل المكثف) للمبخر وذلك فى حالة عدم التحميل وتكون ثلج على المبخر او فى حالة عدم التحميل للضاغط الطرد المركزى لتجنب الضغط العكسى

Hot Gas Bypass





Figure 132

يستخدم ايضا لاذابة الثلج من على المبخر (ديفروست)

واحيانا يوجد سولنويد بعد المبخر يغلق حتى لايعود الغاز الساخن مباشرة للضاغط ولعزل المخبر في حالة وجود اكثر من مبخر.....

ديفروست باستخدام الغاز الساخن



۱۳۳ Figure

الفرق بين 2 way و 3 way صمام اتجاهين 2 way valve

وهو فالف له فتحتين فتحة دخول وفتحة خروج وله وضعان وضع تشغيل او وضع ايقاف ونوع اخر يتم التحكم فى مقدار الفتح او الغلق يعمل على السماح او عدم السماح للمياه البارده بالمرور الى الملف الموجود فى وحدة الفان كويل (, (FCU,AHU,FAHU او وحدات المناوله يوضع على الدخل او خرج المياه للوحدة

عادة يستحدم هذا الفالف مع جهاز تحكم في سرعة الطلمبة، بحيث تعمل

الطلمبة بسرعة تجعل ضغط المياه ثابت ، ويقوم فالف الاتجاهين بالتحكم فى مقدر الفتح او القفل طبقا للحرارة يتم التوفير بخفض سرعة الطلمبة بواسطة الانفرتر حيث ال قدرة الطلمبة تتناسب طردى مع مربع السرعة فكلما قلت السرعة قلت قدرة الطلمبة بصورة كبيرة بالتالى وفرنا فى الكهريا





Figure ۱۳۶

ا. لو صمام اتجاهين (فصل /توصيل)
 لو الحرارة وصلت للقيمة المطلوبة يغلق الصمام فيزيد الضغط فتقوم الانفرتر المتحكم فى الطلمبة بتقليل السرعة للحفاظ على ضغط ثابت فيتم التوفير فى الطاقة المستهلك بواسطة الطلمبة كلما خفضنا السرعة. (قدرة الطلمبة تتناسب طردى مع مربع السرعة)، طيب لو الحرارة الغرفة مثلا قلت يفتح السولونويد فيقل الضغط فتقوم الانفرتر بزيادة سرعة الانفرتر للحفاظ على الضغط وهكذا....



7. صمام اتجاهين يتم التحكم فى مقدار الفتح Modulating valve لو الحرارة قربت توصل للقيمة المطلوبة فى الغرفة التى يتم تبريدها بماء الشيللر يقفل الصمام او السولنويد فتحته قليلا وكلما قربت الحرارة من القيمة المطلوبة زاد السولونويد من مقدار غلقة وايضا نتيجة لغلق الصمام قليلا يزداد الضغط قليلا فتقل الانفرتر سرعة الطلمبة للحفاظ على الضغط وعندما تصل الحرارة للقيمة المطلوبة يغلق الفالف كليا بالتالى يزداد الضغط وتقلل الانفرتر سرعة الطلمبة لتثبيت الضغط وهكذا فهنا يكون التوفير اكثر لانه يتخكم فى مقدار فتحة الصمام


لو طول انابيب المياه كبير ينتج عنها انخفاض كبير فى الضغط بالتالى ابعد وحدة عن الطلمبة فان غلق السولونويد الخاص بها او فتحه لن تشعر الانفرتر بالتغير فى الضغط ولن تغير من سرعتها لذا يفضل فالف ٣ اتجاهات فى هذه الحالة

صمام ۳ اتجاهات (3 way valve)

عادة يستخدم فى حالة عدم وجود مغيرات السرعة للطلمبة اى سرعة ثابتة اى معدل سريان ثابت، يستخدم ايضا فى حالة كانت انابيب المياه طويلة فلا ينفع معها صمام الاتجاهين كما اوضحنا

النوع الأول يوضع فى انبوب الراجع (مثلا راجع ماء كويل وحدة المناوله) ويسمي في هذه الحاله 3-way valve (صمام خلط ٣ اتجاهات) وهو عبارة عن صمام له مدخلين وخرج واحد وهذا الشائع إستخدامه، حيث يخلط ال٢٠ دخل ويوصلهم بالخرج اى الراجع ويستخدم عادة مع فالف modulating او 2way فالف


FOR MIXING APPLICATIONS:




177 Figure

يوصل الدخل الاول بخرج كويل التبريد بالغرفة او وحدة مناولة الهواء يوصل الدخل الثانى بمصدر الماء من الشيللر يوصل الخرج بالراجع للشيللر

عند وصول حرارة الغرفة للقيمة المطلوبة تفصل الثيرموستات الصمام فيصل الدخل الثانى اى مصدر الماء بالراجع اى عمل باى باص على الوحدة حينما ترتفع حرارة الغرفة تصل الثيرموستات فتوصل الصمام فيصل الدخل الاول وهو راجع الوحدة براجع الشيللر اى فتح الباى باص فتعمل كويل التبريد على تبريد الغرفة وهكذا




النوع الثاني يوضع علي خط خرج الشيللر (مثلا قبل كويل وحدة المناوله) ويسمي في هذه الحاله diverting 3-way valve (فالف توزيع ثلاثى الاتجاه) وهو عباره عن صمام له خرجين ومدخل واحد وهذا لا يستخدم إلا في حالات نادره وفي أضيق الحدود



يوصل دخل الصمام بمصدر المياه يوصل خرج الصمام الاول بدخل وحدة المناولة او كويل تبريد الغرفة يوصل خرج الصمام التانى براجع وحدة المناولة او كويل تبريد الغرفة فى حالة توصيل كهرباء يوصل مياه الشيللر البارده لكويل تبريد الغرفة والتى يدفع الهواء عبره لتبريد الهواء وعند وصول الحرارة للقيمة المطلوبة تفصل الثيرموستات فيفصل الصمام افيوصل الدخل بالخرج الثانى اى بالراجع اى عمل باى باص على الوحدة وحينما ترتفع حرارة الغرفة مرة اخرى توصل الثيرموستات الصمام فيصل ماء

FOR DIVERTING APPLICATIONS:

الشيللر لدخل كوبل التبريد لتبريد الهواء وهكذا



صمام ۳ اتجاهات	صمام اتجاهین	
ثابتة	متغيرة بواسطة مغير للسرعة	سرعة الطلمبة
ثابت	متغير	معدل السريان
مشاريع كبيرة	مشاريع صغيرة	حمل التبريد
کبیر	صغير	طول الانابيب
اقل توفيرا	الاكثر توفيرا	توفير الكهرباء
كبير بالتالى التوفير اقل	صغير بالتالى التوفير اكبر	الفرق بين حرارة الفصل والتوصيل

المصافى Strainers

تركب بخطوط سحب الماء وقبل الطلمبه وذلك لتنقيه المياه الداخله اليها من الشوائب او الرواسب المتكونه نتيجه بعض الصدأ داخل انابيب الشبكه ولذلك يجب فتحها من فتره لاخرى لتنظيفها من تلك الرواسب



۱٤٠ Figure




\ \ \ Figure

فاصل الهواء Air separator وجود فقاعات الهواء بالماء تؤدى الى

- ١. خفض كفاءة النظام
- ٢. ضعف كفاءة نقل الحرارة في المبادل
 - ٣. سخونة طلمبة الماء
 - ٤. زيادة الضوضاء ٚ
 - ه. تأكل الانابيب


الية عمل فاصل الهواء

يدخل الماء فيمر على مصفاة من الاستانلس والتى تسمح لفقاعات الهواء بالتسرب لاعلى ويخرج الماء من الناحية الاخرى خالى من الهواء يتجمع الهواء اعلى التانك فينخفض منسوب الماء فتعمل العوامة على فتح فالف تصريف الهواء vent حتى يرتفع منسوب الماء فتغلق العوامة الفالف مرة اخرى وشكرا،



1 £ 7 Figure

تانك التمدد expansion tank يستخدم فى دوائر الماء المغلقة فى الشيللر حيث ان الماء يتمدد عند تسخينه مما قد يؤدى ارتفاع الضغط بصورة خطيرة ومن هنا وجدت الحاجة الى تانك التمدد



Temperature vs Density


۱٤٣ Figure

هذا التانك يكون به ديفرام عندما يسخن الماء ويتمدد يضغط على الديفرام فيتغلب على الهواء اسفل الديفرام ليستوعب الماء الزائد فى الدائرة وعندما تقل الماء يقل الضغط على الديفرام فيرتد لوضعه مرة وذلك لعدم زيادة ضغط ماء التانك الرئيسي لدرجة خطرة




۶۶۶ Figure

الماء يكون اعلى الديفرام ودرجة حرارته هى درجة حرارة الدائرة وضغط الماء هو الضغط الطبيعى فلا يستطيع التغلب على ضغط الهواء اسفل الديفرام



۱٤٥ Figure


عند زيادة حرارة الماء تتمدد ويزداد ضغط الدائرة فيتغلب على ضغط الهواء فى تانك التمدد ويتمدد الديفرام ليستوعب زيادة الماء صورة توضح مكان تانك التمدد في الشيللر



air handling unit AHU وحدة مناولة الهواء


تقوم بسحب الهواء من خارج المبنى بواسطة مروحة وعبر دامبر او بوابة يتم التحكم فى مقدار فتحتها ثم يمر على فلتر لفلترته من الاتربة ثم على غرفة الخلط mixing chamber فى حالة وجود مروحة الراجع والتى تسحب هواء من المبنى عبر دامبر او بوابة تتحكم فى نسبة خروج الهواء لخارج المبنى ودخول باقى الكمية لغرفة الخلط لتخلط مع الهواء المتجدد ويتم ذلك بناء على قراءة الرطوبة والحرارة ثم يمر الهواء على مبادل حرارى لتبريدة بواسطة ماء الشيللر ثم يدخل للمبنى..


ممكن وجود مبادل لتسخين الهواء للتحكم في حرارته او الرطوبة



۲٤٧ Figure

Fan coil unit عبارة عن مروحة تقوم بسحب الهواء عبر كويل التبريد لتبريد الهواء






۱٤٩ Figure

وحدة رفع ضغط ماء الشيللر Make up unit طلمبة او اكثر مسؤلة عن رفع ضغط الماء فى دائرة الشيللر المغلقة



10. Figure



101 Figure

صمام انتشار الكتروني electronic expansion valve



107 Figure



۱٥٣ Figure


صمام انتشار يعمل بواسطة موتور الخطوة الخطى linear stepper motor الذى يتحكم فى مقدار الفتح او الغلق الكترونيا

- توجد انواع معه سولنويد للغلق فى حالة انقطاع التيار (بالتالى لا حاجة لبطارية لغلق الفالف فى حالة انقطاع التيار)
 - اغلب الموديلات من غير سلونويد
 - توجد مودیلات بها زجاجة بیان
 - فك انواع تعمل بجهد ١٢ فولت مستمر وانواع تعمل
 بحهد ٢٤ فولت مستمر
 - يوجد نوعين من موتور الخطوة
 - Unipolar .۱ وحيد القطبيه (لايتم عكس الجهد على الماهات)

العزم منخفض وله ٥ اطراف او اكثر (ابيض واسود – احمر وازرق او اخضر والطرف المشترك هو الاصفر او الرمادى ويوصل عادة بالموجب)


- ۲. Bipolar متعدد القطبية: (يتم عكس الجهد على الملفات طبقا لترتيب معين)
 - العزم عالى وله ٤ اطراف ((ابيض واسود احمر وازرق او اخضر)
- في انواع يكون بها حساس فيد باك لمقدار الفتح او الغلق ولكنها غالية والاكثر انتشارا بدون الحساس
- يتم التحكم فى الفالف بواسطة كارتة الكترونية ودى الاشهر او بواسطة وجدة تحكم موتور الخطوة (زى وحدة تحكم الحرارة كده)

- طیب اذا کان مافیش فید باك یقول مقدار فتح الفالف اد ایه طویب فی حالة انقطاع التیار وعودته وحدة التحكم تعرف ازای وضع الفالف؟؟ فی الحالة دی (توصیل الکهرباء لاول مرة للفالف) وحدة التحكم فی البدایة تقوم باعطاء عدد بلصات اكبر قلیلا من البلصات اللازمة لغلق الفالف(overriding) للتاكد من تمام غلق الفالف (مهما كان وضعه) وهو ده الموضع الابتدائی وتبتدی تتحكم عادی، طیب هل عدد البلصات دی ثابتة لكل انواع الفالفات الاجابة هی تؤتؤ (بلصات البدء او initialization steps)
- فيد باك وحدة التحكم في الفالف هي حساس حرارة و حساس ضغط ويتم استخدام نظام تحكم مغلق في الفالف PID




۱٥٤ Figure

- یجب تحدید نوع مرکب التبرید فی وحدة التحکم لان جداول ضغط/حرارة
 تختلف من مرکب تبرید لاخر
- احیانا یمکن استخدام فید باك عبارة عن ۲ حساس حرارة على دخل وخرج المبخر بالتالى مالوش علاقة بجداول ضغط/حرارة بالتالى مالوش علاقة بنوع مركب التبريد واهم ميزة للطريقة دى ان حساس الحرارة ارخص ولكن لازم يتم تحديد موضع الحساس بدقة...
 - المسافة بين الكارتة والفالف لا تزيد عن ١٠ متر



- تغذی وحدة التحکم من ترنس جهد متردد24 فولت متردد مثلا ویجب ان لا تغذی ای حساس او احمال من هذا الترنس علشان التوافقیات
- فى انواع بعد انتهاء بلصات فتح او غلق الفالف يتم فصل الجهد عن الملفات (لتوفير الطاقة) ولا يتغير وضع الفالف بفضل الجيربوكس

مثال لوحدة من ايمرسون (اعنى unit من ايمرسون مش woman من ايمرسون خخخ)



اطراف توصيل مواتير فالف ماركات مختلفة من النوع Bipolar

فالف دانفوس	فالف الكو	فالف سبورلان	رقم الروزتة
اسود	ازرق	ابیض	٤
ابیض	بنی	اسود	7
احمر	اسود	احمر	٣
اخضر	ابیض	اخضر	١

اطراف توصيل مواتير فالف ماركات مختلفة من النوع unipolar

فالف ساجنوميا	فالف سيوررلان	رقم الروزتة
saginomiya	Sporlan	
برتقالی	برتقالی	٤
احمر	احمر	٢
اصفر	اصفر	٣
اسود	اسود)
رمادی	رمادی	٥ الطرف المشترك

الاعدادت

- FTY:نوع مركب التبريد (زى ما قلنا حساس حرارة وضغط يبقى لازم نوع مركب التبريد لاختلاف جداول ضغط/حرارة لكل مركب تبريد)
- PEO :مقدار فتح الفالف ۱۰۰۰% فى حالة مشكلة فى جساس الضغط او الحرارة (يعنى لو الحساس فيه مشكلة الفالف المفروض يفتح ولا يقفل ولا يعمل ايش)
 - TEU: نوع الموتور unipolar ولا sipolar
 - TEP: اختیار نوع الفالف من الجدول ان وجد (وهو هیبرمج باقی الاعدادات توماتیکی) او حط صفر وبرمج انت براحتك یاعم مین ادك
- LST: اقل عدد خطوات للفالف حتى يغلق تماما (تعرفها من الداتا شيت للفالف) ولو اتغيرت القيمة لازم تفصل التغذية وتوصلها تانى للوحدة علشان تصفر الفالف وتبدأ على نضافة خخخخخخ (عادة بتبقى صفر)
- UST : اكبر عدد خطوات للفالف حتى يفتح تماما (تعرفها من الداتا شيت للفالف) ولو اتغيرت القيمة لازم تفصل التغذية وتوصلها تانى للوحدة علشان تصفر الفالف وتبدأ على نضافة خخخخخخ (القيمة مقسومة على ١٠)
 - Step rate : سرعة الفالف او كام خطوة فى الثانية (تعرفها من الداتا شبت)
 - CPP: تيار الموتور في الفاز بالمللي امبير مقسوم على ١٠
- OPE: عند اشارة البدء لفالف يفتح اد ايه ۰-۱۰۰% ولمدة اد ايه تحط الزمن
 فی SFD
 - STI : لو الفالف ظل يظبط الفلو بصورة مستمرة للزمن المحدد هنا يغلق الفالف لزمن محدد في STD لمنع تكون ثلج
- MNF: اقصى نسبة فتح للفالف أثناء عمله ۲۰۰۰% (اكيد لو حطيت صفر الفالف مش هيفتح! ولو حطيت ٥٠% ده هيبقى اقصى قيمة فتح للفالف اثناء العمل بالتالى ممكن تعمل مشكل لو بتحط ارقام هبولى!!)

- FOP : نسبة الفتح الجبرى ٠-٠٠٠% (نسبة الفتح يدويا للفالف لو عايز تختيره)
 - TPP: نُوع حساس الضغط ٤-٢٠مللي امبير ولا ٠-٥ فولت
- PA4: لو الحساس ادى ٤ مللى امبير او صفر فولت يبقى ده يساوى ضغط
 اد ايه؟؟ (عادة صفر بس هو مديك احتمالية لو فيه خطا فى الحساس
 تصلحه)
 - P20 : لو الحساس ادى ۲۰ مللى امبير او ٥ فولت يبقى الضغط كام؟؟
 (اقصى ضغط للحساس)
 - TTE : نوع حساس الحرارة PT100 ولا NTC

الاعطال

- کما علمنا انه هناك مواتير تعمل ب ١٢ فولت واخرى تعمل ب ٢٤ فولت لذا يجب التاكد من جهد وحدة التحكم فى الفالف (فى حالة تغييرها او فى حالة وحدة تحكم قابلة للبرمجة) ايضا يجب التاكد من ضبط نوع الموتور فى الوحدة
 - يمكن معرفة نوع الموتور بسهولة من عدد الاطراف كما اوضحت
 - لتحديد المشكلة فى الفالف ام فى وحدة التحكم يتم تحديد نوع الموتور وقياس الجهد على اطرافه
- يتم ضبط الافو ميتر على جهد متردد (على الرغم ان الموتور يعمل بجهد مستمر) لان لو كان الموتور bipolar فان القطبية تنعكس على الملفات بتردد عالى بالتالى سيقرأ الافوميتر صفر لو كان مضبوط على جهد مستمر
 - <unipolar بواسطة افو ميتر جهد مستمر ويوضع طرف الافو الموجب على الطرف المشترك للملفات (اصفر او رمادی)
 - فى حالة الموتور Bipolar يتم قياس الجهد بين طرفى الفازة الاولى وبين طرفى الفازة التانية ويجب ان يكون هذا الجهد هو الجهد المسجل على يافطة الموتور
 - ١. لو اقل منه او اكبر منه يمكنك اعتبار وجود خلل بوحدة التحكم
 - ٢. لو الحهد مساوى لجهد الموتور يمكنك اعتبار وجود خلل بالفالف
 - <unipolar يتم قياس الجهد بين الفازات ويجب ان يساوى جهد الموتور المسجل عليه وقياس الجهد بين الفازات والطرف المشترك ويجب ان يكون نصف الجهد المسجل على الموتور</p>
- ۱. لُو الجهد بين الفازات اقل او اكبر من جهد الموتور يُمكنك ان تخمن ان الخلل في الوحدة التحكم
- ٢. لو الجهد بين الفازات هو جهد الموتور يمكنك ان تخمن ان الخلل في الفالف
 - مع العلم يكون مسجل للموتور مقاومة ملفاته كام لذا يمكن قياسها ومقارنتها بالقيم المسجلة مع العلم ان الافضل الاختبار السابق لان مش شرط ان الموتور سليم يبقى الفالف سليم (ممكن تكون المشكلة فى مىكانزم الفالف
 - لو وحدة التحكم فيها دائرة تقطيع الجهد chopper circuit with const التحكم تتحكم في الجهد الخارج منها بالتالى قياس الفولت بالافوميتر مش هيبقى دقيق في هذه الحالة الافضل توصيل اميتر تيار متردد توالى مع ملفات الموتور وقياس التيار ومقارنته بتيار الموتور المسجل على اليافطة وعادة بالمللى امبير (اكيد المفروض رانج قياس الاميتر اعلى من امبير الموتور تقريبا ١٠ امبير)، ولان التيار منخفض فان كلامب ميتر او بنسة الامبير مش هاتدى قراءة مظبوطة

- تفصل تغذية وحدة التحكم وتفك السلك الابيض للموتور من وحدة التحكم وتوصله بالسللك الاحمر للاميتر وتوصل السلك الاسمر للاميتر بوحدة التحكم
- واحد یسال لیه بتقول ان امبیر الموتور بالمللی امبیر وان لازم الامیتر رانجه
 ۱۰ امبیر...لو الفالف بایظ وسحب امبیر عالی وانت موصله علی امیتر اخره
 ۲۰ مللی امبیر یحصل ایه؟؟؟؟
 - تقدر تفتح وتقفل الفالف يدوى بواسطة شاشة التحكم فى الشيللر فى قائمة service للتاكد من عمله بصورة صحيحه

فالف الضغط العكس back pressure valve


فالف موجود بعد فاصل الزيت للتاكد ان فيه فرق ضغط كافى بعودة الزيت للضاغط مرة اخرى ويوجد ماسورة نحاس صغيرة اعلى الفالف من economizer تتغلب على ضغط سوستة الفالف ليظل فاتح ولو انخفض الضغط يغلق الفالف قليلا بفعل السوستة فيزداد ضغط الزيت وهلما جرا

تبريد الضاغط

يوجد سولنويد يسمح بعودة قليل من مركب التبريد لتبريد الموتور ثم يذهب هذا المركب للروتور لضغطه مرة اخرى حيث ان حرارة الضاغط قد تصل الى ٩٠ درجة

توصيل اكثر من شيللر معا


۱. توالی



10 Figure

۲. توازی:

وهنا يجب اضافة حساس حرارة على انبوب الخرج الكلى للماء



م/ایمن یاسر

الاعطال

- توقف الشيللر
- ١. وصول درجة الحرارة للقيمة المطلوبة
 - ٢. فصل مفتاح التشغيل
 - ٣. الضغط على مفتاح الايقاف الطارىء
- توقف مبرمج مسبقا (برمجة تشغيل وايقاف الشيللر في ايام او ساعات محددة)
 - ٥. انقطاع التيار
 - ٦. ضرب فيوز ان وجد
 - ٧. انخفاض سريان الماء في المبخر
 - ٨. تلف حساس حرارة دخل او خرج الماء على المبخر
 - ٩. انخفاض ضط مركب التبريد في المبخر
 - توقف مرحلة في الشيللر
 - ١. انخفاض ضغط الزيت
 - ٢. ارتفاع ضغط المكثف
 - ٣. انخفاض ضغط المبخر
 - ٤. تلف حساس حرارة دخل او خرج المبخر
 - انخفاض ضغط الزیت
 - ۱. سدد فلتر الزيت
 - ۲. سدد بمصفاة الزيت
 - ٣. تلف الشيك فالف
 - ٤. تلف سولنويد الزيت
- انخفاض ضغط الزيت قبل البدء:يتم تشغيل طلمبة الزيت فى بعض انواع الشيللر قبل فتح السولنويد الزيت بمدة ٢٠ ثانية ويجب ان تعطى خلالها ضغط معين
 - ١. عدم عمل الطلمبة
 - ٢. تلف السولنويد
 - ٣. تلف شيك فالف
 - ٤. انخفاض مستوى الزيت
 - ٥. غلق المحبس يدويا

ارتفاع ضغط المكثف

- ۱. عدم عمل مراوح الهواء (لو كان تبريد هواء) او عدم عمل برج التبريد ٠لو
 كان تبريد ماء)
 - ٢. عدم فتح سولنويد تبريد الماء
 - ٣. الحمل اكبر كثيرا من قدرة الشيللر

ارتفاع حرارة الضاغط

- ۱. تلف سولنويد التبريد او ال economizer
- تلف صمام الانتشار الخاص ب economizer ان وجد او توصيل غبر جيد
 لبالب صمام الانتشار بماسورة تبريد الضاغط

انخفاض حرارة سحب الضاغط

- ١. تلف صمام الانتشار
- ۲. انخفاض سريان الماء

ارتفاع حرارة السحب

- ١. تلف صمام الانتشار
- ٢. تلف حساس الحرارة

سبب انذار انخفاض الضغط

- ٣. عدم وجود سریان لماء الشیللر (فی الحالة دی التبرید ممکن عالی یعنی درجة الحرارة هتکون منخفضة)
- عدم فتح سُولونويد ال pump down (مش عارف يفصل انخفاض ضغط الاول ولا ارتفاع ضغط الاول)

144

- ٥. عدم عمل فالف التحميل الداخلي
- ٦. عدم فتح باى باص الخارجي اللي على الضاغط
 - ٧. تلف حسّاس الضغّط
 - ۸. تهریب شحنة التبرید

الامبير	ضغط السحب	ضغط الطرد	المشكلة
يزيد	یزید	یزید	زيادة الشحنة
یزید	یزید	یزید	سدد المكثف
یزید	یزید	یزید	عدم تثبيت بالب صمام الانتشار
یزید	یزید	یزید	عزل غير جيد للبالب
يقل	يقل	يقل	نقص الشحنة
يقل	يقل	يقل	ضعف طلمبة مياه المبخر
يقل	يقل	يقل	طقس بارد
يقل	يقل	يقل	تسريب شحنة البالب
يقل	یزیڈ	يقل	مشكلة بالضاغط


الغلاية



انواع الغلايات

- ١. انابيب مياه: المياه تمر بانابيب واللهب يحيط بها
 - ٢. انابيب نار: النار تمر بانابيب والمياه تحيط بها


الغلاية من النوع الدرم: (المياه في انابيب)



يوجد نوعين من الغلايات

- غلایة راسیة: اقل انتشارا تتوفر بسعات صغیرة
- غلاية افقية: الاكثر انتشار ،تتوفر بسعات كبيرة

مكونات الغلاية الافقية



حسم الغلاية: يحوى بداخله انابيب المياه والفرن الذي يوجده به الاشتعال محكم الاغلاق ومعزول حراريا

الولاعة: المسؤلة عن الاشعال وتنظيم تدقف الوقود والاكسجين وبها حساس الشعلة للتاكد من حدوث الاشعال ونافذة زجاجية لرؤية الاشعال

حساس المستوى: يوجد فى اعلى الغلاية وغالبا ٢ حساس لفصل وتشغيل طلمبة الماء فى حالة انخفاض مستوى الماء وفصل الغلاية فى حالة انخفاض المستوى لقيمة خطرة

زجاجة بيان المستوى: يوجد منها اثنين لبيان مستوى الماء داخل الغلاية وبعض الانواع بالزجاجة عوامة للتحكم في الطلمبة

حساس الضغط: يوجد منه ٢ على الاقل واحد لفصل وتشغيل الغلاية والتانى لفصل الغلاية فى حالة ارتفاع الضغط لقيمة خطرة ويمكن اضافة حساس ضغط اخر يتحكم بتشغيل شعلة عالية او شعلة منخفضة

سفتى فالف:يفتح عند ضغط معين لتسريب ضغط البخار الى الخارج فى حالة وصوله لقيمة خطرة وغالبا هذا يعنى –ان كانت الغلاية مازالت تعمل-تلف حساس الضغط العالى وحساس ضغط الخاص بفصل او توصيل الغلاية او تلف سفتى فالف نفسه!!!!!!!!!!!

فالف البخار: محبس لعزل الغلاية عن خط البخار

فالف التهوية: يفتح فى حالة ملء او تفريغ الغلاية (لطرد الهواء فى حالة ملء الغلاية ولسحب الهواء فى حالة تفريغ الغلاية)

طلمبة الماء: لتغذية الغلاية بالماء ويوجد بعدها فالف لعزل الغلاية عن خرج الطلمبة


فالف الطرد: يفتح كل فترة لطرد جزء من الماء لتقليل الرواسب بالغلاية او لتفريغ مياه الغلاية او لخفض مستوى الماء بالغلاية لاختبار حساس المستوى

التحكم فى الاملاح الذائبة TDS: عن طريق قياس التوصيلية conductivity للماء ومنها يمكن تحديد نسبة الاملاح بالماء وفتح فالف الطرد لطرد كمية من الماء (سيتم تعويضها من الديراتيور طبقا لحساس المستوى)

مبرد عينة الماء : انبوب اسطواني لاخذ عينة ماء من الغلاية وتبريدها لضمان سلامة الفني من البخار او المياه الساخنة

جسم الغلاية:

يحوى بداخله انابيب المياه والفرن الذي يوجده به الاشتعال (حجرة اللهب) محكم الاغلاق ومعزول حراريا



الياف السيراميك ceramic fiber وهي مادة عزل الباب من الداخل يجب عند التعامل معها بحذر بارتداء ماسك وقفاز


الولاعة



171 Figure

تحتوی ای ولاعة علی

- ١. محول الاشعال:
- ٢. الكترود الاشعال:
- ٣. حساًس الشعلة او اللهب:
 - ٤. طلمبة الوقود:
 - ٥. سلونويد الوقود:
 - ٦. فونية الوقود:
 - ٧. بللور الهُواءَ:



177 Figure



177 Figure

محول الاشعال او الايجنشن (Ignition) والكترود الاشعال:

الجزء الرئيسي لتوليد شرارة اشعال الولاعة

فنظرية العمل تعتمد على توليد شرارة بين قطبين عليهم جهد وبما ان ١ سـم من الهواء يتحمل ٣٠ كيلو فولت(جهد عزل الهواء) فيتم استخدام محول يقوم برفع الجهد الى جهد عالى يختلف من ولاعة الى اخرى ٩-١٤ كيلو فولت

واطراف الثانوى للمحول تتصل بالالكترود وهو قطبين من المعدن بينهم مسافة معينة Gap (<u>تختلف باختلاف جهد المحول</u>) فى حدود ٤ مللى تقريبا

عند بدء الاشعال يوصل كهرباء للمحول بالتالى يتولد جهد عالى على الالكترود فيولد شرارة بين الالكترود تقوم باشعال الوقود الخارج من فونية الوقود (لان الجهد اكبر من جهد عزل الهواء بين الالكترود)

- لذا فالمسافة بين الالكترود هامة جدا في نجاح توليد الشرارة
- نظافة الالكترود هامة جدا فى نجاح توليد الشرارة لان اى ترسبات او اتربة عليه ستعمل كعازل وقد تمنع تولد الشرارة
 - التوصيل الجيد للالكترود بالمحول هام جدا في نجاح توليد الشرارة
 - وجود شرخ في بورسلاين العزل دلالة على ضرورة الاستبدال
 - طبط المسافة بين Gap الالكترود والفونية هام جداً في نجاح الاشعال
- واكيد وجود وقود وهواء(في الفرن) ضروريين لنجاح الاشعال خخخخخ
 - اكيد بتشغيل وفصل الغلاية المستمر اى باستخدام المحول لتوليد الشرارة لبدء الاشعال يحدث تاكل او نئر للالكترود فيلزم اعادة ضبط المسافة Gap

صورة توضح Gap الالكترود والفونية



۱٦٤ Figure

حساس اللهب: ِ

- UV light sensor-Photo resistor sensor-Flame sensor-تعددت الاسامى والحساس واحد
 - هو حساس يقوم باعطاء اشارة عند نجاح الاشعال
- يجب الا يعطى اشارة عند تولد الشرارة والا يعتبر تالف ويجب تغييره
 - هو حساس طرفین اذا انعکس التغذیة (ای انعکس الطرفین) لن
 یعمل لذا برجاء کل الرجاء الانتباه لاطراف التوصیل

لاختبار فوتوسيل الشعلة

- ✓ يتم غلق محبس الغاز وتشغيل الغلاية واثناء الايجنشن او الاشعال ووجود سبارك (شرارة الاشعال) يتم قياس اشارة الفوتوسيل لازم تكون اقل من ١ فولت لو اعلى من كده يتغير
 - ✓ طبعا لازم تكون متأكد ان فالف الوقود ما بيسربشي !! (لو الفالف بيسرب وقود ممكن يحصل اشعال فبالتالي الحساس ممكن يكون سليم !!)
 - ✓ اثناء عمل الغلاية يتم فصل
 حساس الشعلة من مكانه
 (بجانب الولاعة) وتغطيته (حتى
 لايعطى اشارة لضوء الغرفة)
 والتاكد من توقف الغلاية عن



170 Figure


العمل فی خلال ۳ ثوانی لو غاز و۵ ثوانی لو سولار

الغلابة


قبل ماتغير الحساس قم بتنظيفه بقطعة قماش نظيفة والتاكد من توصيله (لان عكس اطراف التوصيل او وجود اتربة على الحساس لن يعمل الحساس) ثم تجربته (مع التاكد من عمل فالف الوقود وبللور الهواء وظبط مسافة دخول الحساس في المكان المخصص) اولا فقد تعمل

طلمية الوقود:

- ١. لتغذية النوزل بالوقود
- ٢. يوجد بها فلتر لحماية الطلمبة والنوزل من الترسيات والانسداد
- ٣. يوجد عداد ضغط على السحب واخر على الطرد لسهولة تحديد انسداد الفلتر او تلف الطلمبة ومعرفة ضغط الوقود
- ٤. يوجد سلونويد للتحكم في فتح او غلق الوقود للنوزل
 - ٥. يوجد رجلاش للتحكم في ضغط الوقود بالتحكم في راجع الوقود
- ٦. پوجد بای باص بین سحب وطرد الطلمبة عليه مسمار لغلق او فتح الباي باص في حالة تغيير طريقة التوصيل
- ٧. يوجد طريقتين للتوصيل خط واحد للسحب بالتالي الباي باص لازم یکون مفتوح او خط سحب واخر راجع بالتالی البای باص یکون مقفول




177 Figure



177 Figure

صورة توضح مكان مسمار الباى باص وكيفية فتح وغلق الباى باص لتغيير طريقة توصيل الطلمبة من خط سحب الى حط سحب وخط راجع او العكس



في حالة خطسحب وراجع

يتم تركيب المسمار بدون الوردة حتى يقفل على الاخر بالتلى الباى باص يعقق لان فيه راجع

خطواحد للطلمية

يتم تركيب الوردة للمسمار علشان المسمار مليققلشي على الاخر بالتالي يبقى الباي باص مفتوح لان مافيش راجع

۱٦٨ Figure

لظبط الاحتراق

- يتم التحكم في كمبة الهواء
- √ بواسطة دامبر يعمل يدوى بكامة
- ✓ بواسطة دامبر يعمل اوتوماتيك بموتور
 - ✓ التحكم بسرعة البللور بانفرتر
 - يتم التحكم في الوقود
 - ✓ التحكم بضغط الوقود يدوى برجلاش
- ✓ التحكم بضغط الوقود اوتوماتيك بواسطة اوتوماتيك رجيولاتر
 - √ التحكم هيد الاحتراق composition head
 - ✓ تغيير النوزل (النوزل لها مقاسات)
- قياس حرارة العادم ونسبة اول وثانى اكسيد الكربن بالعادم


اذا كان التحكم فى الهواء الى وفى الوقود الى بالتالى يمكن التحكم فى نار الشعلة لتتناسب مع مقدار الضغط فمثلا لو الضغط الغلاية قليل يعمل باشعال كامل وكل ما وصل لقيمة الضغط المطلوبة يقلل من شعلة الولاعة بالتحكم فى الوقود والهواء والنظام ده غالى

- الولاعة تكون نظام شعلتين بالتالى عند انخفاض ضغط الغلاية بصورة
 كبيرة تعمل بالشعلة العالية وعند اقتراب الضغط من القيمة المطلوبة
 تعمل الشعلة الواطية او المنخفضة....
- الولاعة شعلة واحدة ويفصل الغلاية حساس الضغط عند الوصول للقيمة المطلوبة وعند انخفاض الضغط تعمل الغلاية وفى كل الحالات تعمل بشعلة واحدة عالية
- الولاعة المشروحة سابقا هى شعلة واحدة ويتم ضبط الاشعال مرة واحدة او كلما استدعت الضرورة بواسطة التحكم فى ضغط الوقود يدوى بواسطة رجلاش والهواء ثابت
 - الولاعة ممكن تكون غاز او سولار او الاثنين
 - طول لسان اللهب او زيادة عرضه بسبب زيادة تدفق الوقود او عدم توافق كمية الهواء مع الوقود قد يؤدى لانصهار ماسورة اللهب

خط الغاز

لو ضغط الغاز اقل من الضغط المطلوب للولاعة يجب استخدام booster للغاز

للتغلب على اى انخفاض للضغط بين الضغط عند العداد والضغط عند تغذية الولاعة يجب التقليل من الاكواع فى الخط elbow قدر الامكان واحيانا يوجد حساس ضغط للهواء لفصل الغلاية فى حالة انخفاض ضغط هواء الولاعة



179 Figure



خط السولار

یجب ان یکون هناك فلتر استخدم وصلة مرنة للتوصیل بمضخة السولار یجب وجود فالف عزل للمضخة یجب تفریغ تانك السولار من الماء یجب تنظیف التانك من الرواسب والشوائب یجب تغییر فلتر السولار علی الاقل كل یجب تغییر فلتر السولار علی الاقل كل یجب منظم لضبط ضغط الوقود یدوی او فیه منظم لضبط ضغط الوقود یدوی او توماتیكی

۱۷. Figure

- لو موتور بلور الولاعة احادی الوجه یبقی اکید معاه مکثف وبالتالی
 بیحتاج تغییر المکثف کل فترة
- لو موتور بللور الهواء ٣ فاز برجاء الانتباه من اتجاه تشغيل الموتور!!
 - لاتقم بتنظیف الولاعة بسائل قابل للاشتعال (کحول/بنزین) !!!!
- يتم استخدام فلتر لوقود السولار قبل الطلمبة لحماية الطلمبة ونوزل
 الوفود بالغلاية من الانسداد او الترسبات ان صح التعبير
 - عكس طرفى تغذية الولاعة L-N سيؤدى لفشل الاشعال ock out
 - بمعنی اخر عکس طرفی تغذیة حساس الشعلة لن یعمل بالتالی سیسبب lock out
 - بعض الولاعات تقوم تلقائيا بالفصل كل ٢٤ ساعة تشغيل واعادة تشغيلها للتاكد من كفاءة وحدة تحكم الولاعة!
- لو مستوى السولار فى التانك مظبوط وجميع الفلاتر نظيفية وجميع المحابس مفتوحة والطلمبة تعمل ولا تعطى وقود يتم اخذ هواء من الطلمبة بتهوية عداد ضغط الطرد قليلا حتى خروج الهواء وبدء خروج الوقود فيتم الربط مرة اخرى والف مبروك

خطوات التشغيل

عند بدء الغلاية

- √ لو مستوى الماء مظبوط
- √ وضغط الغلاية اقل من الصغط المطلوب
- ✓ حساس الضغط العالى مش موصل (لو تالف وموصل الغلاية لن تعمل)
 - ✓ درجة الحرارة اقل من القيمة الخطرة (يوجد ثيرموستات لفصل الغلاية عند حرارة معينة)
- √ جميع السينسور على الابواب تعمل (للتاكد من غلق الابواب جيدا!!)
 - ✓ يقوم وحدة التحكم بتشغيل بللور الهواء لزمن معين وليكن ٢٠ ثانية لطرد اى غاز او وقود بفرن الاشتعال قبل البدء purge
 - √ يتم توصيل جهد لمحول الاشعال بالتالى تتولد شرارة بين الكترود الاشعال
 - ✓ يتم قتح الايجنشن سلونويد او سلنويد الاشعال لبدء الاشعال
- ✓ يجب ان يؤكد حساس الشعلة حدوث الاشعال فى خلال اقل من ١٠ ثوانى والا سيغلق صمام الوقود ويفصل محول الاشعال ويعطى انزار lock out
 - √ لو تم تاكيد الاشعال بواسطة الحساس يتم تشغيل صمام الوقود الرئيسي
- ✓ طوال فترة التشغيل يجب ان يظل حساس الشعلة مأكد الاشعال لو
 فصل يجب ان تفصل الغلاية في اقل من ٥ ثواني طبقا لنوع الوقود
 - ✓ يتم التحكم في تشغيل وفصل الغلاية حساس الضغط فيقوم بتشغيل الغلاية وليكن عند ٥ بار وفصلها عند ٦ بار
- ✓ يقوم حساس الضغط العالى بفصل الغلاية لو وصل الضغط ل ٦,٥ بار
 لان ده معناه تلف حساس الضغط الرئيسي ومافصلشي الغلاية
 - ✓ يقوم الثيرموستات او حساس الحرارة ووحدة الحرارة بفصل الغلاية
 في حالة وصول الحرارة لقيمة خطرة
- √ يقوم حساس المستوى بالمحافظة على مستوى الماء بالغلاية ويفصل الغلاية في حالة انخفاض مستوى الماء للحفاظ على الغلاية
- ✓ يوجد وحدة تحكم boiler controller للتحكم فى الغلاية حيث يوصل الدخل من حساسات حرارة وضغط ومستوى وسفتى ابواب الى وحدة التحكم وتوصيل الخرج من بللور وصمامات واشعال الى خرج الوحدة وهى المسئولة عن التشغيل والفصل طبقا لتتابع التشغيل السابق


حساس المستوى

۱. حساس مستوى الاول

- √ تشغيل وفصل الطلمبة
- √ انزار انخفاض مستوى الماء الاول (فصل الغلاية)

۲. حساس مستوی الثانی

- √ انزار ارتفاع منسوب الماء (فتح فالف الطرد لخفض المنسوب)
 - √ انزار انخفاض مستوى الماء الثاني (فصل الغلاية)




يقوم ريلاى الحساس بقياس التوصيلية او المقاومة بين الطرف المشترك (الارضى - جسم الغلاية) والالكترود الخاص بتشغيل الطلمبة لو المقاومة كبيرة يعنى اوبن يبقى المستوى الماء اقل عن الالكترود بالتالى يشغل الطلمبة حتى يزيد الماء الى الكترود فصل الطلمبة بالتالى المقاومة بين الارضى والكترود فصل الطلمبة قليلة فيفصل الطلمبة وهكذا اذا انخفض الماء عن الكترود حساس انخفاض المستوى الاول او التانى تكون المقاومة بين الارضى و الالكترود كبيرة فيقوم الريلاى بارسال اشارة لمتحكم الغلاية الذى بدورة يدى انزار ويفصل الغلاية لو وصل الماء الى الكترود المستوى العالى يدى انزار ويعمل فالف الطرد لطرد الماء واعتقد يفصل الغلاية لان ده معناه عدم توقف الطلمبة او اوا او

 فى حالة وجود ٢ حساس مستوى وفصل الغلاية بسبب انزار المستوى الاول ولو في حمل على الغلاية بالتالى يحدث انخفاض كبير فى الضغط فيزيد معدل تبخر الماء بالغلاية فتعطى انزار المستوى التانى لو هتغیر حساس المستوی لازم تخلی بالك ان الحساس الجدید طول الالکترود هو الطول القیاسی وسیادتك هتقطعه علی نفس طول الحساس اللی عندك



۱۷۲ Figure

- √ حساس المستوى ممكن يكون الكترود واحد
 - √ حساس المستوى ممكن يكون ٢ الكترود
 - ✓ حساس المستوى ممكن يكون ٣ الكترود
 - ✓ حساس المستوى ممكن يكون ٤ الكترود



۱۷۳ Figure

- فى الاغلب بيكون الارضى او الطرف المشترك هو جسم الحساس (مكان ربط الحساس بالغلاية) لانها بتكون معدن (علشان يوفر الكترود) يعنى سيادتك لا تستذكى وتربط الحساس بتفلون خخخخخخخ
- لو هیرکب علی تانك بلاستیك یبقی بیستخدم الکترود كطرف مشترك...

زجاجة بيان مستوى الماء داخل الغلاية:

من اسمها تستخدم لبيان مستوى الماء داخل الغلاية ويوجد منها اثنين على الاقل

يوجد على انابيب دخل زجاجة البيان محابس لعزل الزجاجة عن الغلاية فى الصيانة كما يوجد محبس طرد او تفوير ماء زجاجة البيان ويتصل خرج المبحس بفالف الطرد الرئيسي للغلاية blown down valve عن طريق انابيب نحاس

- فى انواع يكون بداخل الزجاجة عوامة تتحكم فى تشغيل او فصل طلمبة الماء او فصل الغلاية
- أنواع اخرى هي مجرد زجاجة لبيان المستوى ولا علاقة لها بالتحكم



۱۷٤ Figure

سبب زيادة الفقاعات في الغلاية

- ١. التغذية بماء بارد
- استهلاك بخار اكبر من سعة الغلاية (كلما زاد استهلاك البخار زادت الفقاعات بصورة عامة)
 - ٣. فتح محابس البخار فجأة


وجود فقاعات فى الماء ده عادى فى الغلاية ولكن زيادتها للاسباب السابقة ستؤدى لاختلاف مستوى الماء فى الغلاية عما يظهر فى زجاجة البيان

وقد تؤدى لفصل الغلاية بالارم انخفاض مستوى الماء ولكن فعليا مستوى الماء مظبوط وكا تم الايضاح فان بسبب الفقاعات انخفض مستوى الماء بزجاجة البيان

يجب الا نركز على الفقاعات الهواء فقط فهناك اسباب اخرى مثل

- ا. حدوث سدد في الانبوب المغذى لزجاجة البيان ويحتاج الى تنظيف في الصيانة الاسبوعية -بعد فصل الغلاية بالطبع-
 - ٢.مشكلة في طلمية الماء
 - ٣. وجود هواء في طلمية الماء
 - ع.محابس الماء مغلقة في سكة طلمبة الماء او في سكة تغذية الديرتور

اختلاف المستوى في زجلجة بيان المستوى



۱۷º Figure

كل زجاجة بيان ليها فالف طرد لتفوير الماء بالزجاجة

- ١. فتح فالف طرد مياه زجاجة البيان
- ١. قفل المحبس العلوى لمدة ٣ثواني لطرد الماء ثم فتحه
- ٢. قفل المحبس السفلى لمدة ٣ ثواني لطرد البخار ثم فتحه
 - ٣. غلق محبس طرد الماء blown down

- مستوى الماء داخل الغلاية قد يختلف عن مستوى الماء فى زجاجة البيان نتيجة الفقاقيع bubbles وذلك للاسباب التالية
 - A. استهلاك البخار اكبر من سعة الغلاية ينتج عنه انخفاض كبير للضغط ينتج عن زيادة معدل تبخر الماء وزيادةال bubbles وقد تصل الغلاية الى low level water وتفصل...
 - B. وجود املاح في الماء وبالتالي تسبب في فقاقيع ورغوة.....
 - C. عدم تسخين ماء التغذية وبالتالى عند تعويض الغلاية بالماء تنخفض حرارتها ويقل الضغط

فالف الامان

يستخدم لحماية الغلاية من الضغط الزائد عند وصول الضغط داخل الغلاية لقيمة حرجة يفتح الفالف مسربا لضغط الزائد الى الخارج

يجب عدم تغيير مغايرة الفالف

تتم معايرة الفالف بشركة متخصصة كل عام تقريبا

يتم توصيل خرج الفالف ماسورة لاخراج البخار للخارج

يجب ان تكون قطر الماسورة اكبرمرتين من قطر الدخل لضمان عدم وجود اى ترسبات تعيق خرج البخار


يجب مراعاة عدم عودة تكثيف البخار للفالف ويتم التخلص من الماء بعيدا...



۱۷٦ Figure

فالف التهوية

- عند ملء الغلاية بالماء يجب فتح التهوية العلوية للغلاية لطرد اى
 هواء يكون بالداخل حتى لايتم حبسه
 - عند ملىء الغلاية يجب فتح فالف البخار (اعلى الغلاية)
- عند تفريغ الغلاية يجب فتح محبس التهوية ايضا لان التفريغ هيعمل فاكيوم داخل الغلاية
 - اكيد عند تشغيل الغلاية يجب غلق محبس التهوية!



۱۷۷ Figure

محبس الماء


يستخدم لغلق خط تغذية الماء عند الضرورة

- فى شيك فالف او صمام عدم
 رجوع بعد طلمبة الماء لمنع
 رجوع ماء من الغلاية الى تانك
 الديراتور
 - عودةً ماء ساخن الى التانك او شيك فالف الى الطلمبة يكون سببه الشيك فالف تالف



۱۷۸ Figure

 فى مصفاة للماء بعد فالف تغذية الماء لحجز اى شوائب او اجسام غريبة من دخول الغلاية



(فالف الطرد) blown down

فى الغلاية من النوع درم Drum يوجد درم علوى واخر سفلى وفى السفلى فى خط طرد كل فترة يفتح قليلا لطرد جزء من الماء (ليطرد معه اى رواسب فى اسفل الدرم السفلى مثلا رواسب غير قابلة للذوبان نتيجة عسر الماء)

بعد ایقاف الغلایة یتم فتح الفالف بضعة ثوانی او حتی التاکد من خلو الماء من الرواسب

يعمل الْفَالف ايضا فى حالة ارتفاع مستوى الماء بالغلاية يوجد ايضا فالف طرد لماء زجاجة بيان المستوى (كل زجاجة ليها فالف طرد)



۱۸ · Figure



۱۸۱ Figure

- يتم تفوير الغلاية اى ايقاف الغلاية وفتح صمام تفريغ الماء منها لتقليل الاملاح المذابة بها حتى لا تسبب تاكل او ترسبات على المواسير وفيه معادلة تحدد كمية المياه المطلوب تفويرها واكيد تعتمد على نسبة الاملاح فى المياه ولو عملنا كده ده معناه ان الفنى المسئول عن الغلاية لا يقوم بدوره على اكمل وجه (لم يضيف الكيماويات بانتظام لم يتابع عمل السوفتنر للتخلص من الاملاح)
- و حدث سدد فى بلاعات الصرف ده معناه تكون رواسب غير قابلة للذوبان مع املاح العسر الموجوده فى الماء بفعل الكيماويات المضافة لمياه الغلاية وده برضه معناه ان الفنى المسؤول عن الغلاية لم يقم بدوره المطلوب بالتاكد من عمل السوفتنر (عدم عمله يؤدى لوجود الاملاح فى المياه مما تفاعل مع الكيماويات المضافة وتكون رواسب طيب ليه بنضيف الكيماويات دى؟ بنضيفها كخط دفاع اخير للتخلص من الاملاح فى حالة نوم الفنى المسؤول فى العسل خخخخ)

لوحة التحكم بالغلاية

حساس ضعط فصل/توصيل

يفصل الغلاية عند وصول الضغط للقيمة المطلوبة وليكن ٦ بار يشغل الغلاية عند انخفاض الضغط الى ٥ بار مثلا

حساس الضغط العالى

يفصل الغلاية ويعطى الالرم وانذار صوتى عند وصول الضغط لقيمة عالية (يظبط على ٠,٥ بار اقل من ضغط فتح سفتى فالف)


حساس ضغط عالى /منخفض

يستخدم لتشغيل الولاعة العالية فى حالة ضغط منخفض والولاعة المنخفضة فى حالة الضغط العالى والكلام ده فى حالة الولاعة شعلتين يظبط على ضغط اقل من ضغط حساس تشغيل وفصل الغلاية ب ٠٫٥ بار تقريبا



117 Figure

ملحقات الغلابة



۱۸۳ Figure

- عدم ملء الغلاية رغم عمل طلمبة الماء قد يكون بسبب غلق احد محابس الماء يدوى او ان الطلمبة واخده هواء فنقوم بفك مسمار ناحية خرج الطلمبة لتنفيس الهواء من الخط ثم ربط المسمار مرة اخرى
 - يفضل عدم تشغيل طلمبة الماء الا بعد امتلاء الديراتور بالماء فقد
 يكون سحب الطلمبة للماء اكبر من تغذية التانك وتعمل الطلمبة
 بدون ماء قد يؤثر عليها
 - المفروض يكون الديراتور عليه عوامه لغلق فالف دخول الماء عند مستوى معين
- یفضل عدم تعویض الغلایة وهی تعمل بماء بارد لان الماء البارد یحتوی علی اکسجین والذی یسبب تاکل للغلایة من الداخل فلابد من تغذیة الغلایة بالماء الساخن ۸۵ درجة سلیزیوس والذی یتخلص من نسبة کبیرة من الاکسجین المذاب واستخدام کیماویات للتخلص من باقی الاکسجین ایضا الماء البارد سیعمل علی انخفاض حرارة الغلایة مما یؤدی الی زیادة معدل التبخر مما قد یؤدی لفصل الغلایة نتیجة انخفاض المستوی
 - يتم تسخين الماء باستخدام راجع البخار او باستخدام غازات عادم الغلاية بواسطة الايكونوميزر

الديراتور Dearetor

تانك يتم به تسخين مياه تغذية الغلاية عن طريق راجع البخار وممكن ايضا عن طريق البخار الناتج من blown down

لنزع الغازات (فقعات من الاكسجين او ثانى اكسيد الكربون تكون موجودة بالماء البارد) وايضا لتقليل استهلاك الوقود ويتم نزع الاكسجين لمنع حدوث التاكل في مواسير الماء داخل الغلاية

يتم دخول الماء المعالج كيماويا على مصفاه ورشاش ويقابل المياه البخار القادم من راجع الغلاية حيث يتم التخلص من فقاعات الاكسجين او ثانى اكسيد الكربون الموجود بالماء بان تصعد لاعلى وتتساقط الماء داخل التانك




۱۸٤ Figure

قد يكون الديرتور تانك مفتوح وده كفائته منخفضة ونادر او مغلق وده الشائع او مغلق وبه ضغط وده في حالة الغلايات الكبيرة

صورة اخرى توضح الية عمل تانك الديراتور

حيث يوجد باعلى الديراتور تانك تكثيف علوى ليسمح بتكاثف بخار الماء ليعود الماء للديراتور مرة اخرى




ليراتور لنزع االاكسجين والغازات من الماء

1Aº Figure

- يمكن التخلص ايضا من الاكسجين بواسطة الكيماويات
- تسخین الماء لدرجة ۸۵ فی الدیراتور یوفر ۷۵ % من الکیماویات ویزید من کفاءة الغلایة لتقلیل زمن الطرد blown down
- عند زیادة درجة حرارة الماء الداخل ٦ درجات یقل استهلاك الوقود
- یجب عدم تغذیة الغلایة بمیاه باردة والا هتسبب انخفاض فجائی
 فی حرارة الغلایة ینتج عنها تبخر سریع وینخفض منسوب الماء
 فتفصل الغلایة

تانك التمدد

عند زيادة حرارة الماء فان الماء يتمدد بالتالى يجب ان يكون هناك تانك لاستبعاب هذا الماء



Temperature vs Density

۱۸٦ Figure


هذا التانك يكون به ديفرام عندما يسخن الماء ويتمدد يضغط على الديفرام فيتغلب على الهواء اسفل الديفرام ليستوعب الماء الزائد فى الدائرة وعندما تقل الماء يقل الضغط على الديفرام فيرتد لوضعه مرة وذلك لعدم زيادة ضغط ماء التانك الرئيسي لدرجة خطرة




۱۸۷ Figure

الماء يكون اعلى الديفرام ودرجة حرارته هى درجة حرارة الدائرة وضغط الماء هو الضغط الطبيعى فلا يستطيع التغلب على ضغط الهواء اسفل الديفرام

عند زيادة حرارة الماء تتمدد ويزداد ضغط الدائرة فيتغلب على ضغط الهواء فى تانك التمدد ويتمدد الديفرام ليستوعب زيادة الماء وغالبا يوجد فقط فى الغلايات الراسية صغيرة السعة




۱۸۸ Figure



119 Figure

economizer الایکونومیزر

كفاءة الغلاية تزيد بتسخين ماء الدخل حيث تقلل من استهلاك الوقود لذا يتم الاستفادة من حرارة غاز العادم بتسخين مياه الدخل عن طريق عمل مبادل حرارى بين ماء الدخل وغازات العادم وهو مايعرف بالايكونوميزر



19. Figure

الغلايات الحديثة الايكونوميزر بيبقى داخليا اي داخل جسم الغلاية

يقوم برفع حرارة الماء الى ١٠٠ درجة سليزيوس

يقوم بخفض حرارة العادم الى ١٤٠ درجة سليزيوس

خفضُ حرارة العادم اكثر من ذلك يزيد احتمالية حدوث تكثيف وبالتالى حدوث تاكل

يوجد على دخل وخرج الايكونوميزر شيك فالف وحساس حرارة لقياس حرارة الماء والغاز لمعرفة حالة الايكونوميزر

١٠% زيادة في حرارة الماء الداخل للغلاية يزيد كفائة الغلاية ٢%

الميسر

السوفتنر او الميسر يستخدم للتخلص من عسر المياه اى الاملاح الذائبة فى الماء لمنع حدوث ترسبات او تكلسات على الغلاية من الداخل والتى قد تسبب الانهيار لانها تسبب فى ارتفاع حرارة اجزاء من الغلاية عن اجزاء اخرى كما انها تضعف الغلاية وتقلل من عمرها الافتراضى كما ان ترسب الاملاح على جدران او مواسير الغلاية يقلل من انتقال الحرارة مما يقلل من كفاءة تشغيل الغلاية

حيث يقوم بخفض نسبة الاملاح الذائبة الكلية TDS فى الماء الى ٢٠٠٠-٢٥٠٠

انبوب اسطوانى به فى القاع جرش (زلط ان صح التعبير) لمنع اختلاط الرينز (رمل من نوع خاص للفلترة) بالماء فى الخروج، واعلى طبقة الجرش يوجد طبقة الرينز التى تزيل الاملاح من الماء (وتحتاج الى تنشيط بعد فترة)



191 Figure


- انبوب خروج الماء من السوفتنر تكون فوهته موجودة فى طبقة الجرش كما تم الايضاح لمنع خروج الرينز مع الماء حيث يعمل الجرش كفاصل للرينز
 - یدخل الماء لیسقط داخل السوفتنر فیمر عبر الرینز والتی تمتص الاملاح الماغنسیوم والکالسیوم ثم یسقط الماء اسفل الرینز عبر الجرش لیمر عبار ماسورة الی اعلی للخروج
 - یحتاج السوفتنر الی تنشیط الرینز کل عدد ساعات تشغیل معینة تبرمج عبر الهید
 - داخل الهيد يوجد فلتر لخط التنشيط.....

تنشيط السوفتنر



۱۹۲ Figure

المرحلة الاولى: تمدد الرينز الماء يدخل عبر الانبوب فى المنتصف الموجود فوهته اسفل الجرش (مكان خروج الماء فى حالة عمل السوفتنر) فيتمدد الرينز الى اعلى



المرحلة الثانية (٥٠ دقيقه) التنشيط الماء يسقط داخل السوفتنر (عبر دخل الماء العادى) ويمر من الماسورة فى المنتصف لاعلى (خرج الماء العادى) و يسحب ماء مالح من المنشط لتنشيط الرينز

المرحلة الثالثة (١٠ دقائق) الشطف يتم دخول الماء الى السوفتنر ويخرج من الماسورة فى المنتصف وكمية صغيرة من الماء تذهب الى المنشط (به عوامة) حيث تقوم هذه المرحلة بشطف الرينز

مواصفات الماء داخل الغلاية

- میاه قلویة ۱۰٫۵-۱۲ عند حرارة الجو
- **۲**. الاجسام الغريبة (رواسب) اقل من ۲۰۰ PPM رواسب
 - ٣. الكللور اقل من 500ppm
 - **٤**. الفوسفات اقل من 50ppm
 - ۵. صودیوم سلفات 70PPM
 - ٦. الفوسفات اقل من 50PPM
 - ۷. قاعدية كلية اقل 1000ppm
 - ۸. الحديد PPM 1
 - ٩. السيليكا اقل من 150PPM
 - ١٠. الاكسجين الذائب=صفر
- TDS(total dissolved soled) الاملاح الذائبة الكلية (۱۱. دائبة الكلية (2500-3500PP
- Caustic Alkalinity 350mg/kg minimum as CaCO3 .17

.17

جميع القيم السابقة هي قيم استرشادية ويرجى الالتزام بما جاء بمانيوال الغلاية او ما يوصي به وكيل الغلاية

كيماويات الغلاية

- ۱. زیادة البی اتش للمیاه (قلوی): کربونات صودیوم او صودا کاویة للضغوط اقل من ۱۶ بار (PH 10.5-12)
 - التخلص من العسر: فوسفات ثلاثى الصوديوم ويزود البى اتش كمان ولكن يكون رواسب غير قابلة للزوبان مع مكونات العسر (الاملاح الذائبة الكلية3500-TDS 2500)
 - ٣. التخلص من الاكسجين الذائب: باستخدام كبريتات الصوديوم
 وبالتالي يحد من التاكل
- التخلص من ثانى اكسيد الكربون: تستخدم الامينات المعادلة لمعادلة ثانى اكسيد الكربون فى متكثفات البخار او نستخدم الهيدرازين ولكنه لا يستخدم فى حالة وجود تلامس مباشر بين البخار والمنتجات الغذائية او المشروبات
 - ٥. مضادات للرغوة
 - ٦. مزيلات الحمأه (السلدجSludge) لمنع التصاق الحمأه بجسم الغلاية

جميع الاضافات الكيماوية السابقة هى استرشادية ويرجى الالتزام بما يوصى به اختصاصى معالجة المياه

ملىء الغلاية

يجب التاكد من فتح الاتي

- ١. فتح فالف التهوية
- ٢. فتح جميع المحابس على خط تغذية الماء
 - ٣. فتح محبس عزل عداد ضغط البخار
 - ٤. فتح محبس عزل عداد ضغط الماء

يجب التاكد من غلق الاتي

- ١. غلق فالف البخار الرئيسي
- ۲. غلق فالف الطرد الرئيسي main blown down
 - ٣. غلق فالف طرد ماء زجاجة البيان
 - ٤. غلق محابس تغذية الوقود
 - وضع مفتاح الغلاية في وضع ايقاف
 - توصيل مفتاح كهرباء اللوحة
 - تشغيل الطلمبة 🎍
 - عمل vent لتهوية اي هواء في خط الماء
- ستعمل الطلمبة الماء حتى وصول الماء للمستوى المطلوب وتفصل توماتيكي
- فتح محبس الهواية العلوى عند ملء الماء لتصريف الهواء من الغلاية
 ولا يتم حبسه حتى ضغط معين

تفوير الغلاية

يعنى تفريغ ماء الغلاية

- يجب ان تنتظر حتى تبرد الغلاية
 - افصل مفتاح كهرباء اللوحة
- اعزل تانك الماء وطلمبة الماء عن طريق غلق المحابس المناسبة
 - افتح فالف التهوية
 - افتح محبس تصریف الماء (محبس عزل فالف الطرد)
 - افتح فالف طرد الماء blown down valve

_

بدء غلاية باردة

- العمر الافتراضى للغلاية مرتبط بعدد مرات تشغيل الغلاية من وضع (بارد) الى وضع تشغيل
- الغلاية التى تظل فى وضع تشغيل وضغط مستمر عمرها الافتراضى اطول من التى تتوقف حتى تبرد ثم تعمل مرة اخرى
- سبب ذلك هو اختلاف الحرارة داخل الغلاية ، فحرارة الفرن غير حرارة الماء عند بدء غلاية باردة (لان كمية الماء ستاخذ وقت طويل للاكتساب الحرارة) بالتالى معامل تمدد الاجزاء بالداخل مختلف واكبر مايمكن فى حالة بدء غلاية باردة مما يسبب اجهاد حرارى وميكانيكى على اجزاء الغلاية ويقلل العمر الافتراضى ايضا لعزل الباب والغلابة
- كلما زاد زمن وصول الغلاية للحرارة والضغط المطلوب من لحظة بدء غلاية باردة زاد من عمرها الافتراضى وبالعكس تشغيل غلاية باردة ووصلها للحرارة المطلوبة فى وقت قليل يقلل من العمر الافتراضى لها بسبب الاجهادات الحرارية والميكانيكة، طيب تتحل ازاى يابرنس؟ لو الغلاية بها شعلة عالية واخرى واطية يتم تشغيل الغلاية بالشعلة الواطية لبضعة دقائق ثم فصل الغلاية لى ٢٠ دقيقة (حتى تكتسب الماء حرارة الفرن وتحتفظ بها) ثم عمل blown down ثم تكرار العملية مع زيادة زمن التشغيل وتقليل زمن الايقاف ثم تشغيل الغلاية بصورة مستمرة (القصة انك لو هتبدء والغلاية باردة متشغلشى الغلاية وتسيبها شغالة حتى تحقيق الضغط علشان الاجهادات فلازم تطول فترة تشغيل الغلاية بتشغيلها ثم فصلها لدقائق ثم تشغيلها وهكذا حتى تاخذ وقت اطول)

بدء الغلاية

- يتم ملء الغلاية بالماء كما تم الايضاح
 - یتم فتح محابس خط الوقود
 - يتم التاكد من غلق محبس البخار
- وضع مفتاح الغلاية على وضع تشغيل
- یعمل البللور لزمن محدد لطرد ای غاز او وقود داخل الفرن لمدة تقریبا ۵۵ ثانیة وهو مایعرف بالبیرج purge
- ستقوم التجكم بفتح صمام الوقود الفرعى وتشغيل الاشعال
 ويجب ان يؤكد حساس اللهب الاشتعال فى اقل من ١٠ ثوانى
- اذا اكد حساس اللهب الاشتعال يتم فتح صمام الوقود الرئيسى وبكده تعمل الغلاية
- اذا لم يؤكد حساس الشعلة الاشتغال تفصل الغلاية وتعطى انزار
 - يمكنك رؤية حدوث اشعال ام لا خلال النافذة المعدة لذلك فى الولاعة (علشان تحدد الحساس بايظ ولا ايش)

المتابعة البومية:

- التاكد من مستوى الماء
- فصل حساس الشعلة من مكانه (جانب الولاعة) وتغطيته والتاكد من
 توقف الغلاية عن العمل في خلال ٣ ثواني لو غاز و٥ ثواني لو سولار
- خفض مستوى الماء بالغلاية اما عن طريق التبخير او عن طريق فالف الطرد ومراقبة انخفاض المستوى فى زجاجة البيان والتاكد من عمل طلمبة الماء ثم غلق فالف طرد الماء والانتظار حتى وصول الماء للمستوى الطبيعى وتوقف الطلمبة
 - فصل مفتاح تشغيل طلمبة الماء و خفض مستوى الماء بالغلاية اما عن طريق التبخير او عن طريق فالف الطرد ومراقبة انخفاض المستوى في زجاجة البيان والتاكد من انزار انخفاض المستوى وتوقف الغلاية، ثم تشغيل طلمبة الماء مرة اخرى والتاكد من وصول الماء للمستوى وتوقف الطلمبة وعدم سبدء الغلاية الا بعد عمل رسبت
- ممكن توفر في الماء والضغط المفقودين بالاختبارين السابقين وذلك
 عن طريق فصل طلمبة الماء والمشغل يتعب شوية ويتابع الغلاية
 حتى انخفاض المستوى بفعل التبخر وحدوث انزار ثم يقوم بتشغيل
 فالف الطرد فينخفض المستوى ويتاكد من فصل الغلاية فيقوم بغلق
 فالف الطرد وتشغيل طلمبة الماء والتاكد من عمل الطلمبة وعودة
 المستوى الماء وتوقف الطلمبة فيقوم بعمل ريسيت وتشغيل الغلاية

ايقاف الغلاية(لساعات)

- وضع مفتاح تشغیل الغلایة علی وضع اوف او فصل
- ستفصل الغلاية ويعمل بلور الهواء لزمن معين لطرد اى غاز (بيرج)

ايقاف الغلاية (ايام)


- وضع مفتاح تشغیل الغلایة علی وضع اوف او فصل
- ستفصل الغلاية ويعمل بلور الهواء لزمن معين لطرد اى غاز (بيرج)
 - غلق فالف البخار
 - ضبط الغلاية على تشغيل الطلمبة فقط
- تاكد من مستوى الاكسجين في ماء الغلاية في الحدود المسموحة
 - فتح محبس التهوية

ملحوظة

عند زيادة حرارة الماء فان الماء يتمدد اى يزداد فى الحجم وعند فصل الغلاية و انخفاض حرارة الماء فان حجم الماء يقل مما قد يسبب فاكيوم داخل الغلاية فتسحب ماء (لو فالف تغذية الماء مفتوح) وتمتلىء على الاخر بالماء

الجزء الرابع الخدمات

زيادة الحرارة تقلل من الكثافة وبما ان الكثافة هي حاصل قسمة الكتلة على الحجم مع العلم ان الكتلة ثابتة لاتتغير اذا الحجم يتغير وبما ان العلاقة بين الكثافة والحجم عكسية اذا انخفاض الكثافة يقابلها زيادة الحجم (اشهر مثال هو الزئبق فمعامل التمدد ليه كبير ومنتظم لذا يستخدم في قياس الحرارة (الترمومتر) حيث يتمدد الزئبق بالحرارة وينكمش بالبرودة)



۱۹۳ Figure

مشكلة شائعة عند فصل الغلاية فان البخار الموجود بها سيتكثف ويسبب فاكيوم بداخل الغلاية ولو فالف تغذية الماء مفتوح هيسحب ماء (بدون عمل الطلمبة نتيجة الفاكيوم) حتى تمتلىء الغلاية بالماء تماما وعند النظر لزجاجة البيان يا اما تجدها فاضية او مليانه على الاخر (لو زجاجة البيان فاضية ومافيش انزار انخفاض مستوى يبقى الغلاية اتمليت بالماء بسبب الفاكيوم) فما عليك الا ان تفتح محبس التهوية وعمل طرد للماء عن طريق فالف الطرد حتى وصول الماء للمستوى المطلوب

ايقاف الغلاية (اسابيع)

- بتم ملء الغلاية بالماء حتى فتحة البخار لطرد اكبر كمية من الاكسجين
 - ثم تفریغ الغلایة بالکامل
- فتح الابواب بالكامل ، والافضل وضع لمبات اضاءة (outdoor) مضادة للماء وتوزيعها داخل الغلاية لتوفير مصدر للحرارة

تخزين الغلاية

- الطريقة الاولى(الطريقة الجافة)
 يتم تجفيفها من الداخل وغلق المحابس وعزلها عن اى غلاية اخرى ووضع نصف كيلو اكسيد كالسيوم لامتصاص الرطوبة ونصف كيلو فحم نشط لتقليل الاكسجين ويغير اكسيد الكالسيوم كل ٣ شهور
 - ٢. طريقة اخرى (الطريقة الرطبة)
 - يتم ملء الغلاية ماء حتى فتحة خروج البخار
 - يتم اضافة صودا كاوية للماء حتى يصبح قاعدى
 - اضافة كبريتات الصوديوم لازالة الاكسجين
 - لفترات التوقف الطويلة يجب اضافة ۱۰۰ ملجم هيدرازين (للتخلص من ثانى اكسيد الكربون)

ملاحظات

- ای ماسورة تسرب ماء او بخار یتم الغاءا بعمل طبة لها (ماسورة داخل الغلایة)
 - كفاءة الغلاية تعتمد بطريقة مباشرة على كمية الهواء
- درجة حرارة العادم يجب ان تكون اقل مايمكن لتحقيق اعلى كفاءة
 - یجب ان پتم تسخین الوقود بسخان او ببخار..
 - وجود تكلسات بدرجة كبيره على جدار الغلاية يؤدى لزيادة درجة حرارة هذا الجزء او خداع اجهزة البيان
 - مصیدة البخار تمنع مرور البخار وتسمح بمرور الهواء والماء فقط
 وتوجد في نهاية خط البخار
 - عدم اصلاح اجزاء تحت وجود ضغط بخار مهما كانت الاسباب
 - الطن سولر تقريبا ١٠ طن بخار
- عند بدء العمل كل صباح فان خط الراجع يكون به مياه متكثفه يجب
 تفريها من المواسير عن طريق فالف بمصيدة البخار
 - الباب الخلفى للغلاية به ياى يفتح فى حالة الغازات الزائدة!!
 - فتح المحابس او غلقها يتم تدريجيا

المتابعة

- التاكد من عمل العوامة الراسية والافقيه عن طريق تفوير الماء داخل العوامة حتى تعمل العوامة وتشغل طلمبة المياه او تطفىء الغلابة...
 - التاكد من ضغط غاز الوقود
 - التاكد من عمل فوتوسيل الشعلة
 - التاكد من فلتر الوقود
 - التاكد من نظافة بلور الهواء

الصيانة الاسبوعية

- یتم الضغط علی زر الاختبار علی السفتی فالف (وهی الغلایة مضغوطه) لثوانی للتاکد من الیة عمله وتسریب بخار بلا مشاکل
- اختبار حساس المستوى للغلاية عن طريق تشغيل الغلاية ولكن ضغط بخار يكون قليل يتم فتح فالف الطردblown down لتسريب الماء حتى تفصل الغلاية وتتوقف
 - التاكد من عدم وجود اى تسريبات للبخار او للماء
- التاكد من عمل زجاجة بيان المستوى وتغيير الجاسكت اذا كان بها اى تسريب
 - التاكد من عمل السوفتنر
 - نظافة زجاج بيان الشعلة
 - التاكد من عمل حساس الشعلة كما تم الايضاح

_

الصيانة النصف سنوية:

- لايتم عمل اى صيانة الا بعد غلق فالف البخار والماء والوقود والكهرباء
 عن الغلاية
 - لايتم عمل اي صيانة الا بعد ان تبرد الغلاية تماما
 - يتم تفريغ الغلاية من الماء كما تم الايضاح سابقا
 - تنظيف مصفاة الماء في خط تغذية الماء
 - فتح فتحة الدخول man hole و hand hole وفحص الانابيب خصوصا
 عند الانحناءات لای ترسیات او تاکل
 - تغيير جوانات الابواب
 - فتح الباب الامامي (الحامل للولاعة) وقبل ذلك يجب فصل توصيلات
 الغاز و/او السولار بواسطة المختص
 - بفرشاة سلك يتم تنظيف اى ترسبات على المواسير او على ماسورة اللهب
 - فحص عزل الباب(الفيبر) وتغيير الجزء التالف ان لزم الامر مع الاخذ
 في الاعتبار ارتداء قفاز وكمامة عند التعامل معه
 - التاكد من عدم وجود اى تسريبات وتغيير الجاسكت اذا لزم الامر
 - تنظیف مصفاة الماء الموجودة فی خط تغذیة الماء قبل الطلمبة
 - فك توصيلات الانابيب النحاسية لحساس الضغط ولعداد الضغط وتنظيفها بالماء للتاكد من خلوها من اى املاح او ترسبات
 - عادة تتم هذه الصيانة في كل آ اشهر في بداية عمل الغلاية الجديدة للتاكد من ظروف التشغيل وكشف اى مشكل باكرا ولكن بعد ضبط ظروف التشغيل يمكن ان تتم هذه الفحوصات في الصيانة السنوية

الصيانة السنوية:

- تصریف ماء التانك وغسله بالماء وتنظیف ای فلتر للماء داخل التانك او فی خط دخول او خروج الماء للتانك
 - تطبيق خطوات الصيانة النصف سنوية

اشهر مصنعي الغلايات

- Fulton .۱ فولتون
- ۲. Spirax سبیراکس
- ۳. DANSTOKER دان ستو کر

الاعطال

• مشكلة في بدء الغلاية

- ٧ الكهرباء مفصولة
- ✓ المستوى الماء غير مظبوط
- ✓ ضغط الغلاية مظبوط (سواء فعليا او حساس الضغط تالف)
- ✓ ثير موستات الحرارة فاصلة (سواء الحرارة فعليا عالية او الثير موستات تالفة)
 - ✓ حساس الضغط العالى فاصل
 - ✓ مفتاح التشغيل تالف!

• الاشعال بالغاز

- ✓ التاكد من فتح محبس الغاز
 - ٧ التاكد من ضغط الغاز
- ✓ عمل ريسيت لحساس ضغط الغاز ان وجد
- ✓ التاكد من عمل بللور الهواء وان لم يعمل فحص الاو فر لو د الخاص به
 - ✓ التاكد من عمل حساس ضغط الهواء ان وجد

• الاشعال بالسولار

- ✓ تاكد من مستوى السولار بالتانك
- ✓ تاكد من فتح محابس تغذية الغلاية بالسولار
 - ✓ تاكد من نظافة فلتر السولر
 - ✓ تاكد من تفريغ تانك السو لار من الماء
- ✓ تاكد من نظافة تانك السولار وتغيير الفلتر بانتظام سواء فلتر التانك او فلتر الخط
 - ✓ تاكد من عمل طلمبة السولار (واخذ الهواء منها)
 - ✓ تاكد من فتح سولنويد السولار

• عدم بدء الاشعال بالولاعة (الشرارة)

- ✓ افحص الكترود الاشعال (الایجنشن) ونظفه ان لزم الامر
 - ✓ اضبط المسافة بين الاتنين الكترود طبقا لمانيوال الولاعة
 - ✓ اضبط المسافة بين الالكترود وفوهة الوقود طبقا لمانيول الولاعة
- ✓ تاكد من توصيل الالكترود جيدا وعدم وجود شرخ على البورسلاين العزل
 - √ تاكد من محول الاشعال

• فشل الاشعال (فتح فالف الاشعال ثم التوقف)

- ✓ تاكد من عمل حساس الشعلة
 - ✓ تاكد من متحكم الولاعة

• احتراق غير كامل

- ✓ تاكد من ضغط الوقود
- ✓ تاكد من معدل سريان الوقود
- ✓ قم بتنظیف رشاش الوقود (الفونیة او النوزل)
 - ✓ تاكد من عمل بللور الهواء
 - ✓ تاكد من عدم وجود سدد في المدخنة!!

• عدم تحقيق الغلاية للضغط

- √ تاكد من الوقود سواء غاز او سولار كما تم الايضاح سابقا
 - ✓ تاكد من عمل حساس الضغط قم باعدة ضبطه او استبداله ان كان تالفا
 - ✔ افحص مصيدة البخار واستبدلها ان لزم الامر
- ✓ التاكد من كيمياء الماء (عدم ضبط الاملاح الكلية وال PHمما ادى الى ترسبات)

• بخار رطب (ای بماء)

- ✓ اضافة كيماويات معالجة الماء بصورة مبالغ فيها
 - ✓ مشكلة بمصيدة البخار

• الطلمبة لاتفصل

- ✓ مشكلة بالكترود حساس المستوى (يحتاج نظافة او استبدال)
- ✓ مشكّلة في ريلاي حساس المستوى (يحتاج الى استبدال)
 - ✓ عدم الربط الجيد للارضى! (ارضى الطلمبة و لا الحساس؟)

• الطلمبة تعمل ولا يرتفع منسوب الماء

- ✓ التاكد من فتح محابس الماء في الخط
- ✓ التاكد من وجود ماء في تانك الدير ايتور
 - ٧ اخذ الهواء من الطلمبة

• الارم ضغط عالى عند بدء الغلاية

- ٧ الغلاية ممتلئة تماما بالماء لذا قم بطرد الماء حتى المستوى الطبيعي للغلاية
 - ✓ تلف حساس ضغط تشغيل/فصل الغلاية
 - √ تلف حساس ضغط العالى

المولدات



مقدمة

المولد يكون غالبا تزامني وليس حثى لسهولة التحكم في تردد وجهد المولد كلا على حدى

هو عبارة عن ملفات عضو دوار يتم تغذيتها بتيار مستمر وادارتها بمحرك ديزل فيتولد فى ملفات العضو الثابت تيار متردد ويوصل العضو الثابت ستار علشان النيوترال

اى ملفات يقطعها مجال مغناطيسى يتولد بها فرق جهد يتناسب مع سرعة المجال وعدد لفات الملف

يوجد مولد صغير (excitation)يقوم بتوليد جهد متردد وعليه قنطرة توحيد ثلاثية تحوله لتيار مستمر لتغذية ملفات المجال (الروتور) للمولد الرئيسي

- المولدات اقل من ۲۰ ك ف أ يتم تغذية العضو الثابت بتيار مستمر ويتولد على العضو المتحرك كهرباء من خلال الفرش الكربونية نحصل عليها ،ويتم تغذية ملفات المجال (فى العضو الثابت) عن طريق محولات تيار توضع على خرج المولد وملفات خانقة ويتم توحيد الجهد عبر قنطرة وتغذية ملفات المجال
 - المولدات اكبر من ٢٠ ك ف أ يكون ملفات التوليد فى العضو الثابت وملفات المجال فى العضو المتحرك وهو نوعين حسب نظام التغذية لملفات المحال
 - ۱. مولد تزامنی بتغذیة ذاتیة
 - ۲. مولد تزامنی بتغذیة منفصلة



۶۹۶ Figure

اولا مولد بتغذية ذاتية


فى بداية التشغيل عند عمل الديزل وبالمغناطيسية المتبقية الموجودة بالمولد الاثارة الصغير (ملفات العضو الثابت) يتولد جهد على ملفات الروتور لمولد الاثارة يوحد بالقنطرة ويغذى ملفات مجال المولد فيتولد جهد على المولد ١٠-٢٥% من جهده الاسمى كافى لتشغيل منظم الجهد ويقوم ال AVR اى منظم الجهد بتوصيل جهد لملفات مولد الاثارة الصغير ليزيد مجال الاكسيتر بالتالى يزيد مجال المولد وبالتالى يزيد الجهد المتولد وهكذا حتى وصول خرج المولد للقيمة المقننة

Self excited generators - No PMG تغذية منظم الجهد منظم الجهد تغنية الاكسيتر +X موجب وفيد باك منظم الجهد **AVR** -XX سٹب لمعرفة جهد المولد العضو الثابت Exciter Rotor & رومان البلى Stator الاكس العضو الدوار للتوريبنة Main rotor الاكسيتر Rectifier و الذي يغذي ملفات مجال المولد الرئيسية 190 Figure

- بدء المجال معتمد على المغناطيسية المتبقية بمولد الاكسيتر (ملفات العصو الثابت لللاكسيتر) وهى تساوى من ١٠-٢٥% من جهد المولد (يعنى لو شغلت المولد ومنظم الجهد مفصول المولد يخرج جهد بالمغنناطيسية المتبقية يعادل ١٠-٣٥% من جهد المولد)
 - منظم الجهد فيه امكانية لاعادة المغناطيسية المتبقية لمجال الاكسيتر
- فى حالة زيادة الحمل اى انخفاض جهد خرج المولد /تردده يكون مطلوب من منظم الجهد زيادة جهد تغذية الاكسيتر على الرغم من ان تغذية منظم الجهد قلت (المنظم يغذى من خرج المولد) مما يحد من قدرة المنظم على الحفاظ على الجهد
- التوافقيات الناتجة من تشغيل الاحمال الغير خطية ستؤثر ايضا على قدرة منظم الجهد على الحفاظ على الجهد (لان التوافقيات ستسبب عمل بور الكترونك منظم الجهد بصورة خاطئة مما يجعل الجهد غير مستقر)

مولد بتغذية منفصلة

نفس الفكرة الفرق ان ملفات المجال للاكسيتر لاتعتمد على المغناطيسية المتبقية ولكن عند دوران اكس المولد يوجد مولد تزامنى بمغناطيس دائم PMG مركب على الاكس يولد جهد يغذى دائرة منظم الجهد والتى بدورها تغذى مجال الاكسيتر والذى يغذى ملفات مجال المولد الرئيسى.....



- فیه مکثف توازی مع مولد المغناطیس الدائم (PMG)...
- تردد مولد المغناطيس الدائم هو ۲۰۰ هرتز تقريبا وبما انه يغذى منظم الجهد يبقى لازم جهد وتردد تغذية منظم الجهد نفس جهد وتردد خرج مولد المغناطيس الدائم لان فيه منظمات جهد بتعمل على ۲۲۰ فولت ۵۰ هرتز بالتالى مش ينفع نوصلها
- يبنى المولد الرئيسى الجهد بسهولة وسرعة لان منظم الجهد
 لايعتمد على المغناطيسية المتبقية فى الاكسيتر ولكن له تغذية
 منفصلة من مولد PMG
- هذا النوع هو الافضل للتغلب على انخفاض الجهد فى اسرع وقت فى حالة تشغل مواتير، كما انه الافضل فى حالة تغذية المولد باحمال غير خطية

ملاحظات

- فى حالة التغير الكبير فى الحمل يرتد جهد فى ملفات المجال قد تتلف القنطرة) قنطرة توحيد خرج الاكسيتر من تيار متردد ثلاثى الاوجه الى تيار مستمر) لذا يوجد فاريستور وهو مقاومة ذات معامل حرارى سالب على اطراف الملفات، المقاومة عند الجهد العالى تصبح صغيرة بالتالى يفرغ التيار فى ملفات المجال ويحمى القنطرة من التلف
- ارتفاع الرطوبة يؤدى الى تكاثف الماء على الملفات لذا احيانا يوضع
 سخانات لرفع حرارة الملفات قليلا فى حالة ايقاف المولد

طرق توصيل المولد


عدد اطراف خرج المولد قد يكون

- a. ۲ طرف
- b. ۱۲ اطراف
- ۱۰ .c اطراف


لو مولد ٦ طرف

ده معنّاه ۳ ملّفات (کل ملف طرفین) یوصلو ستار (علشـان ناخد نیوترال) او دلتا

توصيل بدايات او نهايات الملفات معا لتكوين ستار



توصل بدایة ملف مع نهایة الملف الاخر لنحصل علی دلتا جهد دلتا اقل من جهد ستار بمقدار جذر ۳



لو مولد ۱۲ طرف

ده معناه ٦ ملفات (كل ملف طرفين)


كل مازاد عدد اللفات زاد الجهد وكل مانقص عدد اللفات قل الجهد كل مازاد مساحة المقطع زاد الامبير كل ما قل مساحة المقطع اقل الامببر

- لو تم توصیل کل ملفین توالی ده الجهد المصمم علیه المولد (الجهد المقنن)
- لو تم توصیل کل ملفین توازی ده معناه التیار زاد للضعف (لان مساحة المقطع زادت للضعف) والجهد قل للنصف (لان الملفات قلت للنصف)

تقدر توصله ستار او دلتا


ستار طویلة (الملفات توالی)

وده اللى مصمم عليها الموتور يعنى فرق الجهد بين فازتين ٣٨٠ فولت وبين فازة ونيوترال ٢٢٠ فولت




ستار قصیرة (الملفات توازی)

وده الجهد يقل للنص (والامبير يزيد للضعف)




دلتا طويلة (الملفات توالى)

فرق الجَّهْد بين فازتين ۲۲۰ فولت وبين فازة والتاب ۱۱۰ فولت الجهد اقل من جهد ستار بمقدار جذر ۳ الامبير اعلى من أمبير ستار بمقدار جذر ۳



دلتا قصيرة (الملفات توازى) الجهد يقل للنص والامبير يزيد للضعف

فرقُ الجَهِد بين فازتين ١١٠ فولت




لو مولد ۱۰ طرف

يوصل ستار فقط

ده معناه ۳ ملفات موصلة داخلبا ستار وخارج ۳ اطراف وطرف التعادل و۲ اطراف خاصین ب ۳ ملفات (کل ملف طرفین) یتم توصیل ال ۳ ملفات مع الستار توالی او توازی

ستار طویلة (توالی)


لو توالى نفس التيار والجهد دون زيادة او نقص (ده المصمم عليه القدرة) يعنى فرق الجهد بين فازتين هو ٣٨٠ فولت فرق الجهد بين فاز ونيوترال هو ٢٢٠ فولت



ستار قصیرة (توازی)

لو توازّى يزيّدُ التياّرِ الى الضعف (لزيادة مساجة المقطع للضعف) ويقل الجهد للنصف (لانخفاض عدد اللفات للنصف) ف قي الحدد بي فانتي م 94 فولت وفيق الحدد بي فان من السود (فوت

فرق الجهد بين فازتين ١٩٠ فولت وفرق الجهد بين فاز ونيوترال ١١٠ فوت



فى بعض المولدات فيها مفتاح تقدر تغير منه جهد خرج المولد
 (بتغيير طريقة توصيل الملفات ، واكيد ده مش فى قدرات كبيرة !!)

حساس السرعة magnetic pick up


له اسماء عدة (في تطبيقات اخري)

- Magnetic pick up .1
- Variable reluctance speed .7
 - Pulse generator . T
 - Frequency generator .Σ
 - Monopoles .o
 - Timing probes .7

مولد تيار متردد احادى الوجه

هو عبارة عن مغناطيس دائم وامامه فطب حوله عدد كبير من لفات سلك نحاس ينتقل المجال المغناطيس عبر سن الحدافة ليكمل دائرة مغلقة ويتولد في الملف فولت يتناسب مع المسافة بينه وبين سنون الحدافة وتردد يتناسب مع سرعة الماكينة

(تقدر تقول ان سن الحدافه عندما يقابل الحساس يزيد المجال المغناطيسى لوجود القلب الحديدى او السن امام الحساس وحينما يبتعد السن ينخفض المجال امام الحساس وكما نعلم اى ملف يقطع تغير فى فيض مغناطيسى يتولد فيه جهد)






۲۰۶ Figure

- يتم ربط الحساس حتى يلامس سن التارة الحدافة ثم لفه عكس
 ¾ لفة حتى نضمن ان هناك مسافة لاتقل عن ٤,٠ مللى بينه وبين سنون التارة الحدافة ويتم ادارة التارة لفة كاملة للتاكد من عدم ملامسة الحساس لها
- کلما قلت المسافة بین الحساس وسنون التارة الحدافة زاد جهد اشارة الحساس (الجهد ١,٥ فولت على الاقل ولو الحساس بیدی ٣ فولت یبقی فلة الفلل)
 - يتم توصيل الحساس بكابل شيلد مجدول
 - يجب ان يكون طول الكابل اقل ما يمكن
 - تردد الحساس =عدد سنون الحدافة * السرعة /٦٠
- يتم قياس الفولت المتولد على اطراف الحساس يجب الا يقل عن 1,0 فولت والا يتم مراجعة التوصيل (الكابل شيلد ومجدودل والشيلد متوصل بالارضى ناحية الجفرنر فقط ولا يتم توصيله بالارضى ناحية الحساس) ومراجعة المسافة بينه وبين سن التارة الحدافة لو كله تمام ولسه الجهد قليل ربما تحتاج لتغيير الحساس
 - كيف يتم ادخال تردد الحساس للجفرنر ولريلاى السرعة

حساس بروکسیمتی

يستخدم فى السرعات المنخفضة او عند الحاجة لمسافة كبيرة بين سنون التارة والحساس gap سنون التارة والحساس عوى له تغذية ٢٤ فولت مستمر وبه ملف يولد مجال عبارة عن حساس سعوى له تغذية ٢٤ فولت مستمر وبه ملف يولد مجال مغناطيسى وعند وجود سن التارة امام الحساس يزداد المجال المغناطيسى وتقوم دائرة داخل الحساس باعطاء نبضة او اشارة



صورة توضح حساس سرعة من النوعين



۲۰۸ Figure

التحكم في المولد

- التردد يعتمد على سرعة الدوران ولذلك يتم تثبيت سرعة الدوران باستخدام ال Governer اى متحكم السرعة (الذى يتحكم فى الوقود بالتالى فى سرعة الديزل)
- الجهد يعتمد على سرعة الدوران وهى ثابته (باستخدام الجفرنر)
 ويعتمد على تيار المجال ويتم التحكم فيه باستخدام AVR حيث
 يتحكم فى الجهد المسلط على ملفات المجال لللاكسيتر

متحكم السرعة (الجفرنر) Governer

التردد يعتمد على سرعة الدوران ولذلك يتم تثبيت سرعة الدوران لتثبيت التردد باستخدام ال Governer اى متحكم السرعة يتحكم في الوقود بالتالي في سرعة الديزل بالتالي في تردد المولد

ليه نحتاج الى الجفرنر ولا نثبت السرعة يدويا (بواسطة ظبط مقدار فتح محبس الوقود مثلا او شيء من هذا القبيل)


لسبب بسيط الا وهو ان سرعة المولد تقل كلما زاد التحميل عليه ، وتزيد كلما زاد الحمل فجهاز الجفرنر يقيس السرعة ويقوم باستمرار بالتحكم فى الوقود لتثبيت السرعة لتثبيت التردد حيث ان سماحية انخفاض او ارتفاع التردد المسموح بها صغيرة +/- ٥,٠ هرتز تقريبا ، والسبب الاخر هو فى حالة تشغيل المولدات على التوازى نحتاج للتحكم فى التردد لتحقيق التزامن ايضا للتحكم فى توزيع القدرة الفعالة للاحمال بالتساوى بين المولدات

يتم التحكم في الوقود بطرق مختلفة منها

- ۱. الجفرنر الميكانيكي
- ۲. الجفرنر الالكتروني
- ٣. الجفرنر الهيدروليك


الجفرنر الميكاتيكي

وهو يعتمد على اثقال تثبت باذرع عند الدوران بسرعة عالية تفتح الاذرع وترتفع الاثقال بفعل القوة الطاردة المركزية لتغلق قليلا من تدفق الوقود وعند انخفاض السرعة تنخفض الاذرع لتفتح الوقود لزيادة السرعة وهكذا....



۲۰۹ Figure

صورة توضيحية لمولد بجفرنر ميكانيكي



انظمة تشغيل الجفرنر

- خفض التردد Droob
- تثبيت التردد isochronus

خفض التردد Droob

(اشهر مثال هو الجفرنر الميكانيكي –الطرد المركزي)


الجفرنر الالكتروني فيه خاصية ال droob بارده

خفض التردد بزيادة التحميل

نسبة الخفض = سرعة اللاحمل-سرعة الحمل الكامل/سرعة اللاحمل * ١٠٠ وهي في حدود ٣% اي ١,٥ هرتز (٣-٥%)

بمعنی اخر تردد المولد فی حالة اللاحمل هو ٥١٫٥ هرتز وبزیادة التحمیل یتم خفض التردد حتی الوصول للحمل الکامل ١٠٠% یقابله تردد ٥٠ هرتز میزة هذا النظام هی الاستمراریة ولکن علی حساب جودة البور (لان التردد بیتغیر) بالتالی ای جهاز حساس للاختلاف ده فی التردد مش هیشتغل او هیتلف...

يستخدم فى حالة تشغيل مولد قدرته صغيرة توازى مع الشبكة مثلا (قدرة مالانهاية) او فى حالة تشغيل المولدات توازى بدون وجود ريليهات توزيع الاحمال فالمولد اللى الجفرنر بتاعه مظبوط على خفض اكتر يحمل بحمل اقل



تثبيت التردد Isochronus= iso+chronus يعني في نفس الوقت


يتم الحفاظ على التردد ثابتا عند ٥٠ هرتز فى حالة اللاحمل وبزيادة التحميل يقل التردد فيزيد الجفرنر من السرعة للحفاظ على التردد ثابت عند ٥٠ هرتز

يستخدم فى حالة تشغيل مولد قدرة كبيرة توازى مع مولد قدرة صغيرة حيث يعمل مولد القدرة الكبيرة ب isochronus ويكون مسئول عن ضبط التردد (لانه بمحافظته على التردد معناه ان الحمل الزائد هيتحمل على المولد الكبير مش الصغير وهو ادها وأدود خخخخ) ويعمل مولد القدرة الصغيرة ب droob (لان بخفض التردد كما علمنا يخفض من التحميل لانه مولد صغير ولو اشتغل بنظام isochronus بالتالى هيحافظ على التردد وهو قدرته اقل من الحمل يعنى هيحصل عليه تحميل زائد. من ناحية اخرى محاولة الجفرنر لكل مولد لضبط التردد على حدى من المولد الاخر هيسبب عدم استقرار للتردد)

يستخدم فى الاغلب مع الجفرنر الالكترونى لانه بيحتاج ظبط مستمر ودائم للتردد ولكن ميزته ان تردد خرج المولد ثابت دائما (يعتممد على سرعة استجابة الجفرنر) بالتالى يمكن تشغيل الاحمال الحساسة للتردد ايضا بتشغيل المولدات على التوازى وربط ريلاى توزيع الاحمال لكل مولد بالاخر يمكن التحكم فى مقدار تحميل المولد


احد مشاكله فى حالة تشغيل مولد قدرة كبيرة وليكن ٢ ميجا وسرعة دورانه دوران منخفضة مع مولد قدرة منخفضة وليكن ٢٠٠ كيلو وسرعة دورانه عالية اكيد بذكر السرعة تعرف ان المشكلة فى زمن الاستجابة من الجفرنر بالتالى المولد صغير القدرة زمن الاستجابة لديه اسرع من المولد الكبير بالتالى قد ينتج عن ذلك ارتفاع تردد خرج المولد الصغير (اثناء محاولة المولد الكبير ضبط السرعة لتعويض الاحمال الزائدة) بالتالى قد يفصل المولد الكبير بسبب ارتفاع التردد ايضا قد يفصل المولد الكبير بسبب

اذا استخدم فی حالة مولدات توازی یجب ان یکون هناك ریلای لتوزیع الاحمال




الجفرنر الالكتروني

جهاز يقوم بقياس السرعة الفعلية للمحرك والتحكم فى الاكتيواتر الالكترومغناطيسى والذى يتحكم فى ارتفاع او انخفاض ذراع فى الطلمبة (او التحكم فى مقدار فتح او غالق فالف الوقود) للتحكم فى الوقود الذاهب للمحرك للتحكم فى سرعته طبقا للسرعة المطلوبة والتى يتم ادخالها للجهاز بواسطة مقاومة متغيرة او اشارة انالوج من جهاز ظبط التزامن او ريلاى توزيع الاحمال الفعالة (فى حالة التوازى)



الاكتيواتر ٣٥ درجة

هو موتور خاص احادى الوجه له اكس يدور ٣٥ درجة فقط عند تغذيتة بواسطة الجفرنر يدور فى اتجاه فتح الوقود متغلبا على سوستة داخليا فيدور ٣٥ درجة فقط ويتوقف (الاقطاب تدخل فى فجوة فيتوقف الموتور عن الدوران) وعند فصل الكهربا تقوم السوستة بادارة الشفت عكس الاتجاه ليغلق صمام الوقود مرة اخرى ويوصل على جفرنر الخرج بتاعه كونتاكت واحدة فقط



۲۱۰ Figure

ایضا ممکن یکون الاکتیواتر سیرفو موتور ولیه درایف لتشغیله وممکن یکون ایضا موتور احادی الوجه بعکس حرکة وفی الحالة دی خرج الجفرنر بیکون عبارة عن ۲ کونتاکت کونتاکت لزیادة الوقود وکونتاکت لخفض الوقود

جهاز التحكم في السرعة Governer

• التغذية

- ا. هناك بعض الانواع من الجفرنر تعمل ب ٢٢٠ فولت من خرج المولد بالتالى يكون المولد بلا تحكم فى السرعة حتى يصل جهد الخرج الى قيمة تشغل متحكم السرعة والامن طبعا والافضل ان يكون الجفرنر يعمل بجهد البطارية سواء ١٢ او ٢٤ فولت لتضمن التحكم التام والامن للمولد من لحظة البدء حتى لحظة الايقاف
- ۲. التغذية ۱۲ او ۲۶ فولت مستمر بواسطة بطارية لضمان التحكم في المحرك من لحظة البدء حتى توقف المحرك
- یفضل وجود فیوز ۱۰ امبیر لحمایة البطاریة (یوصل مع السلك الموجب)
 - 🗸 تأرض البطارية بتوصيل السلك السالب للبطارية بالارضى
- عكس قطبية البطارية بالجهاز سيؤدى لضرب الفيوز (الجهاز محدد فيه مكان موجب البطارية ومكان توصيل سالب البطارية

المقاومة المتغيرة

- ✓ توجد مقاومة متغيرة لضبط مقدار وقود البدء للمحرك
- ◄ توجد مقاومة متغيرة لضبط مقدار خفض السرعة droop
- ◄ توجد مقاومة متغيرة لضبط السرعة idle (سرعة اللا حمل)
- ✓ توصل مقاومة متغيرة بالجهاز للتحكم في السرعة (التردد)
- توجد مقاومة متغيرة لضبطstability اى الاستقرارية (اى كيفية استجابة الجهاز لتغير التردد)
 - ✓ توجد مقاومة متغيرة لضبط gain (مقدار التغير في الوقود المقابل للتغير في التردد)
 - توجد مقاومة متغيرة لضبط معدل الزيادة في السرعة

• الدخل


- یوصل حساس السرعة بكابل شیلد مجدول ویوصل الشیلد
 بالارضی ناحیة الجهاز فقط ولا یوصل بالارضی ناحیة المولد
- توصل كونتاكت بالجهاز لتشغيل المحرك بسرعة منخفضة فى
 حالة التوازى او بدء المواتير وتسمى drob
 - ✓ فيه كونتاكت عند غلقة يدور المحرك ب idle speed (سرعة اللا حمل) وفيه مسمار صغير لضبط قيمة هذه السرعة وفتح هذا الكونتاكت يدور المولد بالسرعة المقننة
- توصل بالجهاز اشارة متغيرة من جهاز التزامن او جهاز تقسيم
 الاحمال للتحكم في سرعة المولد
- فى حالة التطبيقات التى تطلب الحد من الادخنة يمكن اضافة مكثف لنقط معينة فى الجهاز لزيادة زمن الانتقال من السرعة الidle للسرعة المقننة rated

• الخرج

- ۲ کونتاکت للتحکم بموتور وجه واحد بعکس حرکة لزیادة او خفض الوقود ایضا یمکن توصیله بموتور بمقاومة متغیرة لتحویل الخرج الی اشارة انالوج توصل بدریف السیرفو موتور فی حالة الجفرنر الالکترونی
 - او كونتاكت واحد يوصل بالاكتيواتر الكهرومغناطيسي الاكتيواتر ٣٥ درجة) للتحكم في الوقود

مثال

- التغذیة ۱۲ او ۲۶ فولت مستمر بواسطة بطاریة لضمان التحکم فی المحرك من لحظة البدء حتى توقف المحرك وتوصل بین ٥ (سالب)-۲ (موجب)
 - پوصل حساس السرعة بكابل شيلد مجدول بين ٣-٤
 - خرج الجهاز كونتاكت واحد يوصل بالاكتيواتر الكهرومغناطيسى للتحكم فى الوقود بين ١-٢
 - وصل مقاومة متغیرة ۵ ك اوم بین ۷-۸-۹ للتحكم فی التردد
 - توصل كونتاكت بين ١٠-١١ لتشغيل المحرك بسرعة منخفضة فى
 حالة التوازى او بدء المواتير
 - توصل على ١٣ اشارة متغيرة من جهاز التزامن او جهاز تقسيم الاحمال للتحكم في سرعة المولد



117 Figure

ملاحظات

- يجب ان يكون هناك سلونويد لغلق خط الوقود فى حالة الطوارىء ولا
 يجب الاعتماد فقط على وجود متحكم السرعة الجفرنر Governer
- يفضل ترك ال Gain و Stability في منتصف الرانج (ضبط المصنع) ولو المولد بعد البدء سرعته مش ثابته يتم تقليلهم (عن طريق اللف عكس عقارب الساعة)
 - يتم ضبط كمية وقود البدء للمحرك (تختلف باختلاف حرارة الجو)
 باستخدام البوتنشمتر او المقاومة المتغيرة
 - يتم ضبط الاستقرار stability في حالة اللاحمل وذلك بزيادة ال stability بادارة المقاومة مع عقارب الساعة حتى يحدث عدم الاستقرار(زيادة الاستقرار يعنى بطء الجهاز في الاستجابة للتغير الحادث في التردد) ثم ندير عكس عقارب الساعة حتى حدوث الاستقرار ثم لفة (دورة) كمان عكس عقارب الساعة كزيادة تاكيد
- خفض السرعة او ال Droop مفيد فى حالة تشغيل المولدات على
 التوازى (لعمل توزيع للاحمال الفعالة) حيث يتم خفض السرعة
 بزيادة التحميل اى بزيادة التيار عن تيار اللاحمل ويوجد مقاومة
 متغيرة لزيادة او خفض مقدار الانخفاض Droop وهى مفيدة ايضا فى
 حالة بدء المواتير
- لو جهد البطارية اقل من الجهد الطبيعى الاكتيواتر مش هيعمل جيدا وهيسبب عدم الاستقرار للنظام (السماحية +/- ٢ فولت)

الاعطال

السبب	المشكلة	
جهد البطارية اقل من المسموح به +/- ٢ فولت	عدم بدء محرك الديزل	1
بالتالي الاكتيواتر لم يستطع فتح الوقود !		
المسافة بين الحساس والتارة كبيرة بالتالي		
جهد الفيد باك الخاص بالسرعة قليل		
تلف الاكتيواتر او انثناء فيه		
جهد البطارية اقل من المسموح به +/- ٢ فولت	الاكتيواتر لا يفتح بالكامل	٢
تلف الاكتيواتر او انثناء فيه		
قم بتقليل ال stability-gain كما تم الايضاح	سرعة الديزل غير ثابتة	٣
اتاكد ان التوصيل ميكانيكيا جيد بين الطلمبة او		
الّفالف والاكتيواتر		
قم بزيادة ال stability-gain كما تم الايضاح	السرعة عالية للديزل	٤
قم بمراجعة توصيلات حساس السرعة		
مشكلة بالاكتيواتر او انثناء في اللينك		

ريلاي السرعة

- له ثلاث استخدامات رئيسية ١. فصل محرك البدء (المارش) بعد دوران الديزل ٢. حماية ضد انخفاض السرعة
 - - ٣. حماية ضد زيادة السرعة

متحكم الجهد AVR

جهد المولد يعتمد على سرعة الدوران وعلى مجال العضور الدوار (ملفات المجال) وحيث ان سرعة المولد يتم تثبيتها بواسطة الجفرنر لتثبيت التردد ، فجهد خرج المولد يتناسب مع تيار ملفات المجال وظيفة متحكم الجهد او AVR التحكم فى جهد ملفات المجال بالتالى فى المجال لتثبيت جهد خرج المولد عند الجهد المقنن

طيب ليه لا نحسب قيمة فولت ملفات المجال ويثبت على كده بالتالى جهد الخرج ثابت وبلا وجع دماغ جهاز تخكم الجهد ؟؟ لسبب بسيط ان زيادة الحمل على المولد تخفض الجهد ، وخفض الحمل يزود الجهد لذا فانه من الضرورة بمكان وجود جهاز يتحكم فى الجهد اليا تبعا لتغير الحمل، ايضا فى حالة تشغيل المولدات على التوازى فان التحكم فى ملفات المجال ضرورى لتوزيع القدرة الغير الفعالة للاحمال (كيلو فار) على المولدات وعدم حدوث تيارات دوارة بين المولدات .ايضا منظم الجهد هام فى المساعدة على تشغيل الاحمال الغير خطية




نظام العمل

- خفض الجهد بزيادة التحميل
- تثبيت الجهد بغض النظر عن الحمل

Droob


يخفض الجهد بزيادة التحميل (ضرورى خصوصا فى حالة التوازى لعمل توزيع للقدرة الغير الفعالة)

بمعنى اخر يكون الجهد المولد فى حالة اللاحمل اعلى من الجهد التشغيل بمقدار ٣-٥% ويقل الجهد بزيادة التحميل حتى يصل الى الجهد المقنن غند الحمل الكامل ويستخدم فى حالة تشغيل المولدات على التوازى (فى حالة عدم وجود ربط بين ريليهات توزيع الاحمال للمولدات)



Constant

يثبت الجهد مهما تغير الحمل وهيسبب مشاكل فى حالة تشغيل المولدات على التوازى لان كل منظم جهد هيحاول يظبط الجهد على حدة والنتيجة الجهد مش هيثبت لذا لو تريد استخدامه لازم وجود ريلاى توزيع الاحمال لكل مولد ويربط بينهم ب communication



• للجهاز جهدين رئيسيين

١. جهد تغذية البور للجهاز

- جهد تغذیة منظم الجهد (جهد البور) ممكن یكون نفس
 جهد الحساس (حساس الجهد) او پختلف عنه
- لو جهد البور للجهاز تردده ۲۰۰ هرتز یبقی بیتغذی من PMG وبیرکب علی مولد تغذیة منفصلة
- فيه انواع جهد البتغذية ۳۰-۲٦٠ فولت وتردد من ۵۰ هرتز ليسمح بتوصيله بالمولد فى حالة مولد
 بتغذية ذاتية او بخرج مولد المغناطيس الدائم PMGفى
 حالة المولد بتغذية منفصلة
- الجهد المتولد نتيجة المغناطيسية المتبقية (فى حالة المولد التغذية الذاتية) على اطراف بور الجهاز يجب الا تقل عن ٥ فولت متردد (اقل جهد لتشغيل المنظم)

٢. جهد الحساس اى جهد خرج المولد المراد تثبيته

- یوجد انواع بها جهود مختلفة ل (حساس الجهد) یتم ظبطها بواسطة dip sw (سویتش غاطس صغیر)
- یتم توصیل محول جهد فی حالة لو جهد حساس الجهد
 مختلف عن جهد خرج المولد

خرج الجهاز

- جهد مستمر من صفر حتى ٩٠ فولت تقريبا وامبير حتى ٤ امبير تقريبا ويوجد سويتش Dip SW تتحدد به قدرة المولد
- يجبُ توصيلُ مُلُفات المجالُ بنقط خرج الجهاز مع مُراعاة قطبية التوصيلُ فلو المولد بتغذية ذاتية وفيه مغناطيسية متبقية وسيادتك عكست القطبية هتلغى المغناطيسية المتبقية ومش هيعرف المولد يبنى جهد
- فيه بعض الأجهزة توصل بها بطارية وسويتش يتم تشغيله
 لاعادة المغناطيسية المتبقية لملفات المجال (في حالة
 المولد تغذية ذاتية) واجهزة اخرى لا يوجد بها ، واذا اردت ان
 تعيد المغناطيسية تفك اطرف ملفات المجال من الجهاز
 وتوصلها ببطارية بجهد معين ومقاومة بقيمة معينه لمدة لاتزيد
 عن ٣ ثواني كما ستشرح بالتفصيل لاحقا

يوجد عدد من المقاومة المتغيرة بالجهاز

لف (ادارة) المقاومة مع عقارب الساعة يزيد القيمة،وعكس عقارب الساعة يقلل القيمة

- 1. الفولت: مسمار او مقاومة متغيرة لضبط جهد خرج المولد
- 7. **الاستقرارية**: مسمار او مقاومة متغيرة لضبط الاستقرارية
- ٣. خفض الجهد Droop: مسمار او مقاومة متغیرة لضبط قیمة خفض الجهد فی حالة تشغیل مولدات علی التوازی (یجب توصیل محول التیار فی هذه الحالة)
- انخفاض التردد: مسمار او مقاومة متغيرة لضبط قيمة الحماية لانخفاض التردد وتوجد ليد تضىء فى حالة انخفاض التردد (يقوم الجهاز فى هذه الحالة بخفض الجهد) وده مفيد فى حالة بدء المواتير كبيرة الحجم حيث نعطى اشارة (كونتاكت يدوى) لمتحكم السرعة لخفض السرعة لقيمة معينة فينخفض التردد فيشعر متحكم الجهد بخفض التردد فيخفض الجهد هو الاخر بالتالى نبدء الموتور بجهد وتردد منخفض لخفض امبير البدء ثم يعيد الجفرنر السرعة كما كانت فيعيد متحكم الجهد الجهد كما كان (لازم تكون مختار تردد المولد عن طريق W g dip SW لو مثلا المولد عن طريق T هرتز الجهاز هيقيس التردد يلاقيه ٥٠ هرتز الجهاز على ٦٠ هرتز الجهاز هيقيس التردد يلاقيه ٥٠ هرتز بالتالى هينور الليد ويعمل خفض للجهد)
 - ٥. خفض الجهد Trim : مسمار او مقاومة متغيرة لضبط قيمة
 حفض الجهد في حالة انخفاض التردد

• مقاومات خارجية يمكن توصيلها

- ١. مقاومة خارجيةلضبط الجهد: مقاومة بقيمة وقدرة معينة تختلف من جهاز واخر يتم توصيلها بالجهاز للتحكم فى جهد المولد
- اشارة انالوج لضبط انخفاض الجهد: اشارة من جهاز توزيع الاحمال الغير فعالة reactive load sharing للتحكم في مقدار خفض الجهد في حالة تشغيل المولدات على التوازي لتوزيع الاحمال الغير فعالة بينهم بالتناسب مع قدرة المولد

محول التيار

- محول التيار يستخدم فقط فى حالة تشغيل المولدات على التوازى ولو المولد هيشتغل لوحده يجب عمل شورت على اطراف ثانوى محول التيار حتى لايؤثر على اداء منظم الجهد (لو عندك مولد واحد اكيد اصلا مش هتركب محول تيار ،لكن لو عندك مولدين هتركب محول التيار فلو هتشغلهم توازى يبقى محول التيار متوصل ولو واحد بس اللى هيشتغل لازم تعمل شورت على ثانوى محول التيار علشان تلغيه كما اوضحت)
 - محول التيار يجب ان يركب على فازة مختلفة عن فازتين
 تغذية المنظم، والثانوى بتاعه يكون ١ امبير (طبقا للجهاز
 المشروح) وفى الانواع الاخرى ممكن يكون فيه Dips SW
 تحدد به امبير ثانوى محول التيار
- يقوم محول التيار باعطاء اشارة للجهاز تعبر عن معامل القدرة للمولد لتخفيض الجهد ب ٥% عند (الحمل الكامل ومعامل قدرة بصفر) في حالة التشغيل التوازي ، ويوجد مسمار لزيادة مقدار الخفض Droop عن ٥% لو اردت وستشرح بالتفصيل لاحقا

توصيل الجهاز لاول مرة

عند توصيل الجهاز لاول مرة وتشغيل المولد ولم يتم بناء الجهد اى لم يكن هناك جهد خرج للمولد

- لو الجهاز فيه حماية ضد انخفاض التردد نشيك على الليد لو منورة يعنى فصل لانخفاض التردد يتم لف مسمار ضبط التردد لضبط الانخفاض المسموح به او ضبط الجفرنر لضبط التردد والتاكد من انطفاء الليد
- ممكن تكون قطبية ملفات المجال معكوسة، نقوم بايقاف المولد وعكس اطراف توصيل ملفات المجال بنقاط خرج المنظم الجهد (لان لو المولد بتغذية ذاتية وفيه مغناطيسية متبقية وسيادتك عكست القطبية هتلغى المغناطيسية المتبقية ومش هيعرف المولد يبنى جهد) ثم يتم اعادة المحاولة
 - لو خرج المولد جهد يبقى كده اشطه والمشكلة كانت ان قطبية ملفات المجال كانت معكوسة
- لو بارده لم يتم بناء الجهد ولم يكن هناك خرج للمولد يتم التاكد من سرعة المولد بواسطة الجفرنر (لو سرعة المولد قليلة الجهد المتبقى هيبقى قليل)

- لو سرعة المولد مظبوطه يبقى المغناطيسية المتبقية ضعيفة ويتم التاكد بفصل البور عن منظم الجهد وتشغيل المولد وقياس جهد خرج المولد على نقاط (حساس الجهد بالمنظم)
 - ✓ لو اقل من ٥ فولت يبقى المغناطيسية المتبقية ضعيفة
 - ✓ لو اكبر من او يساوى ٥ فولت يبقى منظم الجهد نفسه
 اللى بايظ

اعادة المغناطيسية المتبقية لملفات المجال

يتم فك اطراف ملفات المجال (من + و -) الجهاز - عدم فكهم سيعرض منظم الجهد للتلف -

يتم توصيل جهد مستمر ٣-١٢ فولت توالى مع مقاومة من ٣-٥ اوم (٢٠ وات) توالى مع ملفات المجال بحيث طرف ملف المجال اللى هيتوصل ب + المنظم يتوصل بالموجب البطارية وطرف ملف المجال اللى هيتوصل بالجهاز ب - يتوصل بالسالب البطارية

مثلاً يتم توصيل طرف ١٢ فولت موجب من بطارية لمقاومة ٥ اوم ٢٠ وات وطرف المقاومة بطرف الملف المجال(اللى هيتوصل ب + المنظم) وطرف ملف المجال التانى (اللى هيتوصل ب - المنظم) يتوصل بسالب البطارية لمدة ٣ ثوانى فقط (٣-٥ ثانية)ثم يتم فك اطراف ملفات المجال وتوصيلها بالجهاز طبقا للقطبية المشروحة سلفا موجب و سالب

ظبط جهد خرج المولد

- ١. يتم لف مسمار ظبط الجهد في الكارتة عكس عقارب الساعة
- يتم ظبط المقاومة الخارجية لظبط الجهد فى المنتصف تقريبا (ولو مش عايز مقاومة خارجية اعمل بريدج بين نقطتين المقاومة الخارجية)
 - ٣. اظبط مسمار ضبط الاستقرارية في الجهاز على المنتصف
 - ٤. وصل فلوتميتر على خرج المولد لمعرفة الجهد
 - ٥. شغل المولد بلا حمل
- ٦. قم بزيادة مسمار ضبط الجهد فى الجهاز مع عقارب الساعة ببطء ومراقبة الجهد ختى الوصول للقيمة المطلوبة
 - ۷. شکرا


ظبط سرعة الاستجابة

- لو جهد المولد متذبذب يتم لف مسمار الاستقرارية مع عقارب الساعة تدريجيا حتى ثبات الجهد
- لو جهد المولد مظبوط وعايز تعيد ظبط الاستقرارية لف المسمار
 عكس عقارب الساعة حتى حدوث عدم استقرار للجهد ثم لفه قليلا
 مع عقارب الساعة حتى يستقر الجهد مرة اخرى
 - افضل استقرار للجهد لما يكون المسمار فى وضع معين بحيث لو لفيته قليلا عكس عقارب الساعة يحصل عدم استقرار!!

اختبار سرعة الاستجابة

يتم قطع جهد الحساس عن ال AVR (اطراف توصيل جهد المولد اللى على على الله على الله على على الله على على الله على المولد بصفر ، وقياس الجهد الخارج من المولد لمدة ثانيتين


- ۱. فاذا لم يتغير الجهد يبقى الاستقرار فله وزمن الاستجابة معقول (طبعا رجع التوصيل تانى يافالح بعد الثانيتين)
 - ٢. اذا تغير الجهد يتم تقليل زمن الاستجابة
- ٣. الفكرة ان احسن استقرار لما الجهاز مايغيرشي في خرج المولد الا بعد ثانيتين من اخساسه باختلاف الجهد



Figure

مثال

- یتم توصیل محول جهد فی حالة لو جهد حساس الجهد مختلف عن جهد خرج المولد مثلا الصورة السابقة جهد حساس الجهد هو ۲۱۶-۲۱۹ فولت متردد (جهد المولد ۳۸۰ فولت) لذا تم استخدام محول جهد بالنقطتین ۲-۳ ودول اطراف جهد خرج المولد المراد تثبیته (حساس الجهد)
 - یوجد نقطتین لتغذیة البور للجهاز P2-P3 (فی الصورة تم توصیلهم ایضا من المولد) لان جهدهم نفس جهد وتردد جهد الحساس
- الجهد المتبقى نتيجة المغناطيسية المتبقية (فى حالة المولد التغذية الذاتية) على اطراف الجهاز P1-P2 يجب الا تقل عن ٥ فولت متردد
 - جهد خرج الجهاز السابق اقصی جهد خرج ۹۰ فولت مستمر و اقصی تیاره Σ امبیر (A-B-C جمبر منه تحدد قدرة المولد کما موضح بالصورة ولو تم اعادة ضبط القدرة يتم اعادة ضبط الاستقرارية)
- یتم توصیل ملفات المجال ب x-xx بحیث X توصل بال + ملفات المجال و XX توصل بسالب ملفات المجال (طیب ملفات المجال لیها موجب وسالب؟؟؟ مش دی یاحاج ملفات یعنی لیها طرفین بغذیهم بالکهربا وشکرا ولا ایش؟ سیادتك لو المولد بتغذیة ذاتیة وفیه مغناطیسیة متبقیة وسیادتك عکست القطبیة هتلغی المغناطیسیة المتبقیة ومش هیعرف المولد یبنی جهد
- یتم توصیل مقاومة متغیرة ۱ کیلو اوم (۱ وات) بین ۱-۲ للتحکم فی جهد خرج المولد (لو مش عایز مقاومة خارجیة اعمل جمبر بین ۱-۲) مع ملاحظة قیمة المقاومة تختلف من باختلاف مارکة منظم الجهد
 - يتم ضبط جهد المولد عن طريق المقاومة المتفيرة الموجود بالجهاز
 او عن طريق المقاومة المتغير الخارجية اللى وصلناها بين ١-٢



TTI Figure


يتم توصيل اشارة من جهاز توزيع الاحمال الغير فعالة reactive load للتحكم في مقدار خفض الجهد في حالة sharing للتعليل المولدات على التوازي لتوزيع الاحمال الغير فعالة بينهم بالتناسب مع قدرة المولد

شروط تشغيل المولدات على التوازي


- ١. نفس الجهد
- ٢. نفس التردد
- ٣. نفس تتابع الاوجه
- ٤. نفس الاختلاف الوجهي

التزامن اليدوى باستخدام لمبات البيان

 ۱. لمبتین او ثلاثة : كل لمبة طرف یوصل على فازة مولد والطرف التانى یوصل على الفازة المقابلة فى الباص بار (طرف یوصل قبل سكینة المولد والطرف التانى بعد سكینة المولد) ، بالتالى لو اللمبتین معتمین یبقى فیه تطابق فى الاوجه وفیه تزامن، ولو فیه لمبة منورة یبقى مافیش تزامن




 لمبتین او ثلاثة ولكن طرف اللمبة الاولى على فازة والطرف التانى على الفازة التالية فى الباص بار (طرف اللمبة على الفازة الاولى فى دخل سكينة المولد والطرف الاخر على الفازة التانية فى خرج سكينة المولد)،بالتالى يجب اضاءة اللمبات كشرط للتزامن



- ٣. ثلاث لمبات توصل على ٣ فازات حيث جمع بين الطريقتين السابقتين اول لمبة توصل كالطريقة الاولى واللمبتين الاخريتين يوصلان بالطريقة الثانية ،بالتالى
- اول لمبة توصل على اول فازة طرف على فازة المولد وطرف على فازة الباص بار وبالتالى لازم تطفىء عند التزامن
 - لمبتين يتم توصيلهم بحيث طرف لمبه بفازة مولد والطرف الاخر بالفازة التالية للباص بار

بالتالى شرط التزامن اطفاء اللمبة الاولى واضاءة اللمبتين




- √ لو اللمبة الاولى اكثر سطوعا من التانية والتانية اكثر سطوعا من التالته يعنى اتجاه الدوران عكس عقارب الساعة معناه ان المولد الداخل سرعته اقل
- ✓ لو اللبمة التالته اكثر سطوعا من الاولى الداخل سرعته اكبر من يعنى مع عقارب الساعة يبقى المولد الداخل سرعته اكبر من الباص بار

جهاز التزامن

يقيس جهد فازتين للمولد وللباص بار (ليعلم الفولت والتردد والاختلاف الوجهى بين المولد والباص بار) ويقوم بالتحكم فى جهد وتردد المولد حتى يكون الفرق بينهم وبين جهد وتردد الباص بار فى الحدود المسموح بها ويفعل بذلك باعطاء بلصات (كونتاكت لزيادة التردد وكونتاكت لخفض التردد) (كونتاكت لزيادة الجهد وكونتاكت لخفض الجهد) فيقوم بغلق الكونتاكت الخاص به لتوصيل سكينة المولد لربطه بالباص بار بعد تحقيق التزامن

طیب لیه ب AVR مانظبطشی جهد المولد منه بنفس جهد الباص بار وبالجفرنر نظبط التردد نفس تردد الباص بار، وبکده نستغنی عن ریلای التزامن؟؟؟

سيادتك ريلاى التزامن يستخدم لعمل تزامن الى وادخال المولد اليا واكيد يمكنك الاستغناء عنه والاعتماد على التزامن بلمبات البيان واكيد هتحتاج فنى لظبط التزامن في كل مرة يعمل بها المولد!!



يعمل جهاز التزامن قبل توصيل سكينة المولد اى ان تغذية جهاز التزامن تمر عبر نقطة مغلقة من السكينة فبتوصيل السكينة تنقطع تغذية ريلاي التزامن لانتهاء مهمته

تغذية ريلاي التزامن

- ١. نقطتين يتم توصيلهم بفارتين من خرج المولد (قبل سكينة المولد)
 لمعرفة جهد وتردد المولد
- نقطتين يتم توصيلهم بنفس الفازتين من الباص بار (بعد سكينة المولد) لمعرفة جهد وتردد الباص بار (يتم توصيل احدهم بنقطة مغلقة من السكينة لقطع التغذية بعد غلق السكينة لانتهاء مهمة الربلاي)

مقاومة متغيرة

- ۱. مقاومة متغیرة لظبط قیمة فرق التردد المسموح به (۰,۱ ۱ هرتز)(انواع اخری بیکون ۰,۱-۴,۰ هرتز)
- ۲. مقاومة متغيرة لظبط قيمة فرق الجهد المسموح به ١٠٠١% (بعض الانواع بدل المقاومة المتغيرة في عدد من الكونتاكت لو قفلت اول كونتاكت يبقى فرق الجهد بقيمة معينة ، ولو قفلت تانى كونتاكت يبقى فرق الجهد بقيمة اخرى وهكذا)
- ٣. مقاومة متغيرة لضبط زمن غلق السكينة ٢٠-٢٠٠ مللى ثانية (انواع اخرى ١٠-٣٠٠ مللى ثانية) (علشان يديها اشارة بحيث تغلق عند صفر فولت لأن كلنا عارفين ان الجهد المتردد متغير القيمة والاتجاه وافضل زمن لغلق السكينة او فتحها يفضل ان يكون فى اللحظة اللى جهد الموجة بصفر لان الشرارة تكون اقل ما يمكن مما يزود العمر الافتراض للسكينة او القاطع)
- في بعض الانواع توجد مقاومة متغيرة لتحديد عرض النبضة ١٠٠٠ ثانية، ومقاومة متغيرة لتحديد زمن النبضة (زمن توصيل نبضة + زمن فصل النبضة) ١٠٥ ثواني، يعنى فيه كونتاكت لزيادة التردد واخر لنقص التردد وكذلك للجهد وبالتالي يعطيك الخيار لتحديد عرض النبضة (كلما قل عرض النبضة زادت الدقة في نفس الوقت هيحتاج وقت اطول للتزامن والعكس صحيح) وفي انواع اخرى تظبط اوتوماتيك من الريلاي عن طريق لو الفرق كبير (سواء بين تردد المولد والباص او فرق جهد المولد والباص) بيزود عرض النبضة ولو الفرق قليل بيقلل عرض النبضة وده افضل طبعا....


خرج ريلاي التزامن

- ۱. اثنین کونتاکت للتحکم فی موتور سنجل فاز (یمین وشمال لزیادة او خفض الوقود) ولو الgoverner الکترونی یتم توصیل الکونتاکت علی موتور احادی الوجه یدیر مقاومة متغیرة (لیحول اشارة زیادة او خفض الوقود الی اشارة انالوج) توصل بجهاز الجفرنر
- اثنین کونتاکت للتحکم فی موتور سنجل فاز (یمین وشمال لزیادة او خفض الجهد) ولو الAVR الکترونی یتم توصیل الکونتاکت علی موتور احادی الوجه یدیر مقاومة متغیرة (لیحول اشارة زیادة او خفض الجهد الی اشارة انالوج) توصل بجهاز منظم الجهد (AVR)
- ٣. كونتاكت لغلق سكينة المولد فى حالة ان فرق الجهد والتردد فى الحدود المسموح بها (نستخدم نقطة NO)

الليد (لمبات البيان)

توجد ليد امام كل كونتاكت لتسهل معرفة الاعطال وحالة التشغيل

- A.زيادة او خفض التردد
- B.زيادة او خفض الجَهد
 - C.غُلق السكينة
- D. فرقَ الجهد في الحدود المسموح بها




مثال اخر



YYY Figure



تحویل کونتاکت خرج الجهاز (کونتاکت الزیادة وکونتاکت الخفض) الی اشارة انالوج بواسطة مقاومة متغیرة تعمل بموتور احادی الوجه





۲۳ · Figure

ملحوظة

لايتم توصيل نيوترال المولدات الغير متماثلة معا لانه قد يؤدى لاحتراقها ،لان موجة الجهد غير متشابهة وبالتالى تظهر كتوافقيات بتردد عالى تسخن ملفات العضو الساكن للمولد ولو مفيش حماية حرارية هيتحرق.....

التيارات الدوارة

لو المولدات توازى وتيار مجال احد المولدين زاد هيغذى تيار المولد اللى مجاله قليل بالتالى ينخفض معامل قدرة المولد اللى مجاله زايد ويزيد معامل قدرة المولد اللى مجاله قليل!

 عدم توزيع الاحمال بين المولدات بصورة جيدة ايضا قد يؤدى لتحميل مولد باحمال كبيرة والمولد الاخر باحمال اقل بالتالى يكون هناك اختلاف بالامبير

للتفريق بين عدم تساوى الاحمال وبين وجود تيارات دوارة

- 🗸 يتم قراءة البور فاكتور(معامل القدرة) لكل مولد
- 🗸 يتم قراءة عداد الكيلو وات وعداد الكيلو فار لكل مولد

اولا بدلالة البور فاكتور او معامل القدرة

لو بور فاكتور احد المولدات قليل والاخر عالى ده معناه ان فيه تيارات دوارة بين المولدات.

- المولد ذا معامل القدرة منخفض يعنى تيار الاثارة عالى ولازم خفضه (بور فاكتور منخفض يعنى امبير عالى يعنى هيفصل اوفرلود لو متحمل حمل كامل)
 - ٢. مولد البور فاكتور عالى تيار الاثارة قليل ويجب زيادته

ثانيا بدلالة عداد الكيلو وات وعداد الكيلو فار

- الفكرة ان النسبة بين كيلو وات المولدين لازم تكون هى النسبة بين كيلو فار المولدين وده يعنى نفس البور فاكتور يعنى مافيش تيارات دوارة يعنى المشكلة فى توزيع الاحمال
- لو النسبة بين الكيلو فار مش نفس نسبة الكيلو وات يبقى المولد اللى الفار بتاعه عالى ده يعنى تيار اثارة عالى ويجب خفضه والمولد اللى الفار بتاعه قليل يعنى تيار اثارة قليل ويجب زيادته


تعویض او تقلیل مرکبات التیار الغیر فعالة فی حالة التوازی parallel Reactive drop compensation

للتغلب على وجود تيارات دوارة بين المولدات فى حالة عمل المولدات توازى يتم توصيل محول تيار بجهاز منظم الجهد بالتالى لا يعتمد فى قرائته على الفولتميتر فقط (قيمة جهد المولد) ولكن على الاميتر ايضا (قيمة امبير المولد) والجهد المقاس هو محصلة جهد الفولتميتر(محول الجهد) وجهد الاميتر(محول التيار) بمعنى اخر منظم الجهد يعتمد على بور فاكتور المولد (فى حالة توصيل محول التيار فقط اى فى حالة التوازى فقط)

(لذا يوصل محول التيار فى حالة تشغيل المولدات على التوازى ونعمل شورت على الثانوى محول التيار فى حالة تشغيل المولد منفردا)

- A. لو معامل القدرة تاخر lag power factor قل جهد المحصلة بالتالى زاد المجال
 - a. لو معامل القدرة متقدم lead power factor زاد جهد المحصلة بالتالي يقل المجال
- b. لو فیه شورت على المولد یعنى معامل القدرة اقل مایمكن بالتالی
 یزید جهد المحصلة ویقل المجال (اذا مافصلتشى السكینة بسبب
 شورت سیركت نتج عنه تیار لم یتعدى تیار المولد بالتالى السكینة
 لم تفصل)
 - یوصل محول تیار منظم الجهد على فازة غیر فازتین تغذیة الجهاز
 ونفس الفازة لباقى المولدات علیها محول التیار باردة
- عند بدء المولد وعمل تزامن له ليدخل مع مولد اخر توازی سيکون صعب تحقيق التزامن ومنظم الجهد به خاصية تعويض التوازی لاننا کما علمنا فان تعويض التوازی منظم الجهد يعتمد علی البور فاکتور ان صح التعبير وبما ان المولد الغير محمل يکون معامل القدرة له منخفض سيعمل منظم الجهد علی خفض المجال بالتالی ربما تکون هناك صعوبة فی ظبط التزامن، لذا يتم استخدام نقطة مغلقة من سكينة المولد تعمل قصر علی ثانوی محول تيار منظم الجهد فی حالة فصل السكينة (عدم دخول المولد) وبعد اتمام التزامن يتم توصيل سكينة المولد فتفتح نقطتها المغلقة فيعمل منظم الجهد بخاصية تعويض التوازی
- مع العلم لو شخص فك دائرة الثانوى من النقطة المغلقة اثناء عمل
 المولد قد تحدث شرارة حارقة

تعويض القدرة الغير فعالة في حالة التوازي



۲۳۱ Figure

۲۲.

Inductive drop – freq compensation تخفیض جهد خرج المولد تبعا لمعامل القدرة ومفیدة فی حالة تشغیل المولد علی حمل حثی فبیساعد علی بدء المواتیر (فی الحالة دی الجفرنر یفضل یکون فیه خاصیة droop ای خفض التردد فی حالة انخفاض الجهد (زیادة الحمل) حتی یظل عزم الموتور الحثی ثابت)


توزيع الاحمال بين المولدات Load share

- ١. توزيع القدرة الفعالة على المولدات Active load share
- ♦ التحكم فى الوقود اى التحكم فى السرعة اى التحكم فى التردد
 - 💠 زيادة التردد يزيد التحميل وخفض التردد يقل التحميل
 - 7. توزيع القدرة الغير فعالة على المولدات Reactive load share
 - ❖ التحكم في المجال اي التحكم في الجهد
 - ❖ زيادة الجهد يزيد التحميل وخفض الجهد يخفض التحميل
 - محول التيار لكل الاجهزة لازم يكون على نفس الفاز للمولدات الاخرى ويكون من فازة تانية غير فازتين تغذية الجهاز....
- يعمل ريلاى توزيع الاحمال بعد توصيل سكينة المولد اى ان تغذية ريلاى توزيع الاحمال تمر عبر نقطة مفتوحة من سكينة المولد فبتوصيل السكينة تصل التغذية لريلاى توزيع الاحمال ويقوم بمهمته وفتح السكينة تقطع تغذية الريلاى

ريلاي توزيع الاحمال الفعالة active load share

يقوم بزيادة او خفض التحميل بزيادة او خفض التردد عن طريق التحكم فى سرعة المولد (فى حالة تشغيل مولدات على التوازى للتحكم فى مقدار تحميل كل مولد)

يتم مقارنة حمل المولد بحمل المولد الاخر ويتم التحكم فى السرعة لتوزيع الاحمال بالتساوي



TTT Figure

ملحوظة

لازم الجفرنر يكون فيه خاصية droop اى خفض التردد فى حالة انخفاض الجهد (زيادة الحمل) حتى يسرع استقرار النظام فى حالة اختلاف الاحمال (لان لو الحمل زاد ريلاى توزيع الاحمال هيبعت اشارة للجفرنر لخفض التردد فيلاقى ان الجفرنر بالفعل بيخفض او خفض التردد فالنظام يستقر بسرعة!!

التغذية

- ۱. طرفین لتغذیة الجهد للجهاز من فازتین من خرج المولد (ربماً یکون اکثر من طرف لجهود مختلفة للتغذیة ۲۰۰-۳۸۰-۲۵۰ فولت...)
 - طرفین لتوصیل ثانوی محول التیار لمعرفة امبیر الحمل للمولد. و محول التیار لکل الاجهزة لازم یکون علی نفس الفاز للمولدات الاخری ویکون من فازة تانیة غیر فازتین تغذیة الجهاز، وکل جهاز یحدد قیمة ثانوی محول التیار ۱-۵ امبیر

المقاومة المتغيرة


- ۱. مقاومة متغيرة لضبط مقدار التحميل (+۲۰%، ۰، -۲۰%)) فى حالة اختلاف قيمة تيار ثانوى حالة اختلاف قيمة تيار ثانوى محول التيار للمولدات وفى حالة تساوى القدرة وثانوى محول التيار تظبط على صفر
 - ۲. مقاومة متغيرة لاختيار التردد ۲۸-۲۲ هرتز
- ٣. مقاومة متغيرة لضبط استقرارية النظام ، لو ادرتها مع عقارب الساعة تزيد الاستقرارية ويقل زمن الاستجابة لتغير الاحمال (يعنى لو اتغيرت الاحمال يفضل مستنى زمن معين وبعدين يستجيب لتغيرالحمل ده) والعكس صحيح
 - لو الجهاز فی حمایة ضد انعکاس القدرة یبقی ممکن تلاقی مقاومة متغیرة لتحدید مقدار انعکاس القدرة اللی یفصل عنده الریلای والزمن اللی ینتظره قبل الفصل وومکن لاتکون مقاومة متغیرة ولکن کونتاکت مختلفة عند عمل کوبری علی احداهم یعنی انعکاس القدرة ب ۵% مثلا واخری تعطی الانعکاس ۱۰% وکونتاکت مختلفة عند توصیلها تعطی ازمنة مختلفة (کما فی الریلای المشروح)

كونتاكت الدخل

- الحمال اليا الكونتاكت ليقوم الريلاى بتوزيع الاحمال اليا
- الدمل كونتاكت عدم التحميل لو اتقفلت هيقوم الريلاى بخفض الحمل على المولد الى صفر ثم عكس نقاط فصل سكينة المولد (علشان السكينة تفصل فى حالة اللاحمل علشان يحافظ على عمرها الافتراضى)
- ۳. Watt in اشارة متغيرى تعبر عن مقدار تحميل المولد وتغنى عن توصيل محول التيار
 - ٤. Freq out يتم تفعيل هذه الكونتاكت للايقاف ظبط التردد داخليا للريلاى في حالة ربط الباص بار مع الشبكة (لان ترددها ثابت)
- ه. Freq in اشارة انالوج للتحكم في التردد وتستخدم مع synch وهي اشارة توقف ضبط الريلاي للتردد ويعتمد على اشارة freq in لضبط التردد وده في حالة عمل تزامن لباص بار عليه مولدات توازي مع باص بار اخر عليه مولدات توازي بارده
- ٦. Reverse power او انعكاس القدرة كونتاكت مختلفة عند عمل
 كوبرى على احداهم يعنى انعكاس القدرة ب ٧,٥% مثلا واخرى
 تعطى الانعكاس ١٠% وكونتاكت مختلفة عند توصيلها تعطى ازمنة
 مختلفة

كونتاكت الخرج

- ۱. اثنین کونتاکت للتحکم فی موتور سنجل فاز (یمین وشمال لزیادة او خفض الوقود) ولو الgoverner الکترونی یتم توصیل الکونتاکت علی موتور احادی الوجه یدیر مقاومة متغیرة (لیحول اشارة زیادة او خفض الوقود الی اشارة انالوج) توصل بجهاز الجفرنر
- 7. كونتاًكت No-NC لفصل سكينة المولد في حالة اشارة عدم التحميل (نستخدم NCلفصل السكينة)



۲۳۳ Figure

ملحوظة

- يعمل ريلاى توزيع الاحمال بعد توصيل سكينة المولد اى ان تغذية ريلاى توزيع الاحمال تمر عبر نقطة مفتوحة من سكينة المولد فبتوصيل السكينة تصل التغذية لريلاى توزيع الاحمال ويقوم بمهمته وفتح السكينة تقطع تغذية الريلاى
 - فیه حمایة ضد انعکاس القدرة ۱۰% لمدة ۱۰ ثوانی

•

الاعطال

۱. عدم توزیع الاحمال بالتساوی وعدم الوصول للاتزان ووصول الحمل على المولد للقیمة العظمى او انعكاس القدرة

- للتاكد من عدم الوصول للاتزان ستجد ان نقط خرج التحكم في زيادة او خفض التردد تعمل (الليد مضيء)
- توصیل خاطیء لاطراف محول التیار او محول الجهد ،
 لذا قم بعکس اطراف توصیل محول التیار او محول الجهد (التغذیة)
 - التاكد من التوصيل الصحيح للاتصال بين ريلای الحمل للمولد وريلای الحمل لباقی المولدات بتوصيل + الاتصال ب+ الاتصال للريلای الاخر وال – بال – للريلای الاخر

حدوث اتزان ولكن اتزان خاطىء لان الاحمال غير موزعة بالتساوى

- للتاكد من الوصول للاتزان ستجد ان نقط خرج التحكم
 في زيادة او خفض التردد لاتعمل (الليد مطفىء)
- التاكد من ان مقاومة توزيع الاحمال على صفر فى حالة المولدات متساوية فى القدرة وثانوى محول التيار متساوى ولو قدرة المولد مختلفة او ثانوى محول التيار تاكد من الضبط الصحيح للمقاومة
- لو فرق الاحمال بين المولدات تقريبا الضعف يبقى تتاكد ان محول التيار على فاز غير فازتين التغذية

٣. لو فيه اتزان صحيح للاحمال ولكن الحمل يزيد ويقل

يتم ضبط الاستقرارية بلف المقاومة مع عقارب الساعة
 قليلا حتى ثبات الاحمال

ريلاي توزيع الاحمال الغير فعالة Reactive load sharing

يقوم بزيادة او خفض التحميل بزيادة او خفض الجهد عن طريق التحكم فى جهد ملفات المجال (فى حالة تشغيل مولدات على التوازى للتحكم فى مقدار تحميل كل مولد)

يتم مقارنة الحمل الغير فعال للمولد بالحمل الغير فعال للمولد الاخر ويتم التحكم فى الجهد لتوزيع الاحمال بالتساوى (يتم ذلك عن طريق الاتصال بين ريلاي الاحمال لكل مولد بريلاي الاحمال للمولد الاخر)




Figure ۲۳۶

يمكن استخدامه للتحكم في معامل القدرة في حالة تشغيل المولد توازي مع الشبكة الكهربية

التغذية

- ١. طرفين لتغذية الجهد للجهاز من فازتين من خرج المولد (ربما يكون اكثر من طرف لجهود مختلفة للتغذية ٤٠٠-٣٨٠-٤٥٠ فولت...)
- ۲. طرفین لتوصیل ثانوی محول التیار لمعرفة امبیر الحمل للمولد.
 و محول التیار لکل الاجهزة لازم یکون علی نفس الفاز للمولدات الاخری ویکون من فازة تانیة غیر فازتین تغذیة الجهاز، وکل جهاز یحدد قیمة ثانوی محول التیار ۱-۵ امبیر

المقاومة المتغيرة

- ا. مقاومة متغيرة لضبط مقدار التحميل (+۲۰% ، ۰ ، -۲۰%)) فى حالة اختلاف قيمة تيار ثانوى حالة اختلاف قيمة تيار ثانوى محول التيار للمولدات وفى حالة تساوى القدرة وثانوى محول التيار تظبط على صفر
 - ٢. مقاومة متغيرة لضبط الجهد + او ١٢% من الجهد المقنن
- ٣. مقاومة متغيرة لضبط استقرارية النظام ، لو ادرتها مع عقارب الساعة تزيد الاستقرارية ويقل زمن الاستجابة لتغير الاحمال (يعنى لو اتغيرت الاحمال يفضل مستنى زمن معين وبعدين يستجيب لتغيرالحمل ده) والعكس صحيح
 - يمكن استخدامه للتحكم فى معامل القدرة فى حالة توصيله مع الشبكة ويوجد نقطتين يوصل بهم مقاومة متغيرة بقيمة وقدرة تختلف من جعاز لاخر للتحكم فى قيمة معامل القدرة


كونتاكت الدخل

- ا. Unloadکونتاکت عدم التحمیل لو اتقفلت هیقوم الریلای بخفض الحمل الغیر فعال علی المولد الی صفر وسیقوم بعکس نقاط کونتاکت التریب trip contact لفصل السکینة
- ۲. VAR in اشارة متغيرة تعبر عن مقدار تحميل المولد بحمل غير فعال وتغنى عن توصيل محول التيار
 - ۳. voltage out یتم تفعیل هذه الکونتاکت للایقاف ظبط الجهد داخلیا
 للریلای فی حالة ربط الباص بار مع الشبکة (لان جهدها ثابت)
 - ۷olt in .٤
 - معامل القدرة عند توصيلها تحول power factor control كونتاكت معامل الغير فعالة الى تحسين معامل القدرة وبتم ضبط قيمة معامل القدرة بمقاومة متغيرة

كونتاكت الخرج

- ۳. اثنین کونتاکت للتحکم فی موتور سنجل فاز (یمین وشمال لزیادة او خفض الجهد) ولو AVR الکترونی یتم توصیل الکونتاکت علی موتور احادی الوجه یدیر مقاومة متغیرة (لیحول اشارة زیادة او خفض الجهد الی اشارة انالوج) توصل بجهاز منظم الجهد
- كونتاكت No-NC لفصل سكينة المولد فى حالة اشارة عدم التحميل (نستخدم NC)

صورة توضح ريلاى توزيع الاحمال الغير فعالة



ملحوظة

يعمل ريلاى توزيع الاحمال بعد توصيل سكينة المولد اى ان تغذية ريلاى توزيع الاحمال تمر عبر نقطة مفتوحة من سكينة المولد فبتوصيل السكينة تصل التغذية لريلاى توزيع الاحمال ويقوم بمهمته وفتح السكينة تقطع تغذية الريلاي

الاعطال

١. عدم توزيع الاحمال بالتساوى وعدم الوصول للاتزان

- للتاكد من عدم الوصول للاتزان ستجد ان نقط خرج التحكم في زيادة او خفض التردد تعمل (الليد مضيء)
- توصیل خاطیء لاطراف محول التیار او محول الجهد ،
 لذا قم بعکس اطراف توصیل محول التیار او محول الجهد (التغذیة)
 - التاكد من التوصيل الصحيح للاتصال بين ريلای الحمل للمولد وريلای الحمل لباقی المولدات بتوصيل + الاتصال ب+ الاتصال للريلای الاخر وال – بال – للريلای الاخر


۱. حدوث اتزان ولكن اتزان خاطىء لان الاحمال غير موزعة بالتساوى

- للتاكد من الوصول للاتزان ستجد ان نقط خرج التحكم فى زيادة او خفض التردد لاتعمل (الليد مطفىء)
- التاكد من ان مقاومة توزيع الاحمال على صفر فى حالة المولدات متساوية فى القدرة وثانوى محول التيار متساوى ولو قدرة المولد مختلفة او ثانوى محول التيار تاكد من الضبط الصحيح للمقاومة
 - لو فرق الاحمال بين المولدات تقريبا الضعف يبقى تتاكد ان محول التيار على فاز غير فازتين التغذية

٢. لو فيه اتزان صحيح للاحمال ولكن الحمل يزيد ويقل

 يتم ضبط الاستقرارية بادارة المقاومة مع عقارب الساعة قليلا حتى ثبات الاحمال

ريلاي التزامن وريلاي توزيع الاحمال الفعالة



۲۳7 Figure


البطاريات

تستخدم لتخزين الكهرباء ، فهى مصدر الكهرباء الوحيد المتاح فى حالة انقطاع الكهرباء العمومية وتستخدم ل

- ♣ تشغيل لوحة تحكم المولد
- 🚣 تشغيل مارش الديزل لبدء المولد
 - 🚣 فتح سلولنويد الوقود ان وجد
- 🖶 تشغيل الجفرنر الالكتروني ان وجد (لفتح الوقود اثناء البدء!)

أنواع البطاريات

- آ بطاریة رصاص/حامض (بها سائل) lead acid
 - رخيصة مقارنة بالنوع التالى
 - 🗸 تحتاج الى صيانة ومتابعة دورية
 - 🗸 عمر افتراضي اقل من النوع التالي
 - ﴿ ينتج عنها غازات قابلة للاشتعال
- ۲. بطاریة نیکل/کادمیوم (جافة) Nickel /Cadmuim
 - < غالية مقارنة بالنوع السابق
 - 🗸 تحتاج الى صيانة اقل
 - 🗸 عمر افتراضی اکبر
 - لا ينتج عنها غازات قابلة للشتعال



بطاريات لاتحتاج الى صيانة maintenance free battery


بطاريات تصنع من رصاص-كالسيوم وهى تولد غازات اقل اثناء الشحن لذا تستهلك ماء اقل ومن هنا جاء اسم (بطارية بلا صيانة!) لذا يخطىء الكثيرون بعدم صيانة ومتابعة هذه البطارية ففى الحقيقة بعد مدة معينة او فى حالة ارتفاع درجة الحرارة ستحتاج ايضا الى (تزويد ماء) بالتالى نقص السائل قد يؤدى لانفجارها

لوحة بيانات البطارية

- + جهد البطارية
- لبطارية تقاس بالامبير .ساعة AH (يتم اختيار سعة البطارية بحيث تستطيع ادارة المارش اربع مرات كل مرة ٣٠ ثانية)
 - + نوع البطارية

طرق توصيل البطاريات

- ١. يتم توصيل البطاريات توالى لزيادة الجهد (الامبير ثابت)
- ٢. يتم توصيل البطاريات توازى لزيادة الامبير (الجهد ثابت)



۲۳۸ Figure



م/ایمن یاسر

يتم تزويد البطارية بالماء المقطر ويجب ملاحظة كمية الماء للخلية

- ✓ لو الخلية تستهلك ماء زيادة
- بسبب شحن زائد او درجة حرارة تشغيل عالية او تسريب بها
 - √ لُو الْخُلية تستَّهُلك ماء اقلُ بسبب شحن غير كامل



۲٤٠ Figure

سعة البطارية تنخفض بانخفاض درجة الحرارة

۱۸-)	77	درجة حرارة الوسط
%₺•	%70	%1••	سعة البطارية

شحن البطارية

- ١. يتم شحن البطارية من الكهرباء العمومية بواسطة شاحن البطارية (التونجر)
- 7. يتم شحن البطارية من المولد بواسطة الدينامو (سواء كان مولد تيار متردد ويتم توحيده الى تيار مستمر او مولد تيار مستمر)
 - ٣. اكيد يعنى لايتم توصيل الاثنين شاحن مع بعض !!!

ملاحظات هامة

- تأكد من وجود تهوية جيدة بالمكان لضمان عدم تراكم غاز
 الهيدروجين (التهوية عنصر حرج وهام جدا جدا جدا وعدم عمل
 مراوح التهوية قد تؤدى لكارثة خصوصا في UPS كما سنرى لاحقا)
 - 🗸 تاكد من عدم وجود اى مصدر للهب او الشرر بالمكان
 - تراكم الاتربة على البطارية قد يؤدى لتولد جهد استاتيكى عليها يؤدى للانفجار او قد يؤدى لتكون طبقة اتربة مشبعة بالرطوبة تتسبب فى قصر بين موجب وسالب البطارية
 - لاتقم بتنظیف البطاریة بهواء مضغوط
- قم بتنظیف البطاریة من اعلی (فی حالة وجود طبقة اتربة غیر قابلة للتنظیف بقطعة قماش) بواسطة محلول من ۱۰۰ جم صودا ولتر ماء ثم یلی ذلك شطف بالماء فقط (بقطعة قماش!) مع الحرص الشدید لعدم دخول المحلول داخل الخلایا
- قم بتنظیف موجب وسالب البطاریة فی حالة تکون صدء علیهم
 بواسطة محلول من ۱۰۰ جم صودا ولتر ماء ثم یلی ذلك شطف
 بالماء فقط (بقطعة قماش!) مع الحرص الشدید لعدم دخول المحلول
 داخل الخلایا (بعد فصل الكابلات بالطبع)



Y 1 Figure

ثم قم بتجفيفها بقطعة قماش




Y & Y Figure

ثم قم بتشحيم الوصلة لمنع او تقليل حدوث صدأ




- ۲٤٣ Figure
- تأكد من التثبيت الجيد للبطارية (لو معرضة للاهتزاز)
 - 🗸 تاكد من عدم وجود اي تلف خارجي للبطارية
- ارتدى نظارة حماية للعين وقفازات عند صيانة البطارية
 - ✓ يجب فصل الشاحن اولا قبل فك او توصيل اطراف البطارية
- ح قبل ان تقم باى صيانة يجب ايقاف الديزل !! ،فصل شاحن البطارية و فصل دائرة الكنترول
 - لاترتدى ساعة او مجوهرات (معادن) عند العمل بالقرب من البطارية ،المارش او التوربينة واستخدم المفاتيح بحذر (مفاتيح الفك والربط...مفتاح عشرة مثلا) لتجنب تسبب هذه المعادن بشورت سيركت (قصر)
 - تاكد من احكام التوصيلات جيدا على اطراف البطارية ثم قم بوضع شحم عليها (لمنع التاكل)
- ◄ عند فك اطراف البطارية فك الكابل الاسود (الارضى) اولا ثم الموجب
 - عند توصيل اطراف البطارية وصل الكابل الاحمر (الموجب) اولا ثم السالب
 - تاكد من مستوى السائل الالكتروليتي (ينخفض المستوى نتيجة زيادة حرارة البطارية ، شحن زائد ، عدم تزويد ماء بانتظام)

🗸 تاكد من فولت خرج البطارية بواسطة الافوميتر



Y & & Figure


- لو فولت خلية اقل من الخلايا الاخرى دليل على شورت داخلى بها بسبب (سدد فتحات التهوية vent – انخفاض مستوى السائل -نهاية عمرها الافتراضى)
 - ﴿ امْبِيْرِ شَاحَنِ البطارِيةِ على الاقل ١٠% من امبير البطارية
 - تجنب استخدام الشحن السريع لانه يؤدى الى ارتفاع حرارة البطارية، تلف البطاية، زيادة الغازات القابلة لاشتعال
- قم بقياس الجاذبية النوعية لحمض البطارية باستخدام الهيدروميتر
 ويجب ان تكون قراءة الجهاز لبطارية مشحونة تقريبا ١,٢٦ اما لو
 كانت اقل من ١,٢٥ فيجب شحن البطارية



Y & o Figure

قياس التيار المستمر

لقياسه ييصعب استخدام الافومتير توالى فى الدائرة لقياس التيار مباشرة (لان اقصى تيار مستمر يقيسه الافوميتر منخفض) لذا يتم استخدام وصلة DC shunt وهى وصلة معدن توصل طرفها فى سالب البطارية والطرف الاخر توصل بكابل البطارية للحمل ويوجد بها ثقبين لتوصيل طرفى الافوميتر بها والمسافة بين الثقبين محسوبة بحيث تعطى مقاومة ١ مللى اوم بينهم،بالتالى يتم قياس فولت بينهم (انخفاض الجهد فولتج دروب عبر ١ مللى اوم) وظبط الافوميتر على مللى فولت فان قرا ١ مللى فولت كان التيار المسحوب من البطارية ١ امبير وان قرا ٢٠ مللى فولت كان التيار ٢٠ المبير وهكذا






۲٤٧ Figure

مثال قياس امبير المارش

يتم توصيل الوصلة بسالب البطارية وتوصيل كابل البطارية في الطرف الاخر للوصلة



Y & A Figure

ونظبط الافوميتر على مللى فولت ويتم تشغيل المارش بالتالى لو قرا الافوميتر ۲۰ مللى فولت معناه التيار المار هو ۲۰ امبير ولو قرا ۱۰۰ مللى فولت معناه ان التيار هو ۱۰۰ امبير ... فيتم مراقبة تيار المارش وسرعة دوران المحرك ،فان كانت سرعة دوران المحرك منخفضة وامبير المارش عالى دل ذلك على مشكلة بالمارش

لانفجار البطارية يجب ان يتوفر شرطين

- ✓ تراكم غازات قابلة للاشتعال لضعف التهوية (هيدروجين واكسجين نتيجة التشغيل الطبيعى للبطارية)
 - ✓ مصدر للاشعال (شرارة لهب-)

اسباب انفجار البطارية

- ١. عدم بدء المولد (او ال UPS) فيقوم الفنى باستخدام ولاعة لرؤية مستوى السائل الالكتروليتى بالبطارية !!!! فيحدث بوووووم (البطارية تولد غازات قابلة للاشتعال)
 - ٢. التدخين في حجرة المولد (او ال UPS)
- ٣. لو البطارية تالفة وتم توصيلها بالشاحن فهى معرضة للانفجار او تلف الشاحن ، كيف تعرف ان البطارية تالفة؟
 - اریادة الغازات الصادرة من البطاریة دلیل علی حدوث شورت داخلی بها بالتالی معدل التفریغ اکبر من معدل الشحن بالتالی ای شرارة بووووووووووووووووووووو (اکید ای بطاریة بها شورت داخلی یجب استبدالها) لذا عند بدء الدیزل والبطاریة تالفة (بها شورت او تاکل داخلی ..عمرها الافتراضی بخ) قد یؤدی لانفجار البطاریة
 - ٥. لو البطارية سليمة وتم زيادة شحنها فهى معرضة للانفجار خصوصا
 فى حالة نقص مستوى السائل اللالكتروليتى ايضا قد يؤدى الى
 حدوث تاكل فى الخلية ينتج عنه شورت بداخل خلية البطارية (تلف
 الشاحن الذى يؤدى الى زيادة تولد الغازات فى البطارية مما يؤدى
 الى بوووووووم)
- ٦. توصیل غیر جید للاسلاك بالتالی تسحب امبیر عالی بالتالی تحدث شرارة علی اطراف البطاریة ولو مستوی السائل البطاریة قلیل (یعنی غازات اکتر) بوووووووووووووو (هتلاحظ تأکل او نقر او کربنة فی اطراف توصیل الاسلاك) لذا یجب اعادة ربط توصیلات البطاریة کل فترة للتاکد من احکام الربط
 - ٧. عيب تصنيع البطارية ،عدم توصيل جيد للاقطاب البطارية باطراف البطارية الخارجية مما يحدث شرر يؤدى الى بووووووم او بمجرد تحريك البطارية او تعرضها للاهتزاز ينتج عدم توصيل جيد للاقطاب الداخلية باطراف البطارية الخارجية ينتج عنه بووووم
- - ٩. توصيل خاطىء للاقطاب البطارية


- ۱۰. استخدام بطاریة sealed maintenance free فی تطبیق یتطلب شـحن ثابت
- ۱۱. توصیل بطاریات توالی او توازی من انواع مختلفة، سعة مختلفة تاریخ الترکیب مختلف (بطاریة قدیمة واخری جدیدة) فسیؤدی الی ارتفاع حرارة وزیادة شحن احد البطاریتین مما یؤدی الی بووووووووم عند تشغیل المارش
 - ١٢. استخدام بطارية ذا سعة اقل من المطلوب
 - ١٣. عدم وجود تهوية جيدة في الغرفة
 - ١٤. عدم تثبيت جيد للبطارية (تعريض البطارية للاهتزاز)
 - ١٥. عدم اجراء المتابعة والصيانة الدورية

صورة انفجار بطارية مولد



Y & 9 Figure

صورة انفجار بطارية بسبب توصيل غير جيد



Yo. Figure

صورة لانفجار الهيدروجين في غرفة UPS نتيجة ضعف/عدم عمل التهوية في احد المباني (توقفت التهوية لمدة ٣ ايام كافية بتولد هيدروجين كافي للتفجير الكبير ده)



Yo \ Figure

<u>فى الكواكب الاخرى</u> يتم حصر اى حوادث من اى نوع مثلا انفجار بطاريات (UPS- مولد –سيارة –قارب- ترولى يعمل بالبطارية) حتى لو كانت بسيطة ومافيش خسائر فى الارواح، وحتى لو الخسائر المادية قليلة او لاتذكرا !!!، ثم تقوم جهة بوزارة الصناعة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحوادث ثم تقوم بعمل منشور ينبه به على الاخطاء التى ادت لتلك الحوادث ويقوم بارساله الى جميع المصانع –الاماكن –التوكيلات لارسالها لجميع المحتملين لمنع تكرار هذه الحوادث

القاعدة الذهبية ليس تصليح العطل او مرور حادثة ما على خير ولكن التاكد من عدم حدوث العطل/الحادثة مرة اخرى "أيمن"

قد تجد في كتالوجات المولدات قدرتين للمولد


EL Salam Generators	SGLP-7.5				
	l 7.5 kVA Generator Set Technic Engine	al Details			
D (W. W. A.)	Prime Power	7.5 KVA			
Power (K.V.A)	Standby Power	8.25 KVA			
Weight (KG)	122				
Brand Name	Lister Petter				
Code	LPW2				
Cylinders	2				

To Figure

- ۱. القدرة لو المولد الاحتياطي Standby power
- یعمل عدد ساعات محدودة فی الیوم واذا تم تشغیله مستمر سیعطب
 - ۲. القدرة لو المولد المستمر : Prime mover /continous power
- ∠ يعمل باستمرار ، واكيد القدرة اقل من قدرة التشغيل المتقطع Prime mover يعنى المولد يعمل باستمرار لتشغيل حمل متغير Continous power

يافطة بيانات المولد


- 1. القدرة الفعالة ١٢ كيلو وات
 - ٢. معامل القدرة ٨,٠
- ٣. القدرة الظاهَرية (١٥-٠,٨/١٢)
 - ٤. عدد الفازات ٣
 - **٥**. **الجهد** ٤٠٠ فزلت
 - **٦**. **الامبير** ۲۱٫۷ امبير
 - ۷. درجة العزل B
 - ۸. معامل الحمایة ۲۱ ۱P



۲07 Figure

يافطة بيانات مولد جهد عالي

- القدرة الفعالة ٧٠٠٥ كيلو وات
- القدرة الظاهرية ٦٧٠٦ كَيلُو فولت امبير
 - ۳. **معامل القدرة** ۸٫۸۵
 - ٤. **الامبير** ٢٩٣ امبير
 - ٥. **الجهد** ۷٫٥/۱۳٫۲ کیلو فولت
 - عدد الفازات ٣
 - ۷. **التردد ۵۰** هرتز
 - ۸. عدد الاطراف ٦
 - 9. **السرعة ١٥٠٠** لفة/دقيقة
 - ۱۰. ا**مبیر ملفات المجال** ۵٫۱ امبیر
- 11. جهد ملفات المجال ۱۰۰ فولت مستمر
 - ۱۲. التردد ۱۵۰ PMG هرتز
 - ۱۳. الجهد ۲۰۰ PMG فولت
 - ١٤. درجة العزل
 - معامل الحماية ۱۲
 - ١٦.



۲٥٤ Figure

طيب ليه لانحسن معامل القدرة للمولد حتى نستفاد من القدرة الفعالة بصورة اكبر كما نفعل مع الكهرباء العمومية؟؟

الموضوع باختصار (على حد فهمي)

- القدرة الفعالة للمولد تسبب عزم (حمل) على محرك الديزل
 (تذكر ان السرعة تقل بزيادة التحميل ،تذكر ايضا ان توزيع الاحمال
 الفعالة فى مولدات التوازى يتم بالتحكم فى السرعة اى فى الوقود
 اى فى محرك الديزل) واى محرك ليه حمل اقصى بالتالى محرك
 الديزل ليه حمل اقصى وهو اقصى كيلو وات (كحمل على المحرك)
 القدر المحرك تشغيله وهو بيساوى قدرة المولد بالكيلو فولت امبير
 مضروبه بمعامل قدرة المولد المسجل على يافطة بيانات المولد
- ✓ قدرة الديزل بالحصان BHP= قدرة المولد بالكيلو
 وات**۱/(كفاءة المولد*۲۰٫۷٤٦) بالتالى لايمكن زيادة الكيلو
 وات المسحوبة من المولد بعد تحسين معامل القدرة لان
 بكده هيبقى حمل زائد على الديزل
 - ✓ حتى لو حسنت معامل القدرة ل ٠,٩ مثلا او ١ ماينفعشى
 تحمل على المولد قدرة فعالة (الكيلو وات) اكبر من القيمة
 السابقة!!
 - ✓ بمعنى اخر بتحسين معامل القدرة لاتزيد القدرة الفعالة (الكيلو وات) لتساوى الكيلو فولت امبير (قدرة المولد) عند معامل قدرة واحد صحيح
- القدرة الغير فعالة للمولد تعتمد على قدرة ملفات المجال للمولد (تذكر ان توزيع الاحمال الغير فعالة يتم بالتحكم فى جهد ملفات المجال) وبما ان قدرة ملفات المجال يتم التحكم فيها بالتحكم فى الجهد المسلط على الملفات (تغيير الجهد يغير التيار بالتالى يغير القدرة) وتدى اقصى قدرة عند جهد الملفات المقنن بالتالى المولد يدى اقصى قدرة غير فعالة وقيمتها تساوى قدرة المولد بالكيلو فولت امبير مضروبة فى Sin phi ودى اقصى قدرة غير فعالة للمولد ماينفعشى يدى اكتر من كده ولكن ينفع يغذى حمل بقدرة اقل من هذه القدرة (وسيخفض من جهد ملفات المجال)
- ✓ لو حملت المولد بحمل بمعامل قدرة اقل من ۰٫۰ المولد يقدر يغذيه طالما كيلو فار الحمل اقل من اقصى كيلو فار للمولد كما اوضحت لذا يتم عمل تخفيض لقدرة المولد فى حالة تغذية حمل معامل قدرته منخفض عن معامل قدرة المولد

- ✓ لو حسنت معامل القدرة ل ۰,۹ مثلا هيقل الكيلو فار اللى بيسحبه الحمل من المولد بالتالى هيقل AVRقدرة ملفات المجال وتنخفض حرارة الملفات وبالتبعية سيقل استهلاك الوقود (لانخفاض الامبير المسحوب من المولد بالتالى خفض الفقد فى ملفات المولد)
 - ✓ لو حسنت معامل القدرة ل ١ ستكون القدرة الغير فعالة المسحوبة من المولد بصفر

بتحسين معامل القدرة يقلل الكيلوفار المسحوبة من المولد وماينفعشى نقلل كيلو فار من المولد ونزود استهلاك الكيلو وات من المولد اعلى من القيمة السابقة كما اوضحنا (لان الكيلو وات بتسمع فى حمل المحرك والكيلوفار بتسمع فى امبير ملفات المجال)

جدول تخفيض قدرة المولد بانخفاض معامل القدرة للحمل

٠,١	٠,٢	٠,٣	٠,٤	٠,٥	٠,٦	* ,V	٠,٨	٠,٩)	معامل القدرة
٠,٨٤	۰,۸٥	٠,٨٦	۰,۸V	٠,٨٩	٠,٩١	٠,٩٥)	١	١	معامل التخفيض

طیب واحد ممکن یسئل ویقول انه بالنسبة لمعامل القدرة المتاخر اقل من ۰٫۸ فهم لیه لازم نخفض قدرة المولد ، لکن یسئل ویقول لیه بقی فی معامل القدرة اعلی من ۰٫۸ ، لم یتم تخفیض قدرة المولد ؟ ؟؟؟ (من منطلق ان کیلو وات الحمل هتبقی اکبر من اقصی کیلو وات للمولد بالتالی هتسبب اوفرلود علی الدیزل کما اوضحنا)

الموضوع ببساطة انك فى حالة حمل معامل قدرته اكبر من قدرة المولد (اكبر من ٨,٠) تقدر تحسب بدقة قدرة المولد اللى تقدر تشيل قدرة كيلو وات الحمل (لان وات الحمل الله على الحالة دى هى كيلو وات الحمل (لان بالتاكيد كيلو فار الحمل قليل جدا واكيد اقل بكتير من اقصى كيلو فار للمولد) يعنى ايه باردة؟

- يعنى سيادتك اولا هتجيب كيلو وات الحمل بضرب معامل القدرة الحمل (اكبر من ٠,٨) بالقدرة الظاهرية للحمل
- بعدین هتقسم کیلو وات الحمل علی معامل قدرة المولد (۰,۸)
 علشان تجیب قدرة المولد الظاهریة (کیلو فولت امبیر) اللی تقدر
 تشیل کیلو وات الحمل بکدة انت مش محتاج تخفض قدرة المولد
 فی حالة معامل القدرة الواحد الصحیح

طیب واحد ممکن یسئل لیه مانعملشی نفس النظام بالنسبة للاحمال اللی معامل القدرة بتاعها اقل من ۰٫۸ ؟؟

سيادتك لو اتبعت نفس الطريقة يبقى هتجيب كييلو فار الحمل وتقسمة على sin phi المولد علشان تجيب القدرة الظاهرية للمولد بالتالى الحسابات هتبقى رزلة شوية

طیب رزلة ازای...ممکن توضیح؟؟

بص یاسیدی انت محتاج

- تجیب الزاویة فای للحمل (معامل قدرة الحمل = cos phi) ومنها
 تجیب sin phi علشان تضربها فی القدرة الظاهریة للحمل وتجیب
 کیلو فار الحمل
- محتاج تجيب الزاوية فاى للمولد (cos phi = 0.8) ومنها تجيب fhi للمولد
- تقسم كيلو فار الحمل على sin phi المولد علشان تجيب القدرة الظاهرية للمولد اللى تقدر تشيل كيلو فار الحمل العالى ده....
 ق مش كرة؟؟؟ هما يقم سحم دماغا؛ السكرة دي معمام حدما سديا؛

غبية مش كدة؟؟؟،هما بقى ريحو دماغك السكرة دى وعملو جدول يديك مقدار التخفيض لقدرة المولد عند معامل قدرة مختلف للحمل ، واشترى دماغك بنص الثمن

طیب ده معناه ان هوفر فی استهلاك الوقود بتحسین معامل القدرة صح؟

اینعم صح بس بشرط ماتحملشی المولد باقصی من قدرته الفعاله
 (یعنی مش هتزید قدرته الفعالة حتی تساوی الکیلو فولت امبیر عند
 معامل قدرة بواحد صحیح)

طيب ازای هيقل استهلاك الوقود ؟؟

 سيادتك لما تحسن معامل القدرة الامبير المسحوب من المولد هيقل يعنى الفقد في المولد (في الملفات وفي القلب الحديدي) هيقل (لان الفقد يتناسب مع مربع التيار) يعنى الحرارة هتقل يعنى العمر الافتراضي هيزيد!! و ايضا الفقد ده بيعتبر (كحمل) على محرك الديزل بالتالي تخفيض هذا الفقد بالتبعية هيوفر في الوقود

طيب ليه بينصح بعدم تشغيل لوحة معامل القدرة مع المولد مادام هتوفر في الوقود؟؟

لسبب بسيط سيادتك لما تحسن معامل القدرة الامبير المسحوب من المولد هيقل تمام؟ يعنى لو انت حسنت معامل القدرة ل واحد والمولد متحمل حمل كامل بس كيلو فولت امبير هتبقى اقل من المقنن (لان القدرة الغير فعالة قلت) يعنى الامبير اقل من المقنن وهو متحمل حمل كامل!! (يبقى ايه وضع الحمايات اللى على المولد من زيادة تيار مثلا اما المولد محمل حمل كامل وامبيره اقل من المقنن (امبير السكينة او ريلاى زيادة التيار) فلو حصل حمل زائد ماتتوقعشى ان الفنى هياخد ماتتوقعشى ان الفنى هياخد باله ان المولد متحمل حمل زائد لان ببساطة هيلاقى الامبير المولد فبالنسباله الدنيا فلة !!!!.....) فلو سيادتك حليت المشكلة دى يبقى احسنلك من كل النواحى الك تحسن معامل القدرة

طيب هل في مشاكل تانية غير حماية المولد من الحمل الزائد؟

 المشكلة التانية هى الجهد العالى بسبب معامل قدرة متقدم نتيجة مكثفات معامل القدرة او اى حمل ذا معامل قدرة متقدم (مثل ال UPS)

اسباب معامل القدرة المتقدم

- البور فاكتور المتقدم يحدث نتيجة فصل حمل حثى وعدم فصل مكثفات تحسين القدرة معه مما يؤدى لوجود مكثفات اكبر من المطلوب مما يسبب معامل قدرة متقدم ، طيب مش وظيفة ريلاى معامل القدرة هى ادخال واخرج مراحل المكثفات حسب الاحمال؟؟ اينعم ، طويب ايه اللى ممكن يسبب معامل قدرة متقدم؟؟ زمن تاخير خروج المكثفات مهم جدا جدا خدا ظبطه على اقل ما يمكن فى حالة المولد (ضمن اعدادات ريلاى لوحة تحسين معامل القدرة زمن تاخير خروج المكثفات وزمن تاخير دخول المكثفات باللوحة يجب تصميمها جيدا حتى لاتسبب جهد متقدم (اكيد كل مازاد عدد المراحل كل مازاد عدد الاحمال) (ظبط زمن دخول المراحل على اقل مايمكن وفى حالة الاحمال) (ظبط زمن دخول المراحل على اقل مايمكن وفى حالة احمال غير خطية قد ينتج ضرب لفيوزات المكثفات)
- السبب التانى هو وجود احمال ذا معامل قدرة متقدم والاشهر طبعا ال UPS (به مكثفات كفلتر للجهد) و غالبا يمكن حل المشكلة بعمل ترتيب معين لدخول الاحمال بان مثلا تبدأ بحمل حثى ثم بحمل ال UPS بحيث الكيلو فار الناتجة من فلاتر ال UPS يمتص بعضها الحمل الحثى والباقى يمصته المولد (بس تتاكد من المانيوال ان المولد يقدر يمتص المقدار ده) ،حل تانى انك تغلق فلاتر ال UPS او انك تقسمه لمجموعات احمال متخشش مع

بعض !

تاثير معامل القدرة المتقدم على المولد

- هيسبب ارتفاع جهد المولد طيب ازاى؟؟
- امبير ملفات المجال فى حالة اللاحمل تقريبا نص الامبير فى حالة الحمل الكامل
- منظم الجهد يستخدم للتحكم فى جهد ملفات المجال للتحكم فى المجال بالتالى التحكم فى جهد المولد
- بور فاكتور متقدم سيؤدى الى تغذية الحمل للمولد بالكيلو فار مما يؤدى لارتفاع جهد المولد بالتبعية سيخفض ال AVR من الجهد اللى موصله لملفات المجال بالتالى قد يخفض منظم الجهد جهد ملفات المجال الى اقل مايمكن بالتالى (مافيش بايده اكتر من كده يعمله) بالتالى يكون جهد المولد خارج السيطرة فيحرق الاحمال الموصلة بالمولد وقد يتلف المولد نفسه (سينهار عزل الملفات للمولد) اذا لم يفصل ريلاى ارتفاع الجهد

- (قدرة المولد على امتصاص القدرة الغير فعالة اقل كثيرا جدا جدا من قدرة شبكة الكهرباء الموحدة لانها كبيرة جدا جدا مقارنة بقدرة المكثفات ايضاً لانها بها احمال كثيرة (اخرى غير المصنع) مصانع اخرى ممكن تستوعب القدرة الغير فعالة دى
 - 7. هيسبب مشاكل للمولدات على التوازي ، طيب ازاى؟؟
- مشاكل المولدات التى تعمل على التوازى فى حالة البور فاكتور المتقدم
 - هیسبب ارتفاع جهد الباص بار او انعکاس الکیلو فار (الکیلوفار الحمل هتغذی المولد)
- احمال UPS الكبيرة تعتبر معامل قدرة متقدم (لان فيها مكثفات) بالتالى لو الحمل كتير من النوع ده اشتغلت والباص بار مش عليه الا مولد واحد بس (الباقى لسه مادخلش) المكثفات هتسبب معامل قدرة متقدم يعنى هتغذى المولد بالكيلو فار يعنى هتسبب ارتفاع الجهد وفصل المولد over voltage او تلفه
- لو دخلت احمال UPS على مولدات شغالة على التوازى باردة هتحصل نفس المشكلة لو القدرة المرتدة دى متوزعتشى بالتساوى على المولدات وغذت مولد واحد هيحصل عليه اوفر فولت وهيفصل او يتلف، لذا يجب وجود ريلاى توزيع الاحمال الغير فعالة ويكون بيدعم انعكاس القدرة علشان القدرة المرتدة يوزعها بالتساوى على المولدات علشان تعرف تمتصها وميسببش اوفر فولت

ما مقدار الكيلو فار التي يمتصها المولد بلا مشاكل؟

بصورة عامة اغلب المولدات تتحمل امتصاص كيلو فار تعادل ٢٠% من القدرة (لذا ريلاى الحماية من انعكاس القدرة بيبقى فى رانج من ٢-٢٠%) ولكن طبعا الافضل انك تنزل منحننى قدرة المولد ومنه هتعرف اقصى كيلو فار يقدر المولد يمتصها (بغض النظر عن معامل القدرة)

منحنى قدرة المولد


في مانيوال المولد يوجد هذا المنحني ومنه تستطيع ان

- تعرف قدرة المولد الفعالة والغير فعالة فى حالة معامل قدرة متقدم او متاخر
- ان تعرف المنطقة التى يكون فيها تشغيل المولد امن تماما (معامل قدرة متاخر اقل من ١)

- ان تعرف المنطقة التى يكون فيها تشغيل المولد غير امن وخطر (معامل قدرة متقدم اعلى من الوحد)
- ان تعرف اقصى كيلوفار يستطيع المولد امتصاصها من الحمل فى
 حالة معامل القدرة المتقدم

كيفية قراءة الرسم

- المحور الافقى يعبر عن الكيلوفار (كنسبة من القدرة الكلية) وهو
 مقسوم الى نصفين بواسطة خط تشغيل بمعامل قدرة بواحد حيث
 - ✓ تكون الكليو فار المتولدة بصفر عند معامل قدرة بواحد
- ✓ ويمين هذا الخط اى معامل قدرة متاخر فكلما قل معامل القدرة
 زاد مقدار توليد الكيلو فار من المولد (المولد يولد كيلو فار)
- ✓ وشمال هذا الخط معامل قدرة متقدم فكلما زاد معامل القدرة زادت الكيلو فار التى يغذيها الحمل للمولد (المولد يسحب كيلو فار)
- المحور الراسى يعبر عن كيلو وات المولد كنسبة من القدرة الكلية
 - اللون الاخضر يعبر عن منطقة تشغيل امنة للمولد
 - اللون الاصفر يعبر عن منطقة تشغيل حذرة للمولد
 - اللون الاحمر يعبر عن منطقة تشغيل خطرة للمولد



۲00 Figure

مع انخفاض معامل قدرة الحمل عن ٠,٨ يجب تخفيص قدرة المولد لتجنب ارتفاع درجة حرارة المولد (لان الكيلوفار اللى هيحتاجها الحمل هتبقى اكبر من اقصى كيلو فار للمولد على الرغم من ان قدرة الحمل اقل من قدرة المولد!!!!! وهيبان الكلام ده في المثال القادم)

مثال:

بفرض مولد ٣ فاز ٤٠٠ فولت ٥٠ هرتز قدرته ٥٠٠ كيلو فولت امبير

- ✓ يعمل لمدة ٧٢٠ ساعة سنويا (تقريبا ساعتين في اليوم)
- ✓ متوصل عليه حمل قدرته ۲۵۰ كيلو وات بمعامل قدرة ٠,٦٥
 - ✓ الفقد في المولد تقريبا ١٢ كيلو وات اثناء الحمل الكامل
 - ✓ استهلاك الوقود في المتوسط لتر/٣كيلو وات
 - ✓ التيار المقنن٧٣٥ امبير تقريبا
 - ✓ بور فاكتور المولد ب ۰٫۸

نوفر اد ایه فی الوقود لو تم تحسین معامل القدرة الی ۰٫۹ ؟؟؟؟

الاجابة (على حد علمي)

بالنسبة للمولد

- ۱. كيلو فولت امبير المولد = ٥٠٠ كيلو فولت امبير
- ۲. امبیر المولد=۲۰۰۰۰۰۰ *جذر ۳)=۷۲۱ امبیر
 - ٣. مقاومة الملفات = قدرة الفقد/مربع التيار =٣. ٠,٠٢٣ (٧٢١*٧٢١) اوم
- ٤. اقصى كيلو وات للمولد = 0.0 * 0.0 * 2.00 كيلو وات
- ۵. اقصی قدرة غیر فعالة للمولد=۰۰٫۸*۵۰۰عیلو <mark>فار</mark>
 - الزاوية=0.8 ¹⁻۳٦٫۸= Cos درجة
 - $\sin phi = \sin 36.8 = 0.6$ •
- او القدرة الغير فعالة تساوى جذر (مربع قدرة المولد مربع الكيلو وات) = جذر (٥٠٠*-٥٠٠*) = ٣٠٠٠ كيلو فار

بالنسبة للحمل

- ۱. كيلو فولت امبير الحمل =۴٫٦/۲۵۰ كيلو فولت امبير (اقل من قدرة المولد اللي هي ۵۰۰ كيلو فولت امبير)
 - ۲. امبیر الحمل =۲۰۱٫ ۲۰۰۰ / (۴۰۰ جذر۳) = ۲۰۱ امبیر (اقل من اقصی امبیر للمولد ۷۲۰ امبیر یعنی اشطه)
 - ۳. الفقد فی ملفات المولد =مربع التیار*مقاومة الملفات=
 ۸,۳=۰,۰۲۳*٦٠۱*٦٠۱
- ٤. قدرة الحمل الفعالة ٢٥٠ كيلو وات اقل من اقصى قدرة فعالة للمولد واللي هي ٤٠٠ كيلو وات يبقى اشطه

٥. قدرة الحمل الغير فعالة = جذر (٤١٦*٤١٦ –٢٥٠*٢٥٠)=٣٣٣,٢=
 كيلو فار (اكبر من اقصى قدرة غير فعالة للمولد وهي ٣٠٠ كيلو فار وده هيسبب سخونة زائدة في ملفات المحال)

الحمل بعد تحسين معامل القدرة الي ٩,٩

- ۱. كيلو فولت امبير الحمل = ۹/۲۵۰ كيلو فولت امبير (اقل من قدرة المولد اللى هى ۵۰۰ كيلو فولت امبير واقل من قدرة الحمل قبل التحسين واللى هى ٤١٦ كيلو فولت امبير)
- ۲. امبیر الحمل =۲۷۸*۲۷۸ (۱۰۰۰*جذر۳) = ۲۰۱ امبیر (اقل من اقصی امبیر للحمل امبیر للمولد ۷۲۰ امبیر یعنی اشطه واقل من اقصی امبیر للحمل قبل التحسین ۲۰۱ امبیر)
- ۳. الفقد فى ملفات المولد = مربع التيار*مقاومة الملفات =
 ۸,۳ كيلو وات (اقل من الفقد قبل التحسين ۸,۳ كيلو وات)
- ٤. قدرة الحمل الفعالة ٢٥٠ كيلو وات اقل من اقصى قدرة فعالة للمولد واللي هي ٤٠٠ كيلو وات يبقى اشطه
 - ٥. قدرة الحمل الغير فعالة = جذر (۲۷۸*۲۷۸ –۲۵۰*۲۵۰)=۱۲۱,٥=
 كيلو فار (اقل من اقصى قدرة غير فعالة للمولد وهي ٣٠٠ كيلو فار واقل من القدرة الغير فعالة قبل التحسين ٣٣٣,٢ كييلو فار)

التوفير فى الفقد فى الملفات المولد بعد تحسين معامل القدرة = الفقد فى الملفات قبل التحسين –الفقد فى الملفات بعد التحسين= كيلو وات توفير توفير توفير ٢,٦ كيلو وات فى الساعة لعدد ساعات تشغيل ٧٢٠ ساعة= توفير ٢,٦* ٣٢٠ كيلو وات ساعة فى السنة معدل توفير الوقود نتيجة توفير هذه القدرة (لتر لكل ٣ كيلو وات ساعة فى السنة وات)=١,١=٣/٣٦١٢ كيلو

مع العلم اننا ماحسبناش ان فيه فقد هيزيد على النظام لوجود لوحة تحسين معامل القدرة وهو ١,٥ وات لكل كيلو فار مكثفات قدرة لوحة المكثفات تقريبا =٣٣٣-٢١١ كيلو فار المكثفات تقريبا =٣٣٣-٢١٢ كيلو فار الفقد في اللوحة=١,٥ ٣١٨=٣١٨ وات =٣,٠٠ كيلو وات الفقد في السنة=٣٠٨٠ كيلو وات ساعة التوفير الفعلى للمولد في السنة =٣٠٨٦-٣٣٠-٣٠٨٦ كيلو وات ساعة في السنة معدل توفير الوقود نتيجة توفير هذه القدرة (لتر لكل ٣ كيلو وات)=٣٠٨٢ معدل توفير الوقود نتيجة توفير هذه القدرة (لتر لكل ٣ كيلو وات)=٣٠٨٢ معدل توفير الوقود نتيجة توفير هذه القدرة (لتر لكل ٣ كيلو وات)=٣٠٨٢ السنة

قارن ثمن توفير ١ طن سولار فى السنة بسعر لوحة تحسين معامل القدرة وانت تعرف هترجع تمن اللوحة فى كام سنة وتعرف اذا كان فى جدوى اقتصادية لتركيب اللوحة من عدمه

- ✓ مع الاخذ فى الاعتبار ان لو وضعنا اللوحة اقرب مايمكن للحمل هنوفر فقد فى الكابل الواصل بين الحمل والمولد تقريبا ٢,٥ % من قدرة الحمل بالتالى هيوفر فى استهلاك الوقود ايضا(لحساب مقدار التوفير فى فقد الكابل لو اللوحة وضعتها بجانب الحمل وليس المولد = مربع تيار الحمل فى مقاومة الكابل، ومقاومة الكابل تعتمد على طول الكابل وتعرف قيمتها من كتالوج الشركة المصنعة للكابلات)
 - √ مع الاخذ في الاعتبار ان القدرة الكلّية والقدرة الغير فعالة هتقل يعنى هيشتغل المولد مستريح
- ✓ علشان یکون تحسین معامل القدرة ذا جدوی اقتصادیا لازم یکون
 مقدار التوفیر فی ۳ سنین اکبر من او یساوی ثمن اللوحة وملحقاتها

تحديد قدرة المولد يجب حساب قدرة تشغيل الموتور وقدرة بدء الموتور

- يتم حساب قدرة الدخل للموتور بالكيلو وات وذلك بقسمة قدرة الموتور بالكيلو وات على كفاءة الموتور (eff)
 P=Hp*0.746/eff
- يتم قسمة القدرة على البور فاكتور (للموتور) للحصول على القدرة الظاهرية (قدرة التشغيل للموتور)
 S =P/Cos phi
 - یتم ضرب قدرة التشغیل فی معامل بدء الموتور K للحصول علی
 قدرة بدء الموتور SS

SS=K*S

معامل بدء الموتور يعتمد على طريقة بدء الموتور

- ✓ لو موتور بدء مباشر فيتم معرفة مقدار تيار locked rotor
 مقارنة بالتيار المقنن للموتور من مانيوال الموتور او من ياقطة
 الموتور وهو ده المعامل(لو تيار البدء للموتور ۷ مرات تيار
 التشغيل يبقى معامل البدء ۷)
- لو موتور بدء ستار دلتا يتم معرفة مقدار تيار locked rotor
 مقارنة بالتيار المقنن ونقسمه على ٣ (لو تيار البدء للموتور ٧
 مرات تيار التشغيل يبقى معامل البدء =٣/٧=٣/٧)

 - لو موتور بدء بمحول ذاتی بجهد ۲۵% یتم معرفة مقدار تیار locked rotor
 ۱۵ مقارنة بالتیار المقنن ونضربه فی ۴٫۲۰ (لو تیار البدء للموتور ۷ مرات تیار التشغیل ییقی معامل البدء =۲,۲۰ (۲٫۹۵ ۲٫۹۵)
 - ✓ لو موتور بدء بمحول ذاتی بجهد ۵۰% یتم معرفة مقدار تیار locked rotor
 ۱۸۵۰ مقارنة بالتیار المقنن ونضربه فی ۴٫۲۰
 (۵,۰*۰٫٥) (لو تیار البدء للموتور ۷ مرات تیار التشغیل یبقی معامل البدء =۷*۲۰,۲۵=۱٫۷۵

- لو الموتور يبدء بسوفت ستارتر فمعامل البدء يعتمد على جهد بدء السوفت ستارتر هؤ
 ۲۰% من الجهد المقنن يببقى نضرب تيار locked rotor فى الجهد المقنن يببقى نضرب تيار ۱۸۳۰ (۲٫۰*۲٫۰) واى جهد بدء تقدر تحسب معامل البدء بنفس الطريقة
 - لو الموتور يعمل بانفرتر تيار البدء تقريبا تيار الحمل الكامل بالتالي معامل البدء تقريبا بواحد

يتم اختيار المولد بحيث

- قدرة تشغيل المولد اكبر من او يساوى قدرة تشغيل الموتور
 - قدرة بدء المولد اكبر من او يساوى قدرة بدء الموتور

طیب لو الحمل اکثر من موتور مثلا ۳ مواتیر

- قدرة تشغيل المولد اكبر من او يساوى مجموع قدرات تشغيل المواتير
- قدرة بدء المولد اكبر من او يساوى (قدرة بدء الموتور الثالث +قدرة تشغيل الموتور الاول والتانى)(بفرض ان المواتير تبدء بالتتابع بالتالى اول موتور هيبدء وقدرة البدء هى قدرة بدء الموتور الاول وبعدين تانى موتور هيبدء بالتالى قدرة البدء هى قدرة تشغيل الموتور الاول + قدرة بدء الموتور التانى وبعدين نبدء الموتور التالى قدرة البدء هى قدرة بدء الموتور الثالث هى قدرة تشغيل الموتور الاول والتانى + قدرة بدء الموتور الثالث ودى هتبقى الاعلى بالتالى نصمم المولد عليها)
 - لو المواتير هتبدء مع بعض (وده هيبقى مكلف) بالتالى قدرة بدء المولد تبقى اكبر من او يساوى مجموع قدرات بدء المواتير الثلاثة بالتالى هيبقى المولد اعلى فى القدرة بالتالى اغلى

لو حمل احادى الوجه يتم توزيعه على الفازات لعمل اتزان وحساب القدرة الكلية بجمع الاحمال االاحادية على كل فازة واستخدام اكبر حمل احادى على فازة (لو الفازات مش متساوية) حيث نضرب القدرة في ٣ لنحصل على القدرة ٣ فاز

يتم تخفيض قدرة المولد بناء على

- ١. معامل تخفيض زيادة درجة الحرارة غن ٤٥ درجة
 - ٢. معامل تخفيض زيادة الارتفاع عن سطح البحر
- ٣. معامل التخفيض انخفاض معامل قدرة الحمل عن ٠,٨

يتم اخذ متوسط معامل القدرة للاحمال (جمع معامل القدرة والقسمة على العدد) ولو معامل القدرة اقل من ٠,٨ يتم تطبيق معامل الخفض لمعامل القدرة

٠,١	٠,٢	٠,٣	٤,٠	٠,٥	٠,٦	٠,٧	٠,٨	٠,٩)	معامل القدرة
٠,٨٤	٠,٨٥	٠,٨٦	• , 	٠,٨٩	٠,٩١	٠,٩٥	_	١	١	معامل التخفيض

لو درجة حرارة الجو اعلى من ٤٠ درجة سليزيوس يتم تطبيق تخفيض معامل الحرارة

٦٠	00	٥٠	٤٥	٤٠	درجة الحرارة
٠,٨٨	٠,٩١	٠,٩٤	٠,٩٧	١	معامل التخفيض

لو الارتفاع اعلى من سطح البحر يتم تخفيض قدرة المولد بتطبيق معامل الارتفاع

7	١,٨	١,٦	١,٤	١,٢)	الارتفاع عن سطح البحر بالكيلو
٠,٩	٠,٩٥٢ ع	379,0	٠,٩٧٦	٠,٩٨٨)	معامل التخفيض

فى يافطة المحرك بيبقى فيه حرف يعبر عن معامل بدء الموتور طبقا للنيما Nema

بالتالى بتلجأ لجدول النيما يحدد كل حرف يقابله معامل بدء معين كيلو فولت امبير/حصان بالتالى لتحصل على قدرة البدء (كيلو فولت امبير) تضرب المعامل ده في قيمة حصان الموتور لذا وجب التنويه!!

CHART A						
NEMA CODE LETER	LOCKED ROTOR KVA/HP	NEMA CODE LETER	LOCKED ROTOR KVA/HP			
Α	0-3.14	L	9.0-9.9			
В	3.15-3.54	M	10.0-11.19			
С	3.55-3.99	N	11.2-12.49			
D	4.0-4.49	P	12.5-13.99			
E	4.5-4.99	R	14.0-15.99			
F	5.0-5.59	S	16.0-17.99			
G	5.6-6.29	T	18.0-19.99			
Н	6.3-7.09	U	20.0-22.39			
J	7.1-7.99	V	22.4-UP			
K	8.0-8.99					
	NEMA STD. MG	1-10.36 JAN '84				

Yon Figure

قدرة البدء لمواتير احادية الوجه

		CHAR	TC					
		ESTIMATED CODE G E STARTING AND RU						
	MOTOR RUN WATTS	MOTOR STARTING WATTS						
MOTOR HP		UNIVERSAL MOTORS (SMALL APPLIANCES)	REPULSION INDUCTION MOTORS	CAPACITOR START MOTORS	SPLIT PHASE MOTORS			
1/6	300	600	750	950	1500			
1/4	400	800	1000	1300	2000			
1/3	475	950	1185	1600	2400			
1/2	650	1000	1600	2000	3200			
3/4	900	1200	2200	2800	N/A			
1	1000	N/A	2500	3200	N/A			
1-1/2	1700	N/A	4200	5500	N/A			
2	2000	N/A	5000	6800	N/A			
3	3200	N/A	8000	10000	N/A			
5	5000	N/A	12500	15000	N/A			

YoV Figure

الديزل

هو المحرك المستخدم فى ادارة التوربينة لتوليد الكهرباء ،وهو عبارة عن مكبس او اسطوانة بها بالف سحب هواء وبالف طرد عادم وبخاخة وقود وشمعة لتسخين الوقود والمكبس مركب على عمود يقوم بتحويل حركة المكبس الترددية الى حركة دورانية ، بالفات السحب والطرد تفتح وتغلق عن طريق كامات فى اوقات معينة


الاسطوانات قد تكون على خط واحد او على شكل ٧ تنقسم الى نوعين من حيث عدد الاشواط

- ۱. ماکینة دیزیل ب ٤ اشواط
 - ۲. ماکینة دیزیل بشوطین

اولا:ماکینة دیزیل ب ٤ اشواط

سحب-ضغط-قدرة-عادم

- الشوط الاول (السحب) يتحرك المكبس للاسفل ويفتح بالف السحب لدخول الهواء
- ۲. الشوط الثانى(الضغط) يتحرك المكبس للاعلى ويغلق بالف السحب
 وعند وصوله لنقطة معينة يتم ضخ الوقود واشعاله
 - ٣. السُوطُ الثَّالث(القدرة) تتمدد الغازَّات وتدُّفعُ المكبس الى اسفل
- ٤. الشوط الرابع:(العادم) يتحرك المكبس للأعلى ويفتّح بالف الطرّد او العادم ويطرد الغازات وهكذا




YON Figure

ثانیا ماکینة دیزیل بشوطین:

ضغط-قدرة


- ١. الشوط الاول: (الضغط) يتحرك المكبس الى اعلى ويضغط الهواء وعند نقطة معينة يتم ضخ الوقود واشعاله
 - الشوط الثانى (القدرة) تتمدد الغازات ويتحرك المكبس لاسفل السحب والعادم اثناء تحرك المكبس للاسفل يفتح بالف الطرد او العادم ويطرد العادم ويفتح بالف السحب ويملىء هواء من خلال مروحة الهواء الذى يقوم بالمساعدة ايضا فى طرد العادم




مكونات محرك الديزل

- ١. الاسطوانات المحرك
 - ٢. دائرة الوقود
 - ٣. دائرة الهواء
 - ٤. دائرة التزييت
 - ٥. دائرة التبريد
- ٦. بادىء المحرك (المارش)
- ۷. مولد شحن البطاريات alternator


صورة توضح مكونات مولد ديزل



۲٦ · Figure



صورة اخرى



۲٦٢ Figure

دائرة التزييت

يتم تزييت المكبس والكراسي بواسطة الزيت


- يقوم الزيت بتزييت الاجزاء الدوارة لتقليل الاحتكاك وتجميع الكربون الناتج عن الاحتكاك لذا يجب فلترته باستخدام فلتر الزيت والذى يحتاج الى تغيير كل فترة معينة
- للزيت لزوجة معينة لضمان عدم انزلاقه من الاجزاء الدوارة بالتالى
 لن يقوم بوظيفته اذا انخفضت لزوجته (بوضع زيت غير مناسب) او
 انخفاض حرارة الجو لذا يجب الحفاظ على لزوجة الزيت بالحفاظ على
 حرارته (في الاجواء الباردة قد يحتاج الى سخان)
 - ويوجد سخان بثرموستات لتسخين الزيت فى الاجواء الباردة كما يوجد مبرد للزيت coller لتبريد الزيت بواسطة ماء التبريد فى الة ارتفاع حرارته

وهناك نظامين للتزييت

- ا.عمود الكرنك اثناء الدوران يلامس مستوى الزيت فيقوم برش (طرطشة) الزيت على الاجزاء الدوارة
- ٢. يوجد طلمبة زيت تستمد حركتها من عمود الكرنك تعمل على تزييت اجزاء الديزل

اولا التزييت بالرش Splash

ی




۲٦٣ Figure

ثانيا: التزييت باستخدام الطلمبة

يوجد طلمبة زيت تستمد حركتها من العمود وتوضع فى التانك ويوجد مصفاه فى سحب الطلمبة لمنع الاجسام الغريبة من الدخول اليها وخرج الطلمبة يدخل على فلتر الزيت ويذهب للاجزاء المراد تزييتها كما يوجد اكيد مانومتر ضغط لبيان ضغط الزيت

يحتاج الزيت للتغير كل فترة معينة كذلك الفلتر وتحتاج المصفى ايضا للتنظيف في العمرة،



یتم تبرید الزیت باستخدام مبادل حراری معالهواء او باستخدام مبادل حراری مع ماء التبرید

دائرة الهواء

بالنسبة للهواء الداخل الى المحرك يجب ان يكون هناك فلتر للهواء لتنقيته من الاتربة واى اجسام غريبة وربما يوجد شاحن توربينى يقوم باستغلال حرارة وضغط غازات العادم فى ادارة ريش والتى تقوم بتشغيل ضاغط لضغط الهواء الداخل للمحرك الى اعلى من الضغط الجوى لتحسين كفاءة المحرك

نتيجة لذك قد يسخن الهواء بفعل العادم كثيرا فيستخدم ماء تبريد لخفض حرارته قليلا


يتم تغيير فلتر الهواء كل فترة يحددها التوكيل ويمكن تنظيف الفلتر بالهواء لازالة الاتربة (والأوساخ)العالقة به




770 Figure

الشاحن التوربيني

يقوم باستغلال ضغط غاز العادم فى ادارة توربينة متصلة باكس لادارة ضاغط لضغط هواء السحب اعلى من الضغط الجوى مما يحسن من كفاءة الاحتراق بالتالى يحسن من كفءة المحرك



صورة اخرى



المولد اللى معاه شاحن توربينى يفضل ما يدخلشى عليه حمل قدرته اكبر من ٥٠ % من قدرته

دائرة الوقود

بالنسبة للوقود الداخل للمحرك يجب ان يكون هناك فلتر للوقود وشمعة لتسخين الوقود في الاجواء الباردة واكيد طلبمة الوقود والتي تغذي مجموعة الوقود بالمحرك(المسئولة عن كمية وميعاد حقن الوقود للاسطوانات) ويوجد خط راجع للوقود

- ماسورة الراجع يجب ان تكون بنفس قطر ماسورة السحب وبنفس اللون الاسود
- الخزان اسفل الارض يحافظ على الوقود اكثر من الخزان اعلى الارض
- فى الاجواء الباردة قد ياخذ المحرك زمن اطول للبدء لذا تم وضع السخانات فى الوقود والزيت والماء لذا لو خد وقت طويل اكيد فى خلل فى احد هذه السخانات او الثرموستات او ضعف فى البطارية..
- خزان الوقود من الاستانلس وليس الحديد المطلى او المجلفن لان
 الوقود هيتفاعل معاه مكونا مركبات تكون ضارة بالمولد وتقلل الكفاءة
- لا يعمل المولد اثناء ملء تانك الوقود اليومى لان قد يسحب اجسام غريبة تسد الفلتر وتقلل كفاءة المولد


سولونويد الوقود

يقوم بايقاف المحرك عن طريق اغلاق الوقود المغذى له وذلك للاسباب التالية

- ۱. ارتفاع حرارة ماء التبريد عن الحدود المسموح بها ۸۰-۸۵ درجة سليزيوس
 - ٢. عند انخفاض ضغط الزيت
 - ٣. عند انخفاض مستوى الوقود.
 - ٤. عند سدد فلتر الهواء

دائرة التبريد

- یتم تبرید المکبس باستخدام الهواء او الماء ولکن الماء هو الاشهر
 عن طریق قمیص اسفل مجموعة المکابس مملوء بالماء وله فتحة
 دخول من اسفل وفتحة خروج من اعلى الى رادیاتیر بمروحة لتبریده
 ثم یعود مرة اخرى
- الماء المستخدم هو ماء مقطر ودرجة ال PH تكون قوية ١٠-١٢ حتى
 لا يسبب تاكل او ترسبات تعمل كعازل للانتقال الحرارة على
 مجموعة المكابس ويتم اضافة اضافات كمانع التجمد في حالة
 الاجواء الباردة ومضاد للتاكل
 - يوجد طلمبة لتدوير الماء وضغطه وذلك لرفع درجة غليانه وتسهيل تبريده وهذه الطلمبة تستمد حرتها من شافت المحرك وغالبا تكون ناحية الرادياتير
 - یوجد فالف بثیرموستات لعمل بای باص علی الرادیاتیر فی حالة برودة الماء
 - يوجد سخان بثرموستات لتسخين الماء فى حالة الاجواء الباردة وذلك لتقليل الصدمة الميكانيكية الناتجة عن تشغيل محرك بارد وايضا لتقليل زمن بدء الديزل فى حالة الاجواء الباردة بتسخين مجموعة البساتم لدرجة حرارة التشغيل الطبيعية للتغلب على الهواء المسحوب البارد فنقلل من زمن البدء



۲٦۸ Figure

- فى الاجواء الباردة فيه سخان وطلمبة يعملو باستمرار فى حالة ايقاف الديزل لابقاء الاجزاء الداخلية فى درجة الحرارة الطبيعية
- یستخدم ماء التبرید ایضا لتبرید الهواء فی حالة وجود شاحن توربینی حیث یتسبب فی ارتفاع حرارة الهواء لذا یتم تبرید الهواء بعد خرج الشاحن التوربینی بواسطة ماء التبرید عن طریق مبادل
- یستخدم ماء التبرید ایضا لتبرید زیت الدیزل عن طریق مبادل حراری مع ماء التبرید
- یوجد احیانا تانك ماء التبرید (تانك التعویض) ویكون مضغوط وبه غطاء
 مضغوط واحیانا یكون اعلى الدیزل...
- دخل الماء الساخن للرادياتير من اعلى وخرج الماء البارد من اسفل
 (لان الهواء الساخن اخف فيرتفع لاعلى والهواء البارد اثقل فيهبط
 لاسفل) لتحقيق اعلى كفاءة تبريد

شاحن البطاريات (alternator)


- A. مولد تیار متردد
- B. مولد تيار مستمر

لشحن البطاريات ولتغذية دائرة التحكم (ريلي حرارة ماء التبريد – ريلاى ضغط الزيت – ريلاى فصل الحمل)

اولا مولد التيار المتردد

هو الاكثر انتشار لقلة مشاكله وعمر الفرش الطويل...

عبارة عن مولد تزامنى يتم تغذية الروتر بتيار مستمر عن طريق فرش كربونية ويتولد جهد ٣ فاز فى الاستاتور يتم توحيده بقنطرة ٣ فاز ثم يدخل على دائرة الكترونية لشحن البطارية




شاحن البطارية Alternator

779 Figure


يتم تغذية العضو المتحرك بجهد مستمر عبر الفرش الكربونية وحلقات الانزلاق بواسطة البطارية ومنظم الجهد لتثبيت جهد خرج المولد

منظم الجهد ممكن يكون داخليا او خارجيا



YV · Figure

صورة توضح العضو الثابت




YY1 Figure




TYT Figure

خرج المولد ٣ فاز متردد لذا يستخدم قنطرة لتوحيد الجهد الى مستمر لشحن البطارية (غالبا الخرج طرف موجب ويكون جسم المولد موصل بالارض عبر المحرك (السالب)، وسالب البطارية يوصل بالارضى لغلق الدائرة)



۲۷۳ Figure





YY : Figure

الاعطال

- ١. قم بفك وتنظيف الكابلات او تغييرها ان لزم الامر (تتكون عليها طبقة كربنة تعمل كعازل) سواء كابلات المولد والبطارية او الارضى
 - ٢. قم بفحص الفيوز او السكينة لخرج المولد (مولد شحن البطارية)
 - ٣. تاكد من شحن البطارية جيدا وقم بصيانتها ان لزم الامر
 - ٤. تاكد من الربط الجيد بين المولد والمحرك (سواء سير او كوبلن)
 - ٥. التاكد من عدم تأكل الفرش الكربونية وتغيرها ان لزم الامر والتاكد من ضغط السوستة على الفرش وتنظيف السوستة او تغيرها ان لزم الامر
 - ٦. غالبا بعد عمل الخطوات السابقة يتم حل العطل
- ۷. يتم توصيل ملفات المجال توالى بلمبة (كام وات) توالى بالبطارية ولو الملفات سليمة هتنور اللمبة والمفروض يتمغنط شافت المولد وممكن التاكد بواسطة مفك او يتم قياس مقاومة الملفات بواسطة الافوميتر ودمتم
 - ٨. يتم قياس قنطرة التوحيد للتاكد منها
 - ٩. يتم قياس ملفات العضو الثابت والتاكد من عدم وجود قطع او شورت بها

المارش او الكرانك او البادىء


موتور ۱۲ او ۲Σ فولت مستمر وهو من النوع محرك التوالى ويستخدم فى ادارة العمود عن طريق ترس بونيون لبدء المحرك وتيار البدء لهذا المحرك كبير قد يصل الى ۱۰۰ امبير لذا يوصل عن طريق ريلاى،وقد تكربن اطراف الموتور لذا فى حالة عدم عمل الموتور يتم التاكد من عدم كربنة الاطراف...



۲۷۰ Figure

يوجد مع الموتور سولونويد لتعشيق ترس البنيون اثناء البدء لنقل الحركة لمحرك الديزل وبعد البدء يفصل الترس مرة اخرى لتجنب دوران الموتور بواسطة الديزل

يجذب السولونويد plunger مثبت بذراع لتعشيق ترس البنيون وعند فصل السولونويد يعود البلنجر مرة اخرى فيفصل تعشيق الترس او الكلاتش






YYY Figure

كيفية قياس امبير المارش؟


امبیر المارش قد یصل الی ۱۰۰ امبیر اثناء البدء وهو تیار مستمر ولقیاسه ییصعب استخدام الافومتیر توالی فی الدائرة لقیاس التیار مباشرة (لان اقصی تیار مستمر یقیسه الافومیتر منخفض) لذا یتم استخدام وصلة DC shunt وهی وصلة معدن توصل طرفها فی سالب البطاریة والطرف الاخر توصل بکابل البطاریة ویوجد بها ثقبین لتوصیل طرفی الافومیتر بها والمسافة بین الثقبین محسوبة بحیث تعطی مقاومة ۱ مللی اوم بینهم،



TYA Figure

فيتم تشغيل المارش ونظبط الافوميتر على مللى فولت ليقيس الفولت على هذه المقاومة (١ مللى اوم) بالتالى لو قرا الافوميتر ٢٠ مللى فولت معناه التيار المار هو ٢٠ امبير ولو قرا ١٠٠ مللى فولت معناه ان التيار هو ١٠٠ امبير ... فيتم مراقبة تيار المارش وسرعة دوران المحرك ،فان كانت سرعة دوران المحرك منخفضة وامبير المارش عالى دل ذلك على مشكلة بالمارش تراكم الاتربة على سولنويد المارش سيمنع انجذاب ال Plunger بالتالى لن يبدا الديزل (لعدم تعشيق الترس البينيون وعدم توصيل بور للمارش)، فيلجا بعض الفنين بالطرق عليه بشاكوش لخلخلة الاتربة التى قد تعيقه لجعله يعمل مرة اخرى مما قد يسبب اضرار به لذا الافضل فك السولونويد وتنظيفه من الاتربة

- ١. يتم فصل البطارية
- ٢. يتم فك ارضى (سالب) البطارية
- ٣. يتم فك موجب البطارية لموتور البدء
 - ٤. يتم فك السلك الصغير للسولونويد



TV4 Figure


- ٥. يتم فك موتور البدء
- ٦. يتم فك كابل الموتور من السولونويد



صامولة ربط كابل تغذية موتور البدء

۲۸ · Figure

٧. يتم فك السولونويد من موتور البدء بواسطة مسامير الن كيه



قم بفك مسامير الن لكيه لفك السولونويد عن موتور البدء

TAN Figure

٨. قد يعلق البلنجر بسبب الاتربة لذا قم بخلخلة السولونويد لفكه



قم بفك السولونويد من موتور البدء قد تجد Plunger عالق بسبب الاتربة لذا قم بتحريكه بحركة دائرية حتى يخرج معك

YAY Figure

٩. يتم تنظيف البلنجر والسولونويد والسوستة من الاتربة

يتم التجميع مرة اخرى .) •



Plunger متصل بذراع لتعشيق ترس البنيون

۲۸۳ Figure

- يتم توصيل الكابلات .
- يتم تركيب موتور البدء مرة اخرى شكرا .17
 - ۱۳.

وحدة التحكم في المحرك (Engine Control Unit)وحدة التحكم

GCU10



۲۸٤ Figure

- تعطی ۳ او ٤ محاولات لبدء المولد کل محاولة ۱۰-۱۵ ثانیة وبین کل
 محاولة واخری ۲۰ ثانیة قبل ان تعطی انزار فشل البدء
 - تفصل البادىء تلقائيا بعد وصول المولد ل ٢٠% من سرعته
 - تاخر انزار ضغط الزيت وحرارة الماء اثناء البدء
 - تعطی انزار وتفصل المولد فی حالة انخفاض ضغط الزیت (لمدة ۳ ثوانی)
- تعطی انزار وتفصل المولد فی حالة ارتفاع حرارة ماء التبرید (لمدة ۳ ثوانی)
- تعطى انزار وتفصل المولد في حالة ارتفاع سرعة المولد (٥٥ هرتز)
 - تعطى انزار وتفصل المولد فى حالة انخفاض سرعة المولد (٤٥ هرتز)
- تعطى انزار وتفصل المولد فى حالة انخفاض جهد البطارية(مشكلة فى مولد شاحن البطارية الدينامو) الى ۲۰/۱۰ فولت (فى حالة بطارية ۲٤/۱۲ فولت على الترتيب)

الحمايات

- یوجد فیوز ۱۰ امبیر تقریبا علی تغذیة اللوحة (۲۶ او ۱۲ فولت مستمر) وتغذیة کونتاکت الریلیهات او وجود ۲ فیوز ۵ امبیر واحد علی التغذیة والاخر علی کونتاکت الریلیهات
 - یوجد فیوز ۰,۰ امبیر تقریبا علی جهد المولد (۲۲۰ فولت خرج المولد)

الخرج

- ريلای البدء Start relay
- ريلای التسخين preheat relay
- ریلای سلونوید الوقود fuel relay

الدخل

- کونتاکت حرارة الماء
- کونتاکت ضغط الزیت
- کونتاکت ایقاف طاریء
- کونتاکت ایقاف المولد لای سبب یریده المستخدم
 - ۲۲۰ فولت من خرج المولد او حساس السرعة
 - ۲۲ فولت من البطاريات و خرج الدينامو

المميزات

- بعض الانواع يمكن ضبط زمن محاولة البدء وبعض الانواع الزمن ثابت
 - بعض الانواع يمكن ضبط عدد محاولات البدء وبعض الانواع عدد المحاولات ثابت
- بعض الانواع يمكن ضبط انزار ارتفاع/انخفاض السرعة وبعض الانواع لا يمكن
- بعض الانواع تقوم بفصل البادىء اليا وبعض الانواع فصل البادىء يدويا (بناء على وصول ضغط الزيت لقيمة معينة وعدم ارتفاع حرارة ماء التبريد تضىء لمبة بيان) معينة (لو تخطى زمن البدء المحدد سلفا هيفصل)
- الانواع التى تفصل البادىء اليا قد تفصله بناء على حساس السرعة او بناء على تردد خرج المولد او وصول ضغط الزيت لقيمة

المقاومات المتغيرة

- مقاومة متغيرة لضبط زمن التسخين ٢-٣٠ ثاينة
 - مقاومة متغيرة لضبط زمن البدء ١-١٥ ثانية
 - مقاومة متغيرة لضبط زمن الايقاف ١-٣٠ انية
- مقاومة متغيرة لضبط زمن تبريد المولد (تشغيل المولد بلا حمل لزمن معين بعد فصل اشارة التشغيل الالى)
- مقاومة متغيرة لضبط زمن ال ايدال (تشغيل المولد بلا حمل لزمن معين قبل تحميل المولد عبر غلق كونتاكت توصل بالجفرنر)

الديب سويتش

- سویتش لتحدید تردد المولد ۵۰-۲۰ هرتز
- سویتش لتحدید جهد البطاریة ۱۲-۲۲ فولت
- سويتش لتجديد نوع سولونويد الوقود NO-NC
- سویتش لتحدید کونتاکت ضغط الزیت NO-NC
- سويتش لتحديد مراقبة ضغط الزيت اثناء البدء ولا لاء

التشغيل مفتاح التشغيل له ثلاث اوضاع

۱. یدوی

عند ادارة المفتاح على وضع يدوى تغلق الوحدة كونتاكت التسخين المبدئى للزمن المضبوط سلفا وبعد انتهاء الزمن تفصل السخانات وتبدء تشغيل المحرك وذلك بغلق كونتاكت سولونويد الوقود وكونتاكت الايدال (لاخبار الجفرنر بالتشغيل على سرعة اللاحمل) وبعد زمن واحد ثانية تاخير تغلق كونتاكت تشغيل موتور البدء ليحاول تشغيل الديزل خلال الزمن المضبوط سلفا وليكن ١٠ ثوانى فى حالة نجاح تشغيل الديزل سيفصل موتور البدء عند وصول تردد خرج المولد بغصل موتور البدء اليتى اولا يفصل موتور البدء (ازاى يعرف وصل ضغط الزيت للقيمة المطلوبة ايهما ياتى اولا طابط كونتاكت الحساس ١٥٥بالتالى فى بداية التشغيل مافيش اشارة وبعد وصول الديزل لربع سرعته تقريبا سيزداد ضغط الزيت ويغلق الكونتاكت ومن هنا يعرف وحدة التشغيل ان عليه فصل موتور البدء!!) ولو فشل المولد فى البدء يجب الانتظار ٢٠ ثانية تقريبا قبل اعادة المحاولة ويجب ادارة المفتاح على ايقاف اولا ثم على تشغيل اعدى (لعمل ريسيت لللانزار) واعادة المحاولة

۲. اوتوماتيك

فى حالة ادارة المفتاح فى هذا الوضع فان الوحدة ستشغل وتفصل المولد بناء على اشارة تشغيل خارجية عند وصول كونتاكت التشغيل الالى سيبدا المولد فى العمل طبقا للتتابع المشروح سلفا وعند انقطاع اشارة التشغيل الالى سيعمل المولد بلا حمل لزمن (زمن تبريد المولد) ثم يتوقف المولد واثناء هذا الزمن كل الحمايات تعمل بمعنى انخفاض ضغط الزيت او ارتفاع حرارة ماء التبريد اوو زيادة او انخفاض السرعة سيتوقف المولد فورا


٣. وضع الايقاف

لعمل ريسيت لاى انزار ايضا لايقاف المولد فى حالة تشغيلة يدوى او الى ايضا لن يعمل المولد اذا كان المفتاح على ايقاف وجاءت اشارة تشغيل الى

الانزارات (ايقونة الانزار قد تختلف من ماركة لاخرى)

قرار	الوصف	الانزار
	المولد يعمل بصورة طبيعية	Ø
ايقاف	فشـل بدء المحرك	S S
ايقاف	ارتفاع حرارة ماء التبريد	##¥ }}
ايقاف	انخفاض ضغط زيت المحرك	₹
ايقاف	ارتفاع السرعة	Y
ايقاف	انخفاض السرعة	
ايقاف	تم الضغط على مفتاح ايقاف الطوارىء	Į
ايقاف	الايقاف بسبب كونتاكت خارجية	į
تحذير فقط	انخفاض جهد البطاريات	= +

وحدة التحكم 10 GCU



۲۸۰ Figure

التغذية

- ۱-۲ توصل بخرج المولد ۲۲۰ فولت عبر فيوز ۰٫۵ امبير
 - ٦ موجب البطارية (يوصل ايضا بموجب الدينامو)
 - ٧ سالب البطارية

الدخل (غلق كونتاكت الدخل يصل سالب البطارية لنقطة الكارتة)


- ٣ توصل بحساس ضغط الزيت (الطرف الاخر لكونتاكت الحساس توصل بسالب البطارية) غلق الكونتاكت اى توصيل سالب للنقطة يوقف المولد (لو ديب سويتش حساس الضغط NC)
- ۸ توصل بكونتاكت خارجية لايقاف المولد لاى سبب يريده المستخدم غلق الكونتاكت اى توصيل سالب للنقطة يوقف المولد
- ٩ كونتاكت تشغيل المولد اليا (الطرف الاخر للكونتاكت يوصل بسالب البطارية) غلق الكونتاكت اى توصيل سالب للنقطة يبدء المولد
 - ۱۲ کونتاکت الایقاف الطاریء للمولد (الطرف الاخر للکونتاکت یوصل بسالب البطاریة) غلق الکونتاکت ای توصیل سالب الی النقطة یوقف المولد
- ۱۳ توصل بكونتاكت حرارة ماء التبريد (الطرف الاخر للكونتاكت يوصل بالسالب) غلق الكونتاكت اى توصيل سالب للكونتاكت يقف المولد

الخرج (عندما يعمل تخرج الكارتة ٢٤ فولت موجب على نقطة الخرج)

- ۱ اشارة التسخین pre heating توصل بریلای التسخین والطرف الاخر لکویل الریلای یوصل بسالب البطاریة وکونتاکت الریلای لتشغیل السخانات
- ۵ كونتاكت اضافية تغلق عند تشغيل المولد تستخدمها لتشغيل ريلاى والطرف الاخر لكويل الريلاى يوصل بسالب البطارية وكونتاكت الريلاى لتشغيل الاضاءة مثلا
 - کونتاکت تشغیل ریلای سولونوید الوقود والطرف الاخر لکویل الریلای یوصل بسالب البطاریة وکونتاکت الریلای لتشغیل السولونوید
- ۱۱ كونتاكت تشغيل ريلاى موتور البدء والطرف الاخر لكويل الريلاى يوصل بسالب البطارية وكونتاكت الريلاى لتشغيل الموتور
 - ١٥-١٤ توصل بكونتاكت الايدال بالجفرنر

حتى تقرا الرسمة القادمة باستخدام ادوب اكروبات ريدر

- لادارة الصفحة مع عقارب الساعة قم بالضغط على كنترول و شيفت وموجب
 - لادارة الصفحة عكس عقارب الساعة قم بالضغط على
 كنترول و شيفت وسالب



TAN Figure

الاعطال

- عدم عمل بادیء المولد
- 🗸 جهد البطارية منخفض
- ◄ فيوز ال ٢٤ فولت ضارب
- ح عدم ربط جيد للكابلات بالبطارية او حدوث صدا للوصلات
 - 🗸 تلف البادىء او السلونويد

• عمل الباديء وعدم عمل المولد

- 🗸 محبس الوقود مغلق
 - تانك الوقود فارغ
- 🗸 هواء في خط الوقود
 - 🗸 سدد فلتر الوقود
- ◄ تلف سولونويد الوقود
- ✓ مشكلة بطلمبة الوقود


انزار بعد بدء المولد

- 🗸 انخفاض ضغط الزيت
- ◄ ارتفاع حرارة ماء التبريد
 - 🗸 زيادة سرعة المولد

عدم وجود جهد خرج للمولد

- ◄ مشكلة بمنظم الجهد
- 🗸 تلف قنطرة التوحيد او الفاريستور
- فقد المغناطيسية المتبقية والحاجة لعمل فلاش للملفات
 (فى حالة التغذية الذاتية)

دائرة تشغيل مولد



YAY Figure


مفتاح تشغيل وايقاف توالى مع نقطة مفتوحة من ريلاى الحمايىة R12(الافضل نقطة مفتوحة مش مغلقة علشان تتاكد ان الريلاى يعمل) بالضغط على مفتاح التشغيل يتم تشغيل ريلاى R2 وهو ريلاى التشغيل الذى يقوم بفتح صمام الوقود،ايضا يتم تشغيل ريلاى المارش R1 وتيمر البدء T1 (عبر نقطة مغلقة من ريلاى السرعة لفصل المارش والتيمر فى حالة وصول الديزل ل ٢٥% من سرعته)

يوجد لاتش (نقطة مغلقة من R2) توازى مع مفتاح التشغيل فبرفع الاصبع عن مفتاح التشغيل يعمل اللاتش كمسار تعويض بدل نقطة المفتاح حتى الضغط على ايقاف او حدوث انزار وفصل ريلاك R12 فتتوقف الدائرة

يقوم ريلاى المارش بتوصيل فولت مستمر للمارش لبدء المولد اذا لم يصل المولد ل ٢٥% من سرعته فى اقل من ١٠ ثوانى يقوم التيمر T1(ON delay) بتشغيل ريلاى الارم البدء وتعمل لمبة البيان ويفصل ريلاى الحماية R12 فيتوقف المولد

اذا وصل المولد الى ٥٠% من سرعته يشغل ريلاى R3 فيفصل ريلاى البدء R1 وتيمر البدء T1 ويفصل المارش (نقطة مفتوحة من R1) نقوم نقطة مفتوحة من ريلاى التشغيل R12 بتوصيل موجب البطارية لشاحن البطارية لعمل ايقاف للشحن (فى حالة كان فى تيار على دخل الشاحن)

دائرة الانذارات




۲۸۸ Figure


كل حساس يقوم بتشغيل ريلاى وعمل لاتش وتشغيل لمبة بيان ويتم عمل ريسيت باستخدام مقتاح NC فى سكة كل ريليهات الانذار (اللى متوصلة توازى)

درجة حرارة ماء التبريد درجة حرارة الزيت ضغط الزيت ارتفاع/انخفاض السرعة تعدى زمن البدء (تيمر T1) عمل ای ریلای انذار سیقوم بفصل ریلای الامان R12 (لوجود نقطة No توازی مع کویل R12 لفصل الکویل بعمل شورت علیه وبالتالی لازم وجود مقاومة توالی مع کویل R12 حتی لا یحدث شورت علی البطاریة) فصل ریلای R12 سیعید نقاطه لحالتها الطبیعة بالتالی

- تعود نقطته NO (الموصلة توالى مع مفتاح الايقاف) مفتوحة مرة
 اخرى بالتالى يقف المحرك
 - تعود نقطته NC مغلقة مرة اخرى بالتالى يشغل سرينة وبوق
 - تشغیل ریلای R13 سیفصل السرینة والبوق لمنع الفضایح خخخخخخ
- ازالة سبب الانزار بالتالى سيعمل الريلاى R12 بالتالى هيفصل الريلاى R13 مرة اخرى



دائرة تشغيل اكثر من مولد معا



CR ریلای تیار الباص بار یضبط علی ۲۰% من مجموع امبیر المولدین CR2-CR1 ریلای تیار المولد الاول والتانی علی الترتیب یضبطو علی ۹۰% من امبیر المولد

R10 ريلاًى المولد الاول

T1 اوف ديلاي تيمر ٤ دقائق لتشغيل المولد الاول

T01 اوف دیلای تیمر ۲۰ ثانیة لتشغیل کونتاکتور حمل المولد ۱ (السکینة) R11 ریلای المولد الثانی

T2 اوف دیلای تیمر ٤ دقائق لتشغیل المولد الثانی

T02 اُوف ديلاي تيمر ٢٠ ثانية لتشغيل كونتاكتور حمل المولد ٢(السكينة)

719

K1-K2 كونتاتور المولد الاول والتانى على الترتيب


Sy1-sy2 كونتاًكت ريلاي تزامن المولد الآول والتاني على الترتيب

R12 ریلای الانزار لو مفیش انزار هیبقی شغال بالتالی یغلق نقطته

المفتوحة

Selector سلكتور تحديد اى المولدين سيبدء اولا

- السلكتور وضعين يمين وشمال،فى كل وضع نقطتين (نقطة مفتوحة واخرى مغلقة
 - السلكتور على وضع يمين النقطة المفتوحة S2 تصبح مغلقة والنقطة المغلقة SO2 تصبح مفتوحة
- السلكتور على وضع شمال النقطة مفتوحة S1 تصبح مغلقة والنقطة المغلقة S01 تصبح مفتوحة (فى الرسم السلكتور على وضع شمال)




عن طريق نقطة مفتوحة من ATS (اشارة بدء تشغيل المولد) توالى مع دخل نقطتى السلكتور ال NO وخرج اللقمة الشمال يصل الى مجموعة تيمرات بدء المولد 1 (تيمر 1 و01) و ريلاى المولد الاول R10 وخرج اللقمة اليمين يصل الى مجموعة تيمرات بدء المولد 2 (تيمر 2 وتيمر 02) وريلاى المولد الثانى R11

فلو جت اشارة ATS اى غلق نقطة ATS يصل تغذية الى تيمر 1 و 01 وريلاى 10 الخاصين بالمولد الاول عبر المسار (ATS-S1-S02-R10) ويغلق الريلاى اللاتش الخاصة به التوازى مع s02

(التيمرات من النوع off delay) بالتالى يغلق التيمرات والريلاى نقاطهم المفتوحة...

التيمر الاول يغلق نقاطه فورا (اوف ديلاى ٤ دقائق) وبالتالى لو المولد على وضع تشغيل الى فانها تصل جهد للنقطة ٩ فى الكارتة ويبدأ المولد... التيمر الثانى يغلق نقاطه فورا (اوف ديلاى ٢٠ ثانية مثلا) لتوصيل كونتاكتور الحمل ولكن لن يعمل الكونتاكتور حتى وصول الجهد والتردد للقيم المقننة وغلق ريلاى الجهد وريلاى التردد نقاطهم المفتوحة فلو المولد على وضع تشغيل الى يعمل الكونتاكتور عبر (R12-UV-UF-AUTO-R11-K2-K1)

لو المولد التانى كان يعمل بالتالى نقاط R1-R11 فى سكة K1 هيفتحو فيمنعوا تشغيل الكونتاكتور الا بعمل تزامن وغلق ريلاى التزامن نقطته SY1 بالتالى يعمل الكونتاكتور ويعمل لاتش توازى مع نقطة التزامن ونقطتى ريلاى وكونتاكتور المولد التانى



بزيادة الحمل على المولد ووصوله الى ٩٠% من حمل المولد يغلق الريلاى CR1 نقطته المفتوحة فيعمل ريلاى وتيمرات المولد التانى عبر (ATS-CR-CR1-R11) بالتالى يغلق التيمرات نقاطهم فورا ويعمل المولد الثانى ويغلق الكونتاكتور الثانى بعد تحقق الجهد والتردد وعمل تزامن وغلق نقطة التزامن SY2 بالتالى يعمل الكونتاكتور k2 عبر (-R12-UV-UF) (AUTO-SY2-k2)

وسيعمل ريلاى توزيع الاحمال الخاص بكل مولد على توزيع الاحمال بالتساوى فيما بينهم

لو حمل الباص بار اقل عن ٢٠% من مجموع امبير المولدين سيفصل الريلاى نقطته المغلقة CR بالتالى سيفصل ريلاى وتيمرات المولد الثانى لان السلكتور على الشمال (ولو السلكتور كان على اليمين سيفصل ريلاى وتيمرات المولد الاول)

بالتالى تفصل الكونتاكتور k2 بعد تاخير تيمر ٢٠ ٢٠ ثانية ويظل المولد يعمل ٤ دقائق حتى يفصل التيمر ٢ نقطته فيتوقف المولد

اما المولد الاول فسيضاف حمل المولد الثاني اليه....

فى حالَة فصلَ كونتاكت ATS فسيفصل الكونتاكتور بعد تاخير ٢٠ ثانية وسيفصل المولد بعد تاخير ٤ دقائق (لتبريد المولد) لتشغیل کونتاکتور حمل المولد الاول لازم یکون ریلای ۱۲ شغال (ریلای الخطأ) لانه واخد نقطة مفتوحة منه (ولازم یکون ریلای الجهد والتردد شغالین والتیمر رقم ۰۱ کما سبق یعمل ولازم ریلای التزامن یعمل (فی حالة وجود جهد علی الباص بار ولو مفیش

ودرم ریدی انتراش یعمل رفی حانه وجود جهد عنی انباض بار ونو مه جهد علی الباص بار فمش شـرط التزامن عن طریق نقطة مغلقة من کونتاکتور وریلای المولد الثانی توازی مع نقطة التزامن

لو سلكتور كونتاكتور المولد الاول على وضع يدوى يفتح نقطته المفتوحه AUTO فى سكة تشغيل الكويل وبالتالى لن يعمل كونتاكتور حمل المولد الاول حتى لو تحققت شروط الجهد والتردد والتيمر وريلاى الخطأ والتزامن

فى نفس الوقت يغلق السلكتور نقطته المفتوحه الاخرى MANوبالتالى يمكن تشغيل الكونتاكتور عن طريق مفتاح تشغيل وايقافه بمفتاح ايقاف فى حالة تحقق شروط الجهد والتردد وريلاى الخطأ والتزامن (لو الباص بار عليه جهد)

تشغيل المولد

- تاكد من صحة توصيل كابلات المولد
 - تاكد من ربط الكابلات جيدا
- تاكد من عدم وجود عدد او ادوات تعیق حركة المولد
 - التاكد من فصل سكينة المولد
 - قم بفصل بور منظم الجهد
- قم بتشغیل المولد للسرعة المقننة وقیاس خرج المولد یجب ان
 یکون من ۱۰-۲۵% من جهد المولد وتاکد من تساوی الجهد علی
 الثلاث فازات وبین الفاز والنیوترال (قم بتدوین هذه القیم کمرجع فی
 حالة الاعطال) والهدف من هذه الخطوة التاکد من صحة توصیلات
 کابلات المولد حتی لاتعرضه للتلف (لو کان فیه خطا فی توصیلات
 بور المولد وکان منظم الجهد متوصل)
- قم بايقاف المولد وتوصيل بور لمنظم الجهد وتشغيل المولد مرة اخرى وظبط جهد خرج المولد بواسطة منظم الجهد والتاكد من اتزان جهد خرج الثلاث فازات للمولد وتسجيل جهد ملفات المجال (خرج منظم الجهد) وجهد خرج المولد فى حالة اللاحمل كمرجع فى حالة الاعطال
- قم بغلق سكينة المولد ومراقبة امبير الحمل وتردد وجهد المولد فى
 حالة الحمل واعادة الضبط عند الضرورة


ملاحظات

- یفضل فصل سکینة الحمل قبل ایقاف المولد خصوصا لو الحمل معرض للتلف فی حالة انخفاض الجهد والتردد اثناء ایقاف المولد
- تاكد دائما من نظافة ملفات المولد وعدم تراكم اتربة/زيوت عليها، وفى حالة تراكم الاتربة والزيوت عليها بصورة كبيرة يجب ان يتم فك المولد وتنظيف الملفات وتجفيفه وتجميعه مرة اخرى واكيد الكلام ده فى مركز متخصص!
 - یجب التاکد من نعومة وعدم صدور اصوات لرومان البلی بعد ۱۰۰۰ ساعة تشغیل
- یجب کل ۲۰۰۰ ساعة تشغیل قیاس جهد خرج المولد فی حالة اللاحمل ومقارنته بالقیم المسجلة اثناء ترکیب المولد للمرة الاولی لو الفولت اعلی بکتیر عما هو مسجل (عند نفس السرعة) ده معناه مشکلة فی ملفات مجال الاکسیتر او موحدات الجهد الدوارة
 - قیاس عزل الملفات بمیجر ۵۰۰ فولت مستمر یجب ان تکون المقاومة ۲ میجا اوم لو اقل من کده یبقی لازم تجفیف المولد فی مرکز متخصص

- المولدات المخزنة او الغير عاملة لفترة طويلة يحتمل ان يكون تشبعت بالرطوبة بالتالى اذا تم تشغيلها فهى معرضة للتلف لذا يجب تجفيفها اولا قبل التشغيل ويتم ذلك بتشغيل سخان المولد ان وجد ويمكن وضع غطاء على المولد لتسريع العملية ولكن لازم يكون في فتحة فى اعلى الغطاء لاخراج الرطوبة حتى لاتتكثف على المولد والطريقة الثانية هى فصل بور منظم الجهد وتشغيل المولد بلا حمل زمن معين حتى تتبخر الرطوبة من الملفات ويمكن تسريع هذه العملية بتسخين هواء دخل المولد
- تشغیل المولد بلا حمل وبجهد ملفات المجال ثابت من بطاریة (۱۲ او ۲۶ فولت حسب القدرة) بدلا من منظم الجهد وقیاس خرج المولد یجب ان یکون تقریبا الجهد المسجل علی الیافطة لو الفرق کبیر یبقی فیه مشکل فی ملفات المجال او الدایود الو الفاریستور

اختبار قنطرة توحيد الجهد الدوارة

- قد تحتاج لادارة اكس المحرك لذا قم باتباع الارشادات الخاصة بالمحرك في هذا الشان ولا تستخد مروحة الرادياتير!!
 - تاكد من عدم امكانية تشغيل المولد
- قم بفك ٣ اطراف العضو الدوار للاكسيتر وطرفين ملفات المجال الرئيسية من القنطرة



- قم باختبار الدوایود الموجودة بالقنطرة کما موضح بالرسم
 ✓ یقیس مقاومةصعیرة فی الاتجاه الامامی
 ✓ یقیس مقاومة کبیرة فی الاتجاه الخلفی ۳۰ کیلو اوم
- Forward Reverse

 Terminal End

 Anode Cathode
 (+)

 Stud End

 Cathode (-)

 کاثود

 مسمار
 - لو دايود كان تالف الافضل تغيير دايود القنطرة بالكامل

الصيانة الوقائية

بجب فحص البطاريات والتاكد من مستوى الماء بالخلايا وجهد الخلايا وجهد البطارية وحالة الشحن مع العلم ان البطارية مع الزمن تزداد مقاومتها الداخلية بالتالي بقل الامبير بالتالي قياس جهد البطارية ليس كافي ويجب تجريبها على الحمل (اي بتشغيل المارش ٣ مرات كل مرة ١٠ ثواني- وانت قافل محبس الوقود للَّتاكد من عدم بدء المولد) ،مع الاخذ في الاعتبار ايضا ان البطاريات تضعف وتحتاج الي تغييرها بعد ٢-٣ سنين او في حالة ضعف شحنتها ، ايضا يجب تنظيف البطاريات من الاتربة عليها بواسطة قطعة من القماش النظيف ولو لاحظت وجود صدا على اطراف البطارية فك الكابل وقم بتحضير محلول من لتر ماء و ١٠٠ جرام صودا وقم بغسل اطراف توصيل البطارية مع الحرص الشديد لعدم دخول الماء الخلايا ثم قم بشطف التراملواعلي البطارية بالماء النظيف وتجفيفها بقطعة قماش وتوصيل الكابلات مرة اخرى ووضع قطعة شحم على الترامل لضمان عدم تاكلاها مرة اخرى ودمتم ،قم بقياس الجاذبية النوعية لحمض البطارية باستخدام الهيدروميتر ويجب ان تكون قراءة الجهاز لبطارية مشحونة تقريبا ١,٢٦ اما لو كانت اقل من ١,٢٥ فيجب شحن البطارية، اخيرا يجب التاكد من احكام ربط الكابلات بالبطارية



- فحص انابیب والوصلات الخاصة بماء التبرید والتاکد من عدم وجود تسریب او شروخ او تشققات او عدم ربط جید للوصلات وتنظیف الدریادتر من الاتربة العالقة به بواسطة قطعة قماش نظیفة او فرشة ناعمة مع الحرص لعدم احداث الضرر به
 - مراجعة مستوى ماء التبريد واضافة ماء ان لزم الامر (يجب الرجوع للمصنع لمعرفة نسب خليط ماء التبريد الموصى به)



- فحص فلتر الهواء وتنظيفه ان احتاج الى ذلك او تغييرا ان لزم الامر وهو عبارة عن فلتر من الورق المقوى والذى يمكن تنظيفه واعادة استخدامه ان لم يكن متضرر ، ويجب تفريغ الوقود من الفتر كل فترة محددة لمنع تسببه فى انسداد الفلتر
 - الوقود معرض للتحلل لذا احد اسباب تشغیل المولد شهریا هی استهلاك الوقود قبل تحلله! والذی یؤدی الی سدد الفلتر الوقود الحاق الضرر بالمحرك لذا یجب مراجعة المصنع للمعالجة الموصی بها للوقد فی حالة عدم استخدامه لفترة اكثر من ۲-۲ اشهر
 - فحص فلتر الوقود والتاكد من عدم انسداده نتيجة تراكم الوقود او انتهاء عمره الافتراض وتغييره ان لزم الامر ،والتاكد من مستوى الوقود فى الخزان اليومى وتصريف اى ماء متكثف فى تانك الوقود
- مراجعة مستوى الزيت فى المولد بعد ايقاف المولد (الانتظار ١٠ دقائق للتاكد من عودة الزيت الى اسفل) وتغيير فلتر الزيت كل فترة معينة يحددها المصنع

- فحص مواسير العادم والمواسير المرنة لاى تسريب او شرخ او عدم ربط جيد او سخونة زائدة للاجزاء المحيطة بها
- تشغيل المولد نصف ساعة شهريا بحمل لا يقل عن ثلث قدرته وذلك للتاكد من التزييت الجيد لجميع الاجزاء وعدم تكون صدأ على التوصيلات الكهربية ويجب عدم تشغيل المولد بدون حمل فترة طويلة لان الوقود غير المحترق سيتركم على انابيب العادم
 - مراقبة المولد اثناء العمل لاى صوت غير معتاد ،ومراقبة ضغط الزيت ودرجة حرارته، ودرجة حرارة ماء التبريد ومعدل استهلاك الوقود
 - لو هتغیر ماء او زیت خلی بالك من درجة حرارتهم علشان ماتتلسعشی (یح خخخخخخ)
 - المولد يجب ان يتم تسخينة مرة على الاقل اسبوعيا
 - یجب ان یعمل ٤ ساعات بالحمل الكامل سنویا

اعطال المولد

عدم بناء المولد للجهد

- تشغيل المولد بلا حمل وبجهد بطارية ثابت (بعد فصل الملفات من منظم الجهد) وقياس جهد خرج المولد لو الجهد مظبوط تبقى المشكل هى فقد المغناطيسية المتبقية (فى حالة مولد بتغذية ذاتبة) او فى منظم الجهد او PMG (فى حالة مولد بتغذية منفصلة) ولو الجهد مش مظبوط يبقى المشكل فى القنطرة الدوارة او ملفات مجال الاكسيتر او ملفافت المجال الرئيسية
- فى حالة عدم وجود PMG يبقى فقد المغناطيسية المتبقية لملفات مجال الاكسيتر لذا يتم عمل فلاش للملفات لاعادة المغناطيسية المتبقية
 - تلف دايود –فاريستور قنطرة توجيد الجهد الدوارة

جهد منخفض للمولد في حالة اللاحمل

- تاكد من عمل منظم الجهد (فيوز ضارب)
 - تاكد من ضبط منظم الجهد
- قم بقياس السرعة بواسطة تاكوميتر او بقياس التردد
- تشغیل المولد بلا حمل وبجهد بطاریة ثابت (بعد فصل الملفات من منظم الجهد) وقیاس جهد خرج المولد لو الجهد مظبوط تبقی المشکل فی منظم الجهد لو الجهد مش مظبوط تبقی المشکل فی القنطرة الدوارة او ملفات مجال الاکسیتر او ملفافت المجال الرئیسیة

جهد المولد منخفض في حالة التحميل

- تاكد من ان الحمل اقل من قدرة المولد وان الاحمال متزنة على فازات المولد
 - بدء موتور او عدة مواتير قدرة كبيرة
- التاكد من عمل شورت على ثانوى محول تيار منظم الجهد فى حالة تشغيل مولد بمفرده (بيعمل خفض للجهد فى حالة التوازى)
- تشغیل المولد بلا حمل وبجهد بطاریة ثابت (بعد فصل الملفات من منظم الجهد) وقیاس جهد خرج المولد لو الجهد مظبوط تبقی المشکل فی منظم الجهد لو الجهد مش مظبوط تبقی المشکل فی القنطرة الدوارة او ملفات مجال الاکسیتر او ملفافت المجال الرئیسیة

جهد المولد غير ثابت

- التاكد من ثبات سرعة الديزل
- التاكد من ثبات الاحمال (دخول وخروج الاحمال سيؤدى لتذبذب الجهد)
- التاكد من اعدادات منظم الجهد ومن سلامة اى مقاومة خارجية لضبط الجهد
 - تلف منظم الجهد
 - تلف قنطرة التوحيد الدوارة

جهد المولد عالي

- تاكد من ان معامل القدرة متاخر (لو معامل قدرة متقدم سبؤدى للارتفاع جهد خرج المولد)
 - تاكد من اعدادات منظم الجهد
 - تاكد من توصيلات منظم الجهد
 - قم بتغيير منظم الجهد

المولد يبنى جهد اثناء البدء ثم ينخفض الجهد الى الجهد المتبقى

مشكلة بمنظم الجهد


ارتفاع حرارة المولد


- الحمل اكبر من المولد
 - التهوية لا تعمل
- مشكلة بدائرة التبريد
- اتزان الامبير على الثلاث فازات


_


ملخص دوائر التحكم في هذا الفصل


- لادارة الصفحة مع عقارب الساعة قم بالضغط على
 كنترول+شيفت+ موجب (زائد او +)
- لادارة الصفحة عكس عقارب الساعة قم بالضغط على
 كنترول+شيفت+سالب (ناقص او -)









































المراجع

- Atlas copco compressed air manual
 - كتب التبريد والتكييف الستاذ ايميل فتح الله
- كتاب المولدات العاملة بماكينات الديزل للمهندس احمد عبدالمتعال
- العديد من المانيوال للغلايات والضواغط والمجففات والشيلار والمولدات
 - العديد من المانيوال للاجهزة التحكم المختلفة

417

الخاتمة

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله النسخة المبدئية للجزء الرابع من موسوعة التحكم من التاء الى الميم وهو تحت المراجعة لتصحيح اى اخطاء عليمة او ادبية او مطبعية او تنظيمية بالكتاب لذا فى حالة وجود اى اخطاء سالفة الذكر برجاء المراسلة على الميل ayman.yasser@ymail.com

لتصحيح اى اخطاء موجودة بالكتاب قبل اصدار النسخة النهائية من الكتاب باذن الله تعالى، ولن يتم اصدار النسخة النهائية قبل مدة كافية للتاكد من تصحيح اى اخطاء موجودة بالكتاب تجنبا لنشر معلومات خاطئة ،

واخيراً وليس اخراً اتمنى ان تكونوا استفدتم شيئا ولو القليل والسيلام عليكم ورحمة الله وبركاته

م/ ايمن ياسر عبدالعزيز ٢٠١٧-٧

